

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG/ TECHNISCHES HANDBUCH

TETRIS 2

Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen Luft/Wasser





Inhaltsverzeichnis

1.	Einfü	ihrung	6
	1.1	Produktschlüssel	6
	1.2	Konformitätserklärung	7
2.	Einle	itung, Sicherheitshinweise, Allgemeines	8
	2.1	Allgemeine Hinweise	8
	2.2	Sicherheitshinweise	8
	2.3	Normen, Richtlinien, Vorschriften	10
	2.4	Umgang mit Kältemittel	12
3.	Gerä	te- und Zubehörbeschreibung und technische Merkmale	16
	3.1	Allgemeine Beschreibung	16
	3.2	Technische Merkmale	21
	3.3	Bestimmungsmäßige Verwendung	26
4.	Tech	nische Daten	27
	4.1	TETRIS 2	27
	4.2	TETRIS 2/A	31
	4.3	TETRIS 2/SLN	33
	4.4	TETRIS 2/A+	35
	4.5	TETRIS 2/A-SLN	37
	4.6	TETRIS 2 Elektrische Daten Grundversion	39
	4.7	TETRIS 2/A und TETRIS 2/SLN Elektrische Daten Grundversion	41
	4.8	TETRIS 2/A+ und TETRIS 2/A-SLN Elektrische Daten Grundversion	42
	4.9	Schallpegeldaten	43
	4.10	Konfigurationen	46
	4.11	Betriebseinsatzgrenzen	49
	4.12	Kältekreislauf	53
	4.13	Hydraulikkreislauf	64
	4.14	Legende für Kälte- und Hydraulikkreislauf	68

Swegon'____

5.	Inspe	ktion, Auspacken, Transport und Aufstellung	70
	5.1	Inspektion	70
	5.2	Auspacken	70
	5.3	Anheben und Transport	70
	5.4	Installation	71
6.	Techi	nische Informationen für die Installation	74
	6.1	Allgemeine Empfehlungen für den Hydraulikanschluss	74
	6.2	Wasserqualität	75
	6.3	Empfohlener Wasserkreislauf	76
	6.4	Hydraulischer Anschluss an den Verdampfer	77
	6.5	Hydraulischer Anschluss an den Enthitzer (Geräteversion DS)	78
	6.6	Hydraulischer Anschluss an den Wärmerückgewinnungsverflüssiger (Geräteversion DC)	78
	6.7	Darstellung der Regelungsmöglichkeiten des Verflüssigungsdruckes	79
	6.8	Drehzahlgeregelte Pumpe Verbraucherkreislauf	80
	6.9	Anleitung zur Montage des Wasserdurchflusswächters	80
	6.10	Anschluss an das Sicherheitsventil	81
	6.11	Wasserdurchflussmenge am Verdampfer	81
	6.12	Kaltwassertemperatur im Kühlbetrieb	81
	6.13	Wassertemperatur im Wärmepumpebetrieb	81
	6.14	Betrieb mit tiefen Wassertemperaturen	82
	6.15	Umgebungstemperaturen	82
	6.16	Drehzahlregelung der Verflüssigerventilatoren (Option)	83
	6.17	Kondensatwasserauslass (nur für Wärmepumpen-Einheit)	83
	6.18	Reinigung der Aluminium-Mikro-Kanal-Wärmetauscher	83
	6.19	Elektrische Anschlüsse	84
	6.20	Mikroprozessorsteuerung	86



7.	An- ı	und Abschalten, Inbetriebnahme, Betrieb und Stillstand der Anlage	89
	7.1	Starten der Einheit	89
	7.2	Notabschaltung	90
	7.3	Jahreszeitlich bedingter Stillstand	90
	7.4	Inbetriebnahme	90
	7.5	Prüfungen während des Betriebes	91
	7.6	Periodische Wartung und Kontrolle	91
	7.7	Stilllegung der Einheit	94
8.	Funk	tions beschreibung	95
	8.1	Allgemeines	95
	8.2	Einheit im Standby	95
	8.3	Freigabe der Einheit	95
	8.4	Verwaltung einer oder mehrerer Umwälzpumpen	95
	8.5	Starten der Verdichter	95
	8.6	Betrieb der Verdichter	96
	8.7	Verwaltung der Verdichter im Teillastbetrieb	96
	8.8	Betrieb als Kaltwassererzeuger	96
	8.9	Betrieb als Wärmepumpe	96
	8.10	Frostschutzfunktion Verdampfer	96
	8.11	Alarme Hochdruck und Niederdruck	97
	8.12	Abtauvorgang (nur Wärmepumpeneinheit)	97
	8.13	Vorlauftemperaturgeführte Temperaturregelung	97
	8.14	Einstellung der Betriebssollwerte	98
9.	Wart	tungs- und Inbetriebnahmeprotokoll	99



Grundmodelle

>TETRIS 2

Flüssigkeitskühler

>TETRIS 2/HP

Einheit mit reversibler Wärmepumpe

>TETRIS 2/A

Effizienzoptimierte Einheit

>TETRIS 2/A+

Extrem effizienzoptimierte Einheit

>TETRIS 2/SLN

Effizienzoptimierte schallgedämpfte Einheit

>TETRIS 2/A-SLN

Extrem effizienzoptimierte schallgedämpfte Einheit

Optionales Zubehör

>DC

Einheit mit vollständiger Wärmerückgewinnung

>DS

Einheit mit teilweiser Wärmerückgewinnung

>LN

Schallgedämpfte Einheit

>ST

Einheit mit Pumpe/n und Tank



1. Einführung

Modell, Seriennummer, Merkmale, Versorgungsspannung usw. können an den entsprechenden Kennzeichnungsschildern an der Maschine abgelesen werden (die folgenden Abbildungen dienen nur als Beispiel).




Hinweis!

Das Unternehmen betreibt eine Politik der ständigen Entwicklung. Daher behält sich das Unternehmen das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen. Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Daten können ohne vorheriger Mitteilung Änderungen unterliegen.

1.1 Produktschlüssel

Einheit	Ausführung	Hydrauliksystem	Sondervarianten	Baugrösse
TETRIS 2				
	/HP	/ST 1P	/DS	10.2
	/A	/ST 2P	/DC	12.2
	/A+	/ST 3P	/LN* ——	
	/SLN	/ST 1PS		13.2
	/A-SLN	/ST 2PS		
		/ST 3PS		
				80.12
				87.12
				93.12
	Beispiel eine	s Produktschlüssels: TETRIS 2	/HP/LN 80.12	
Bedeutung o	der Baugrösse	80.12		
Leistungsangabe (in diesem	Normkälteleistung Fall 795 kW)		- Anzahl Verdichter	

^{*}nur in der Grundversion oder HP







1.2 Konformitätserklärung

Dieses Produkt trägt das **C€**-Kennzeichen, weil es mit folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:

- Richtlinie Konformitätsbewertunsverfahren Nr. 93/465/EWG
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Richtlinie Elektromagnetische Kompatibilität 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Richtlinie für Druckbehälter 97/23/EG

•	Sicherheit der Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen Teil 1: Allgemeine Anforderungen 06/2007	– EN 60204-1
•	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 6-4: Fachgrundnormen 08/2007	– EN 61000-6-4
•	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 6-2: Fachgrundnormen 03/2006	– EN 61000-6-2
•	Sicherheit von Maschinen – Grundvorschriften Teil 2: Technische Leitsätze 03/2011	– EN ISO 12100-2
•	Sicherheit von Maschinen: Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen	- EN ISO 13857 06/2008
•	Sicherheit von Maschinen - Mindesabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen	– EN 349 – 09-2009
•	Kälteanlagen und Wärmepumpen Sicherheitstechnische und umwelt relevante Anforderungen Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Kennzeichnung und Dokumentation	– EN 378-2 – 10-2009

Gegenbenenfalls kann die CE-Erklärung unter airblue@swegon.de oder bei den einzelnen Regionalcentern angefragt werden.



2. Einleitung, Sicherheitshinweise, Allgemeines

2.1 Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zu:

- Technische Daten
- Transport
- Bestimmungsgemäße Verwendung
- Einsatzgrenzen
- Montage und Installation
- Arbeiten an Kälte/Elektro/Hydraulikkomponenten
- Inbetriebnahme und Wartung
- Normen und Richtlinien
- Entsorgung

Diese Anleitung muss vor der Montage, Inbetriebnahme und Wartung sorgfältig durchgelesen und verstanden werden.

Beachten Sie den Inhalt dieser Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Bei Fragen zu dem Produkt oder dieser Anleitung steht Ihnen unsere Hotline oder Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben, übernehmen wir keine Haftung!

Bei Nichteinhaltung der Hinweise in der Betriebsanleitung bzw. einer nicht genehmigten Umrüstung des Geräts erlischt jegliche Gewährleistung. Das vorliegende Handbuch ist durch Informationen ergänzt, die in anderen Dokumenten enthalten sind. Bei Bedarf sind diese Dokumente zu berücksichtigen.

2.2 Sicherheitshinweise

2.2.1 Bedeutung der Warnungen, Hinweise



Achtung!

Gefahrenhinweis – weist Sie auf gefährliche Situationen hin. Vermeiden Sie diese Situationen, sonst könnten Sie oder andere Personen ernsthaft gefährdet werden.



Warnung!

Warnhinweis – weist Sie auf Situationen hin, welche das Gerät oder dessen Umgebung beschädigen könnten.



Hinweis!

Hinweis – weist auf Sachen hin, welche bei der Planung, Auslegung und Verwendung des Gerätes berücksichtigt werden müssen.



Tipp!

Tipp – gibt Tipps, welche die Montage, Inbetriebnahme, Handhabung oder Bedienung erleichtern können.



2.2.2 Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise sind zwingend zu beachten. Geschieht dies nicht, können Schäden an Geräten, deren Umgebung und vor allem auch an Personen nicht ausgeschlossen werden:

- Das Gerät ausschalten und die Spannungsversorgung trennen, bevor Arbeiten an der elektrischen Einheit, Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder andere Arbeiten durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht ohne Ihre Kenntnisse wieder unter Spannung gesetzt wird.
- Sämtliche Arbeiten, wie z.B. elektrische, kältetechnische oder hydraulische Arbeiten, dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen sind nicht gestattet, weil Gefahr durch elektrischen Schlag oder austretendes Kältemittel bestehen kann. Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus eigenmächtigen Umbauten und Veränderungen ergeben, übernehmen wir keine Haftung.
- Alle Veränderungen oder Erweiterungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, einschließlich dem Hinzufügen, Verstellen oder Außerkraftsetzen von Sicherheitseinrichtungen, erfordern die Genehmigung des Herstellers.
- Sämtliche Arbeiten müssen gemäß der geltenden Gesetze, Normen, Bestimmungen und Standards zu Gesundheit und Sicherheit, sowie dem aktuellen Stand der Technik erfolgen.
- Die in dieser Anleitung enthaltenen Schaltpläne beinhalten nicht die Erdung oder andere elektrische Schutzarten, die in den geltenden Gesetzen, Normen, Bestimmungen, Standards zu Gesundheit und Sicherheit oder örtlichen Vorschriften bzw. vom örtlichen Energieversorgungsunternehmen vorgesehen sind.
- Die am Gerät angebrachten Sicherheitsaufkleber und -hinweise dürfen nicht entfernt werden. Falls diese nicht mehr leserlich sind, müssen diese ersetzt werden.
- Das qualifizierte Fachpersonal muss in der Lage sein, die erforderlichen Arbeiten zu beurteilen, potentielle Gefahren und Risiken zu erkennen und diese zu vermeiden.
- Bei Arbeiten am Gerät ist für ausreichende Beleuchtung zu sorgen.

- Diese Anleitung ist Bestandteil des Gerätes, sowie Vertragsbestandteil. Bewahren Sie diese Anleitung deshalb gut auf. Diese Anleitung sollte jedem, der mit diesen Geräten zu tun hat, zugänglich sein. Sollte diese Anleitung verloren gehen, kann diese per Post oder in elektronischer Form erneut angefordert werden.
- Alle in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise müssen beachtet werden, unabhängig von der Deutlichkeit oder Positionierung der Bekanntmachung.



2.3 Normen, Richtlinien, Vorschriften

Die Maschine ist gemäß den Normen und Richtlinien konstruiert, welche in der CE-Erklärung im Kapitel 1.2 Konformitätserklärung aufgelistet sind.

2.3.1 Definition der Gefahrzone

Die Maschine darf nur für das autorisierte Personal zugänglich sein.

 Die äußere Gefahrenzone beginnt in einem Abstand von 2 Metern von der Maschine. Der Zugang zu diesem Bereich muss mit einer speziellen Schutzvorrichtung gesichert werden, wenn das Aggregat nicht in einem Maschinenraum aufgestellt wird.

Auf keinen Fall darf der Zugang zur Maschine unqualifiziertem Personal gewährt werden. Die Maschine muss bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten spannungsfrei geschaltet werden.

2.3.2 Sicherheitsbestimmungen

Alle Einheiten wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien geplant und gebaut, um die maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Um mögliche Gefährdungen auszuschließen, sind unbedingt folgende Vorschriften zu beachten:

- Sämtliche Arbeiten an der Einheit dürfen ausschließlich nur von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor Arbeiten am Gerät sicherstellen, dass das zuständige Personal die beiliegende Betriebsanleitung gewissenhaft gelesen, einwandfrei verstanden hat und beachtet.
- Immer eine Kopie der Betriebsanleitung in der Nähe der Einheit bereit halten.
- Bei allen Wartungs- und Inspektionsarbeiten am Gerät stets geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Schutzhelm, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, usw.) tragen.
- Keine losen Kleidungsstücke, Krawatten, Ketten, Uhren tragen, die sich in den beweglichen Teilen der Einheit verfangen könnten.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Gerätekomponenten und Sicherheitseinrichtungen stets in technisch einwandfreiem Zustand sind.
- Die Komponenten in der Verdichterkammer sind heiß. Achten Sie bei Eingriffen in diesem Bereich also darauf, dass Sie ohne zweckmäßigen Schutz keine Maschinenteile berühren.

- Arbeiten Sie nicht im Ausströmbereich der Sicherheitsventile.
- Wenn die Einheiten an einem ungeschützten Ort und in der Reichweite von unqualifizierten Personen aufgestellt werden, muss der Zugang mit Schutz-einrichtungen, gesichert werden.
- Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet die mitgelieferten Installations- und Betriebsanleitungen der Komponenten, die in der Einheit installiert sind, zu lesen und einzuhalten.
- Es können potentielle und nicht merkbare Gefahren entstehen. Die Einheit ist daher mit Warnhinweisen versehen. Es ist verboten diese Warnhinweise zu entfernen.
- Bei Arbeiten an der Maschine ist die Spannungszufuhr zu unterbrechen.

Es ist verboten:

- die Schutzvorrichtungen für die Sicherheit der Personen zu entfernen oder unwirksam zu machen;
- die in der Maschine installierten Sicherheitseinrichtungen zu entfernen, außer Betrieb zu setzen und/oder ganz oder auch teilweise zu ändern;
- Bei Störungen, Auslösung von Alarmen und/oder Sicherheitseinrichtungen muss der Betreiber un-verzüglich qualifiziertes Fachpersonal hinzuziehen. Ein eventueller Unfall kann ernste Verletzungen oder den Tod verursachen.
- Die Kontrolle und Überprüfung der Sicherheits-einrichtungen anhand der mitgelieferten Installationsund Betriebsanleitungen der Geräte dürfen nur von
 Personen durchgeführt werden, die vom Arbeitgeber
 schriftlich autorisiert wurden. Eine Kopie der Ergebnisse
 der Kontrolle muss bei der Einheit bleiben.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen, die durch die Verwendung von Teilen entstehen, die keine Original-Ersatzteile sind.

Der Gebrauch von Zubehören, Geräten oder Materialien, die vom Hersteller des Gerätes nicht genehmigt wurden, entbinden ihn von jeglicher zivilen und strafrechtlichen Haftung.

Die Beseitigung und Verschrottung der Einheit darf nur durch Fachpersonal mit der richtigen Ausrüstung und Ausbildung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften erfolgen.



2.3.3 Gefahr bei Betrieb des Gerätes in explosiver Atmosphäre



Achtung!

Das Gerät gehört nicht zum Anwendungsbereich der Richtlinie ATEX94/9EG-DPR 23/3/98 Nr. 126!

2.3.4 Angabe zu Restrisiken



Achtung!

Trotz abgteschalteter Spannungsversorgung ist Fremdspannung durch potentialfreie Kontakte möglich!

Spannungsfreiheit auch bei Fremdspannung sicherstellen und gegen Wiedereinschalten sichern!

Durch Kältemittelaustritt in hoher Konzentration kann es in Räumen zum Sauerstoffmangel kommen.

Flüssiges Kältemittel auf der Haut verursacht Erfrierungen. Bei Undichtigkeiten oder bei Arbeiten am Kältesystem Hände und Gesicht schützen!



Achtung!

Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisung beachten!

Verdichter und einige Leitungsteile des Kältesystems sind stark erhitzt. Bei Berührung dieser Bauteile können Verbrennungen die Folge sein. Haut und Hände durch geeignete Schutzausrüstung schützen!

Die Aluminiumlamellen der Juftgekühlten Wärmetausch:

Die Aluminiumlamellen der luftgekühlten Wärmetauscher sind sehr scharfkantig. Berührungen können Schnittverletzungen zur Folge haben. Haut und Hände durch geeignete Schutzausrüstung schützen!

Verletzungsgefahr besteht außerdem durch bewegte Bauteile wie z.B. Ventilatoren oder Jalousieklappen. Es ist sicherzustellen, dass während des Betriebes kein Kontakt mit bewegtem Bauteilen möglich ist.



Achtung!

Die häufigste Unfallursache ist Unachtsamkeit, Unwissenheit oder unüberlegtes Handeln. Durch die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien, die Befolgung der Hinweise in diesem Handbuch und durch umsichtiges Handeln können Gefahren verhindert werden.

2.3.5 Hinweise zu Schutzmaßnahmen Persönliche Schutzausrüstung

Bei großen Kältemittelkonzentrationen besteht Erstickungsgefahr. Maschinenraum nur mit Atemschutzgerät betreten! Gesicht und Hände durch tragen von Schutzbrille und Handschuhe vor flüssigem Kältemittel schützen!

Es sind die Forderungen zu den Persönlichen Schutzausrüstungen nach DIN EN 378 Teil 3 zu beachten.

Brandfall

Kaltwassererzeuger im Brandfall ausschalten/spannungslos machen. Notruf absetzen. Brand mit geeignetem Löschmittel bekämpfen.



Achtung!

Entstehung von giftigen Dämpfen beim Austritt von Kältemittel in Verbindung mit Feuer!

Erste Hilfe

Wenn die verletzte Person bewusstlos ist:

- Notarzt/Rettungsdienst alarmieren
- Person an gut belüfteter Stelle in stabile Seitenlage bringen
- falls nötig Mund-zu-Mund-Beatmung anwenden
- Personen, die große Mengen Kältemitteldampf eingeatmet haben, sind so schnell wie möglich von einer sachkundigen Person mit Sauerstoff zu behandeln

Augenverletzungen:

- Kontaktlinsen entfernen
- nicht die Augen reiben
- Augenlid anheben und das Auge mindestens 20 Minuten mit Wasser spülen
- Facharzt oder Krankenhaus aufsuchen

Hautvereisungen:

- betroffene Hautpartien mindestens 20 Minuten lang mit Wasser abspülen und betroffene Kleidung entfernen
- betroffene Hautpartien nicht mit Kleidung oder Verbänden abdecken
- Facharzt oder Krankenhaus aufsuchen



2.3.6 Qualifikation und Pflichten des Personals

Der Betreiber und das Betreiberpersonal muss die Sicherheitsvorschriften für den Arbeitsplatz gemäß der EG-Richtlinie 89/391 und 1999/92 kennen und anwenden. Wartung, Instandhaltung, Installation, Dichtigkeitsprüfung, Füllen und Rückgewinnung von Kältemittel darf nur von Personal, das gemäß EG-Verordnung 303/2008 zertifiziert ist, durchgeführt werden!

Der Betreiber und das Betreiberpersonal muss das vorliegende Handbuch kennen und verstanden haben, denn dadurch werden Gefahren für Leib und Leben des Betreiberpersonals erheblich reduziert bzw. vermieden. Das Betreiberpersonal muss über ausreichende Kenntnisse und Qualifikationen verfügen, um die verschiedenen Tätigkeiten während des Betriebes und der Nutzungsdauer des Gerätes ausführen zu können.



Warnung!

Das Betreiberpersonal muss so ausgebildet sein, dass es bei möglichen Defekten und Störungen geeignete Maßnahmen ergreifen kann, um für sich und für andere Gefahren zu vermeiden!

Folgendes Vorgehen ist einzuhalten:

- Gerät durch Betätigung der Nottaste(n)/Hauptschalter unverzüglich ausschalten
- keine Eingriffe vornehmen, die außerhalb des jeweiligen Aufgabenbereichs und seiner technischen Kenntnisse liegen
- den Verantwortlichen sofort benachrichtigen und nichts auf eigene Initiative unternehmen.

2.4 Umgang mit Kältemittel

2.4.1 Allgemeines zu Kältemittel

Das im Gerät enthaltene Kältemittel ist unter Druck verflüssigter Flurkohlenwasserstoff (HFKW). Aufgrund des niedrigen Siedepunktes verflüchtigt es sich schnell und kühlt sich beim Verdampfen stark ab.

Die Kältemitteldämpfe sind schwerer als Luft. In Bodennähe können sich bei mangelnder Belüftung hohe Konzentrationen bilden. Sehr hohe Konzentrationen können durch Sauerstoffverdrängung zu Erstickungen führen

Bei Kontakt mit offener Flame bilden sich durch thermische Zersetzung giftige und ätzende Dämpfe.

2.4.2 Persönlicher Schutz Beim Umgang mit Kältemittel gilt:

- Tragen geeigneter Schutzkleidung, Schutzhandschuhen und Schutzbrille/Gesichtsschutz
- gute Belüftung der Arbeitsräume
- Kontakt mit offenem Feuer vermeiden (Schweiß- und Lötarbeiten nur nach vollständiger Entfernung des Kältemittels aus dem betroffenen Teil der Anlage
- bei Notfällen mit hoher Kältemittelkonzentration raumluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden

2.4.3 Sicherheit in Anlagen- und Maschinenräumen

Die Sicherstellung der Grenzwerteinhaltung von Kältemitteln in der Atemluft kann durch eine Überwachung der Kältemittelkonzentration, durch elektronische Warngeräte, sichergestellt werden. Bei Be- und Entlüftung des Raumes können die Grenzwerte eingehalten werden.



Warnung!

Um Belastungen für die Umwelt und unnötige Anlagenkosten zu vermeiden, ist das Kältesystem regelmäßig auf Dichtigkeit zu prüfen. Undichtigkeiten müssen sofort beseitigt werden.

2.4.4 Befüllen und Entleeren von Kältemittel



Warnung!

Arbeiten am Kältesystem dürfen nur von zertifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Keine anderen Kältemittel verwenden als auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung angegeben sind. Beim Umgang mit Kältemittel persönliche Schutzausrüstung verwenden und Gefahren- und Sicherheitshinweise beachten.

Darauf achten, dass kein Kältemittel in die Umwelt entweicht. Entnommenes Kältemittel muss fachgerecht recycelt werden.



2.4.5 Umweltschutz

Die Gesetzesverordnung zum Einsatz von fluorhaltigen Substanzen, verbietet das Kältemittel in die Umwelt freigesetzt wird und verpflichtet die Anwender dieses zurückzugewinnen und nach der Betriebsdauer dem Hersteller zuzuführen oder es zu einer zuständigen Sammelstelle zu bringen.

Ĭ

Warnung!

- Bei Arbeiten am Kältesystem besondere Vorsicht walten lassen um eine Freisetzung von Kältemittel zu vermeiden!
- Die im Kaltwasserkreislauf verwendete Sole darf nicht unkontrolliert abgeleitet werden!
- Das Kältemittelöl im Kältekreislauf darf nicht unkontrolliert abgeleitet werden!
- Die nationalen Gesetze und Vorschriften im Rahmen des Gewässerschutzes müssen eingehalten werden!
- Das Kältemittel R410A gehört zu den Stoffen mit besonderer Regelung und unterliegt damit den oben erwähnten Vorschriften.



2.4.6 Sicherheitsdatenblätter Kältemittel R410A

		Bezeichnung des Präpa	rats		SUVA	* 410A Refrig	erant	
Kennzeichnende Elemente der Substanz	1.1	ASHRAE Refrigerant number designation			R410	Д		
2. Zusammensetzung/Angaben zu	2.1	Chemische Bezeichnung	% Gewichtsanteil	_	– No Cas		_	No CE
Bestandteilen	2.2	Difluormethan (R32) Pentafluorethan (R125)	50 50	-		75-10-5 354-33-6		200-839-4 206-557-8
	3.1	Hauptgefahren	Dämpfe sind sc Luftsauerstoffs				urch Verdrän	gung des
3. Gefahrenhinweise	3.2	Spezifische Gefahren	Schnelles Verda Herzrhythmuss				frierungen be	ewirken. Kann
		Augen	Augen Sofort m und Arzt aufsuc		s 15 M	inuten lang mi	t reichlich Wa	sser ausspülen
4. Erstehilfemaßnahmen	4.1	Haut	Mit viel Wasser ausziehen.	abwasch	nen. Be	schmutzte, ge	tränkte Kleid	ung sofort
4. Erstenmemabhannen	4.1	Einatmen	Betroffene an die frische Luft bringen. Sauerstoff verabreichen, bzw., falls erforderlich, künstlich beatmen. Kein Adrenalin oder ähnliche Substanzer verabreichen.					
		Allgemeine Information	Nie einer ohnm	ächtigen	Persor	etwas durch	den Mund ei	nflößen.
	F 1	6	Alle.					
5. Maßnahmen zur Brand-	5.1	Geeignete Löschmittel Spezifische Gefahren	Entstehen eines Überdrucks.					
bekämpfung	5.2	Spezifische Gefahren Spezifische Methoden	Behälter/Kessel im Brandfall mit Wasserstrahlen abkühlen.					
	ر. ا	Spezifische Methoden	Denaiter/Resser	IIII DI alik	JI 411 1111	t vvasserstrarii	en abkumen.	
	6.1	Persönliche Schutzmaßnahmen	Das Personal in des Arbeitsraur					
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	6.2	Umweltschutz- Maßnahmen	Verdampft.					
	6.3	Reinigungsmethoden	Verdampft.					
	7.1	Handhabung	Für einen ausre Arbeitsräumen Keine Dämpfe o	sorgen.	Nur in 🤉	gut belüfteten		
7. Handhabung und Lagerung		Lagerung	Die dicht verschlossenen Behälter an einem kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht zusammen lagern mit: explosiven Stoffen, brandfördernden Stoffen, Organischem Peroxyd. In den originalen Behältern aufbewahren.					Stoffen,
	8.1	Kontrollparameter	Difluormethan: DuPont: AEL(8-				m3; DuPont (1999)
8. Aussetzungsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung	8.2	Atemschutz	Bei Rettungs- ur luftunabhängig Luft und könne führen.	es Atems	chutzg	erät verwende	n. Dämpfe sir	nd schwerer als
	0.2	Handschutz	Sicherheitshand	dschuhe a	aus But	ylkautschuk.		
		Augenschutz	Schutzbrille.					
		Hygienemaßnahmen	Nicht rauchen.					



	9.1	Stabilität	Keine Zersetzung bei vorschriftsmäßiger Verwendung.				
9. Stabilität und Rückwirkung	9.2	Bedingungen zu vermeiden	Die Zubereitung ist, unter normalen Temperatur und Druck Bedingungen, in Gegenwart von Luft nicht brennbar. Bei erhöhtem Druck kann die Mischung in Gegenwart von Luft oder Sauerstoff brennbar werden. Bestimmte Gemische von HCFC oder HFC mit Chlor können unter bestimmten Bedingungen entzündlich oder reaktiv werden.				
	9.3	Zu vermeidende Stoffe	Alkalimetalle, Erdalkalimetalle, pulverförmige Metalle, pulverförmige Metallsalze Al, Zn, Be etc.				
	9.4	Gefährliche Zersetzungsprodukte	Fluorwasserstoff, Fluorphosgen, Kohlenstoffoxide.				
	10.1	Akute Toxizität	Difluormethan: CL50/inhalativ/4 Stunden/Ratte = >760 ml/l Pentafluorethan: (R125): CL50/inhalativ/1 Stunde/Ratte = >3480 mg/l				
10. Angaben zur Toxikologie	10.2	Lokale Effekte	Hohe Gaskonzentrationen können durch Sauerstoffverdrängung eine narkotisierende Wirkung verursachen. Inhalation von hochkonzertierten Zersetzungsprodukten können Atemnot verursachen (Lungenödem-prophylaxe).				
	10.3	Chronische Toxizität	Zeigte keine krebserzeugende Wirkung im Tierversuch.				
	10.4	Besondere Daten	Schnelles Verdampfen der Flüssigkeit kann Erfrierungen bewirken. Kann Herzrhythmusstörungen verursachen.				
11.Angabe zur Ökologie	11.1	Ökotoxische Wirkungen:	Pentafluorethan (R125): Treibhauspotential: ; HGWP; (R-11 = 1) = 0,84. Ozonabbaupotential: ; ODP; (R-11 = 1) = 0				
		•					
12. Hinweise zur Entsorgung	12.1	Müll aus den Abfäl- len/ungebrauchten Produkten	Wiederverwendung nach Aufarbeitung.				
	12.2	Kontaminierte Behälter:	Die drucklosen Behälter müssen dem Lieferer zurückgegeben werden.				
			,				
	No O.N	N.U.	3163				
13. Angabe zum Transport	ADR/R	ID	3163 Gas als Kältemittel (Difluormethan, Pentafluorethan), 2, ADR				



3. Geräte- und Zubehörbeschreibung und technische Merkmale



3.1 Allgemeine Beschreibung

TETRIS 2 ist eine komplette Produktpalette von Kaltwassererzeugern und Luft/Wasser-Wärmepumpen. 26 Gerätegrößen in 6 unterschiedlichen Gehäuseabmessungen sind wählbar ebenso steht ein großer Leistungsbereich von 109 - 915 KW Kälte- bzw. Heizleistung zur Verfügung. Je nach Geräteleistung sind 2 – 12 Scroll-Verdichter als Twinoder Triple-Einheit verbaut.

Als Ausführungsvarianten sind teilweise oder vollständige Wärmerückgewinnung, leise Ausführung, integrierbares komplettes Hydraulikmodul (Tank und/oder Pumpe(n)) oder energetisch optimierte Ausführung auswählbar. Konzipiert als modulares Baukastensystem und somit einsetzbar bei reduziertem Platzbedarf mit ausgezeichnetem Verhältnis zwischen benötigter Stellfläche zur Kälte- oder Heizleistung.

3.1.1 Stärken

- Sehr großer Leistungsbereich
- 26 Gerätegrößen in 6 unterschiedlichen Gehäuseabmessungen
- Kompakte Abmessungen durch modulares Baukastensystem
- integrierte Hydraulikmodule, auch mit Puffertank (optional)
- Zwei Pumpentypologien: Standard und überdimensioniert
- Energetisch optimierte Ausführung wählbar




3.1.2 Produkteigenschaften

3.1.2.1 Kompakte Abmessungen


Unter anderem durch das modulare Baukastensystem wurde die Serie TETRIS 2 konsequent auf reduzierten Platzbedarf hin entwickelt.

Bei gleicher Kälteleistung bietet TETRIS 2 im Vergleich zu anderen Kältemaschinen am Markt ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen benötigter Stellfläche (in m²) im Verhältnis zur Kälteleistung. Aufgrund beengter Aufstellungsverhältnisse oft ein entscheidender Vorteil.

Benötigte Stellfläche



3.1.2.2 Schallleistung




- 1. Standard-Version
- 2. LN-Version -4 dB(A) gegenüber Standard-Version
- 3. SLN-Version -6 dB(A) gegenüber Standard-Version

3.1.2.3 Elektronische Expansionsventile als Standardausstattung

Durch den Einsatz von elektronischen Expansionsventilen in jedem Kältekreis können folgende Vorteile realisiert werden:

- Senkung der Verflüssigungstemperatur im Teillastbetrieb (Energiersparnis bis zu 15 %)
- Schnelle Stabilisierung des Kältekreises
- Einstellung der Überhitzung mit absoluter Genauigkeit
- Vergrößerung des Arbeitsbereiches der Verdampfer
- Magnetventilfunktion in der Flüssigkeitsleitung

Vergleich Expansionsventile






3.1.2.4 Hohe EER- und ESEER-Werte

Durch unterschiedliche Maßnahmen ist die Serie TETRIS 2 auf hohe Energieeffizienz hin entwickelt worden. Bekanntermaßen arbeiten Kältemaschinen so gut wie nie unter Volllastbedienungen (meist unter 1 % der Betriebszeit im Jahr). Ein wesentliches Augenmerk muss daher auf den Teillastbetrieb der Anlage gelegt werden.

Dieser Anforderung wird die Serie TETRIS 2 mit dem Konzept der Multi-Scroll Verdichter ideal gerecht. Durch die Abschaltung einzelner Verdichter, in Abhängigkeit der anstehenden Kälte-/Wärmelast, wird eine deutlich geringere Stromaufnahme im Teillastverhalten erreicht. Dies zeigt sich besonders in der Darstellung des ESEER-Wertes, der das Teillastverhalten einer Anlage mit berücksichtigt.



1 Tetris 2A+ ESEER Ø 4,3 2 Tetris 2A ESEER Ø 4,2 3 Tetris 2A SLN ESEER Ø 4,1 4 Tetris 2 SLN ESEER Ø 3,8 5 Tetris 2 STD ESEER Ø 3,8

3.1.2.5 Kältemittel R410A

Die Verwendung des Kältemittels R410A hat viele Vorteile:

- Durch die hohe volumetrische Kälteleistung geringere Kältemittelmenge erforderlich
- Kompakte Bauteile
- Einsatzgrenzen der Geräte bis 47 °C Außentemperatur
- Besonders hoher Wirkungsgrad (COP) bei Wärmepumpen

3.1.2.6 Intelligente Regelung (Optional)

- · Gerätemanagement durch integrierten Webserver
- Data-Logger-Funktion für alle Geräteparameter während 30 Tagen
- Benutzerfreundliche Oberfläche mit Bild-Symbolen
- RS485- und Ethernet-Schnittstelle standardmäßig






3.1.2.7 Energiesparende EC-Ventilatoren als Option

Zur weiteren Verbesserung der Effizienz können die Geräte der Serie TETRIS 2 mit energiesparenden EC-Ventilatoren (Electronically Commutated) ausgestattet werden. Diese mit bürstenlosen Motoren angetriebenen Ventilatoren senken den Stromverbrauch um bis zu 15 % im Jahr.

Effizienz



Die Verwendung eines Drehzahlreglers entfällt beim Einsatz der EC-Ventilatoren, da die Ventilatoren über ein 0-10 V-Signal geregelt werden.





Abb.: EC-Ventilator



3.1.3 Hydraulisches Zubehör

Wie in fast allen Geräteserien bietet Swegon Germany GmbH auch in der Serie TETRIS 2 optional die Möglichkeit, komplette Hydraulikmodule in die Geräte zu integrieren.

Die Geräteabmessungen werden dadurch in der Regel nicht größer, was bei der Planung und Aufstellung der Maschine sehr hilfreich sein kann.



ST1P Eine Pumpe (ausgelegt auf vollen Volumenstrom)

ST1PS Eine Pumpe (ausgelegt auf vollen Volumenstrom) mit zusätzlichem Pufferspeicher

ST2P Zwei Pumpen (eine als Redundanz, ausgelegt auf vollen Volumenstrom) – verfügbar bis Größe 24.3

ST2PS Zwei Pumpen (eine als Redundanz, ausgelegt auf vollen Volumenstrom) mit zusätzlichem Pufferspeicher – verfügbar bis Größe 24.3

ST3P Drei Pumpen (ausgelegt je auf 1/3 Volumenstrom) - verfügbar ab Größe 27.4


ST3PS Drei Pumpen mit zusätzlichem Pufferspeicher (ausgelegt je auf 1/3 Volumenstrom) – verfügbar ab Größe 27.4

Bei der Version ST3P/3PS laufen im Normalfall alle drei Pumpen parallel und liefern den benötigten Wasservolumenstrom.

Im Falle des Ausfalls einer der drei Pumpen wird, zur vorübergehenden Aufrecherhaltung der Kälteversorgung durch den Kaltwassererzeuger, durch Abschalten eines oder mehrerer Verdichter die Leistung reduziert. Der durch die beiden restlichen Pumpen erzeugte Volumenstrom ist dann ausreichend, um die erzeugte Kälteleistung der restlichen Verdichter abzudecken.

Alle Pumpen sind in Standardausführung oder mit erhöhter, Pressung, auch drehzahlregelbar, lieferbar.







3.1.4 Funktionsbeschreibung Zubehör

3.1.4.1 Start der Anlage im Kühlbetrieb bei Einheiten mit ST 3P – 3PS

Beim Starten des Kühlbetriebs bei Einheiten mit drei Pumpen startet die Steuerung die Einheit, wenn die Wassertemperatur über dem oberen Grenzwert liegt, automatisch mit nur zwei Pumpen. Auf diese Weise wird durch Reduzierung der Wasserdurchflussmenge auch der Verdampfungsdruck reduziert und folglich auch der Enddruck, dadurch wird eine Störung der Einheit vermieden. Die dritte Pumpe geht automatisch in Betrieb, wenn die entsprechende Wassertemperatur wieder in die festgelegten Grenzen zurückkehrt.

3.1.4.2 Doppelter Sollwert

Über den Mikroprozessor kann im Kühlbetrieb eine doppelte Sollwerteinstellung vorgegeben werden. Zum Beispiel Sollwerteinstellung 1:(12/7°C), Sollwerteinstellung 2:(0/-5°C). Der Sollwert-Wechsel kann über Tastatur oder über Digitaleingang erfolgen, die beiden Werte müssen aber in jedem Fall innerhalb der Betriebsgrenzen der Einheit liegen.

3.1.4.3 EC-Ventilatoren

Die Einheiten können mit den innovativen EC-Gleichstrom-Axialventilatoren (Electronically Commutated) mit elektronisch geschaltetem Brushless-Motor kombiniert werden. Diese Motoren mit Dauermagnetrotor garantieren unter allen Betriebsbedingungen höchste Wirkungsgrade und erzielen pro Ventilator eine Einsparung von bis zu 15%. Außerdem erlaubt der Mikroprozessor über ein an die einzelnen Ventilatoren gesendetes analoges 0-10V-Signal die Steuerung der Verflüssigung durch stufenlose Regelung des Luftvolumenstroms bei Veränderungen der Außenluft-temperatur und damit eine Senkung der Geräuschemissionen.

3.1.4.4 Zubehör Tiefe Wasseraustrittstemperaturen

Dieses Zübehör wird eingesetzt, wenn die Ausgangstemperatur am Verdampfer zwischen +3°C und -8°C liegt. Es besteht aus einer stärkeren Wärmeisolierung des Wärmetauschers und der Rohrleitungen, einer speziellen Einstellung der Niederdruckwächter und des Frostschutz-Alarms.


Wenn nicht bereits in der Ausstattung enthalten, muss als Zubehör "Verflüssigungsdruckkontrolle" hinzugefügt werden.

3.1.4.5 Sollwert-Kompensation nach Außenluft-temperatur


Die Mikroprozessor-Steuerung der Einheit kann den Sollwert dynamisch an Veränderungen der Außenlufttemperatur anpassen. Die Kompensation kann positiv oder negativ sein: Bei positiver Kompensation steigt bei einem Anstieg der Außenlufttemperatur auch die eingestellte Betriebstemperatur, bei negativer Kompensation wird bei einem Anstieg der Außenlufttemperatur die Solltemperatur gesenkt. Die Kompensation kann sowohl am sommerlichen

als auch am winterlichen Sollwert (Wärmepumpen) erfolgen. Durch Voreinstellung wird sowohl für den Sommer- als auch für den Winterbetrieb die negative Kompensation eingestellt, die Einstellung kann jedoch über die Tastatur des Mikroprozessors geändert werden. Wenn nicht anders angegeben, werden die in den unten abgebildeten Diagrammen angegebenen Werte als Defaultwerte verwendet.


Kompensation Sommer-Positiv




Kompensation Sommer-Negativ



Kompensation Winter-Positiv



Kompensation Winter-Negativ





3.2 Technische Merkmale

3.2.1 TETRIS 2

Kompakte luftgekühlte Flüssigkeitskühlanlage und reversible Wärmepumpe mit Scroll-Verdichtern für die Installation im Außenbereich, Kältemittel R410A. Diverse hydraulische Komponenten auswählbar und integrierbar.

3.2.2 Aufbau

Bestehend aus einem stabilen im Baukastensystem ausgeführten, freitragendem Rahmen aus verzinktem Stahlblech beschichtet mit einer bei 180 °C heißlackierten Polyesterpulverbeschichtung, in den Farben RAL 7035 und 5017. Hohe Beständigkeit gegen Witterungsverhältnisse. Alle Schrauben sind aus Edelstahl.

3.2.3 Verkleidung

Bei den Einheiten in der LN-, SLN-, und A-SLN-Ausführung ist der Verdichterbereich vollständig mit Blechtafeln verkleidet, mit Polyesterpulverbeschichtung in der Farbe RAL 7035 lackiert, und innen mit einer Schicht aus schallisolierendem Material versehen.

3.2.4 Verdichter

Hermetische Scrollverdichter mit umlaufender Spirale, parallel oder dreifach geschaltet, ausgestattet mit Ölstandschauglas, Ölsumpfheizung, Ölausgleichsleitung und elektronischem Schutzorgan.

3.2.5 Verdampfer

Bestehend aus kupfer-gelöteten Platten aus Edelstahl AISI 316 mit diffusionsdichtem Isoliermaterial zur Wärmeisolierung und Kondensatvermeidung.

Modelle mit zwei Kältekreisläufen verfügen über einen Wärmetauscher mit doppeltem Kältekreislauf und einem Wasserkreislauf.

Modelle mit 4 Kältekreisläufen verfügen über einen doppelten Wärmetauscher mit doppeltem Kältekreislauf und doppeltem Wasserkreislauf (serienmäßig mit einer Sammelleitung im Wasserkreislauf). Durch die Verwendung von doppelkreisigen Wärmetauschern wird:

- der COP- und der EER-Wert erhöht
- die Kältemittelmenge der Einheit reduziert
- die Einheit leichter und kompakter
- Wartung erleichtert

Der Wärmetauscher ist mit einem Frostschutz-Temperaturfühler und einem Strömungswächter, zur Kontrolle des zum System strömenden Wassers ausgestattet.

3.2.6 Verflüssiger

Der Verflüssiger besteht in der Basis-Kühl-Version aus Mikro-Kanal-Lamellenwärmetauschern aus Aluminium (nicht bei HP-Version und bei Wärmetauscherbeschichtung) oder aus Wärmetauschern mit Rippenblock bestehend aus Kupferleitungen und Aluminiumlamellen.
Die Verwendung der Wärmetauscher mit Mikrokanälen reduziert das Gesamtgewicht der Einheit um ca. 10 % und die Kältemittelfüllung um ca. 30 %. Die Anordnung der Wärmetauscherpakete in "V-Form" ermöglicht eine Reduzierung der Abmessungen der Einheit bei gleichzeitiger Erhöhung der Luftansaugfläche, wodurch viel Raum für die Aufstellung der Bestandteile des Kälte- und Wasserkreislaufes entsteht. Für jeden Kältekreis ist eine eigene Verflüssigungsdruckregelung vorhanden.

3.2.7 Ventilatoren

Ventilatoren in axialer Ausführung, mit sichelförmigen Schaufeln, entwickelt zur Optimierung der Leistungsfähigkeit und zur Senkung der Geräuschemission. Direkt gekoppelt mit einem dreiphasigen, 6-poligen Elektromotor mit thermischer Schutzvorrichtung. Die Schutzklasse des Motors ist IP 54. Das Gebläse wird inklusive Schutzgitter ausgeliefert. Als Zubehör sind EC-Ventilatoren verfügbar.

3.2.8 Kältekreislauf

Die Zusammensetzung der Komponenten für den Kältekreislauf hängt von der gewählten Ausführung ab. Pro Kreis besteht der Kältekreislauf der Standardeinheit hauptsächlich aus folgenden Bauteilen.

- Absperrventil in der Flüssigkeitsleitung
- Wartungsanschluss 5/16"
- Flüssigkeits-Indikator-Schauglas
- Filtertrockner in jedem Kreislauf
- Elektronisches Expansionsventil
- Überdrucksicherheitsventil
- Modelle mit 2 Verdichtern: Hoch- und Niederdruckwächter und Niederdrucktransmitter
- Modelle mit 3 bis 12 Verdichtern: Hochdruckwächter und Hoch-und Niederdrucktransmitter zur Anzeige und zur Kontrolle des Druckes und der dazugehörigen Verdampfungs- und Verflüssigungstemperatur.

Die Funktion des Magnetventils in der Flüssigkeitsleitung wird vom elektronischen Expansionsventil übernommen, welches beim Stillstand der Anlage vollständig schließt und dadurch den Flüssigkeitsweg unterbricht. Das elektronische Expansionsventil kann auf Anfrage mit einer Pufferbatterie, zur Schließung des Ventils bei Stromausfall, ausgestattet werden.



3.2.9 Schaltschrank

Der Schaltschrank enthält folgende Elemente:

- Haupttrennschalter
- Sicherung zum Schutz der Hilfs- und Leistungsstromkreise
- Modul zur Regelung des Expansionsventils
- Mikroprozessor zum Steuern der folgenden Funktionen:
 - Regulierung der Wassertemperatur mit Kontrolle am Rücklauf
 - Frostschutz
 - Verdichter-Laufzeitschaltungen
 - automatische Rotation der Verdichtereinschaltsequenz
 - Alarmanzeigen
 - Alarmrückstellungen
 - Stufenweise Leistungsregelung der Einheit
 - Alarmsammelkontakt für Fernmeldung
 - Zwangsweise Leistungsreduzierung aufgrund der Druckgrenze
 - Aufzeichnung der Alarmhistorie mit Hilfe einer "Black-Box"-Funktion (nur bei Einheiten mit programmierbarer Steuerung)
- Displayanzeige für:
 - Wassereingangstemperatur
 - Temperatureinstellwerte und Temperaturdifferenzen
 - Alarmbeschreibung
 - Verdichterbetriebsstundenzähler
 - Zähler für die Anzahl der Einschaltungen der Einheit und der Pumpen (wenn vorhanden; nur bei Einheiten mit programmierbarer Steuerung)
 - Hoch- und Niederdruck mit entsprechender Verflüssigungs- und Verdampfungstemperatur (nur bei Einheiten mit programmierbarer Steuerung)

Stromversorgung (V/Ph/Hz): $400/3 \sim /50 \pm 5 \%$

3.2.10 Kontroll- und Sicherheitsvorrichtungen

- Hochdruckschalter mit manueller Rückstellung, Niederdruckschalter optional
- Hochdruck-Sicherheits-Steuerung mit automatischer Rückstellung, eingriffbegrenzt
- Niederdruck-Sicherheits-Steuerung mit automatischer Rückstellung, eingriffbegrenzt
- Überdrucksicherheitsventil
- Frostschutzfühler am Ausgang eines jeden einzelnen Verdampfers
- Temperaturkontrollfühler für das Kaltwasser am Eingang des Verdampfers
- serienmäßig installierter Durchflusswächter
- Elektronisches Schutzorgan für die Verdichter und Ventilatoren

3.2.11 Werksprüfung

Die Einheiten werden im Werk des Herstellers geprüft und mit aufgefülltem Öl und Kältemittel geliefert. Daher sind nach der Aufstellung am Installationsort nur noch der Wasser- und der Stromanschluss durchzuführen.



3.2.12 Ausführungen

In der Grundversion ist TETRIS 2 ein Flüssigkeitskühler, bietet aber als Option verschiedene Ausrüstungstypen, um alle Ansprüche zu erfüllen.

Ausführung/A

Das Gerät TETRIS 2/A besitzt im Vergleich zur Standardausführung andere Verdichterabstufung, optimierte Wärmetauscher und größere Verflüssiger-register mit Kupfer-leitungen und Aluminiumlamellen um das Verhältnis zwischen Wärmetauscheroberflächen und der Leistungsfähigkeit der Verdichter zu erhöhen. Dieses ermöglicht einen höheren energetischen Wirkungsgrad (hohe EER-und COP-Werte) und hohe Werte hinsichtlich der jahreszeitlichen Energieeffizienz.

Ausführung/A+

Das Gerät TETRIS 2/A+ besitzt im Vergleich zur Version/A eine erweiterte Erhöhung des Verhältnisses zwischen Wärmetauscherfläche und Leistungsfähigkeit der Verdichtern. Dieses wirkt sich auf einen extrem hohen energetischen Wirkungsgrad aus.

Ausführung/SLN

Das Gerät TETRIS 2/SLN ist identisch mit der Version/A/LN zusätzlich ist ein automatischer Ventilator-Drehzahlregler realisiert worden. Zur Geräuschverringerung sieht die Einheit, außerdem akustisch gedämmten Verdichtergehäuse der Version/LN, eine Drehzahlverringerung der Ventilatoren vor, wodurch bei nominalen Betriebsbedingungen die Geräuschentwicklung geringer ist als in der Grundversion. Außerdem ermöglicht der Drehzahlregler bei kritischen Außentemperaturen eine Betriebsweise mit maximaler Drehzahl und somit werden die gleichen Betriebsgrenzen wie bei der Version TETRIS 2/A erreicht.

Ausführung/A-SLN

Das Gerät TETRIS 2/A-SLN ist identisch mit der Version/A+/LN zusätzlich ist ein automatischer Ventilator-Drehzahlregler realisiert worden. Zur Geräuschverringerung sieht die Einheit, außerdem akustisch gedämmten Verdichtergehäuse der Version/LN, eine Drehzahlverringerung der Ventilatoren vor, wodurch bei nominalen Betriebsbedingungen die Geräuschentwicklung geringer ist als in der Grundversion. Außerdem ermöglicht der Drehzahlregler bei kritischen Außentemperaturen eine Betriebsweise mit maximaler Drehzahl und somit werden die gleichen Betriebsgrenzen wie bei der Version TETRIS 2/A+ erreicht.

Ausführung/HP

Das Gerät TETRIS 2/HP ist eine reversible Wärmepumpe bei der die Zyklus- Umschaltung mittels 4-Wege-Umkehrventil im Kältemittelkreislauf stattfindet. Neben den Bestandteilen der Grundausführung sind in der HP-Ausführung folgende Elemente enthalten:

- 4-Wege-Umkehrventil
- Kältemittel-Flüssigkeitssammler
- Freigabe des Mikroprozessors für die Umschaltung Sommer/Winter und der Abtau-Automatik mit einer patentierten Steuerung mit der die Häufigkeit und die Dauer der Abtauvorgänge unabhängig für jeden Kreis optimiert werden.



3.2.13 Optionale Geräteausführungen .../DC: Einheit mit vollständiger Wärmerückgewinnung

Das Gerät TETRIS 2/DC ist ausgestattet mit einem Wärmetauscher zur vollständigen Rückgewinnung der Verflüssigungsenergie. Somit kann die gesamte Verflüssigungswärme über diesen Platten-Wärmetauscher zur Produktion von Warmwasser nutzbar gemacht werden.

Die Aktivierung der Rückgewinnung wird entsprechen der Wassertemperatur automatisch gesteuert, ebenso die Sicherheitsabschaltung der Rückgewinnung durch zu hohen Verflüssigungsdruck. Zur Maximierung der Ausnutzung des Zubehörs wird die Kombination mit dem Ventilator-Drehzahlregler empfohlen. Kältemittel-Flüssigkeitssammler ist bei dieser Ausführung enthalten.

Der Rückgewinnungswärmetauscher, Zubehör/DC, ist nicht für Wärmepumpeneinheiten (Version HP) verfügbar.

.../DS: Einheit mit teilweiser Wärmerückgewinnung

Das Gerät ist ausgestattet mit einem Enthitzer zur teilweisen Rückgewinnung der Verflüssigungswärme. Somit können 20 % der Verflüssigungswärme über diesen Platten-Wärmetauscher zur Produktion von Warmwasser nutzbar gemacht werden. Zur Maximierung der Ausnutzung des Zubehörs wird die Kombination mit dem Ventilator-Drehzahlregler empfohlen.

.../LN: Schallgedämpfte Einheit

Das Gerät ist im Verdichterbereich mit lackierten Blech-abdeckungen verkleidet, an denen an der Innenseite und der Zwischenlage schallschluckendes und schallhemmendes Material angebracht ist. Diese Blechpanelen sind zu Servicezwecken leicht abnehmbar.

3.2.14 Optionen Hydraulikmodul .../ST: Einheit mit Tank und Pumpe(n)

Das Gerät kann außer mit den Komponenten der Grundversion auch mit isoliertem Speichertank und Umwälzpumpen ausgestattet werden. Folgende Konfigurationen sind möglich:

ST 1PS: Pumpe und Tank

ST 1P: Pumpe ohne Tank

ST 2PS: 2 Pumpen mit Tank (Gerätegrößen mit 2 und 3 Verdichtern)

ST 2P: 2 Pumpen ohne Tank (Gerätegrößen mit 2 und 3 Verdichtern)

ST 3PS: 3 Pumpen mit Tank (Gerätegrößen ab 4 bis 12 Verdichtern)

ST 3P: 3 Pumpen ohne Tank (Gerätegrößen ab 4 bis 12 Verdichtern)

Bei den Versionen mit 2 Umwälzpumpen sind die Pumpen redundant aufgebaut. Umschaltung erfolgt automatisch nach Zeit oder bei Ausfall. Jede Pumpe ist für 100% Durchflussmenge dimensioniert.

Bei den Versionen mit 3 Umwälzpumpen arbeiten alle Pumpen gleichzeitig. Jede Pumpe liefert 33% der Gesamtdurchflussmenge. Bei Ausfall einer Pumpe kann die Bereitstellung einer Not-Kälteleistung gesichert werden.

Die Pumpen sind auch in drehzahlgeregelter Ausführung erhältlich.

Folgende Zubehörteile sind vorhanden:

Ausdehnungsgefäß, Rückschlagventile (Ausnahme Version 1P und 1PS) und Absperrventil am Wassereintritt bei den Versionen mit Tank. Alle Pumpen sind auch mit erhöhter Pressung lieferbar.



3.2.15 Optionales Zubehör Kältekreislauf

- Verflüssigungsdruckregelung mittels Drehzahlregler der Ventilatoren bei niedrigen Außentemperaturen (serienmäßig bei der Version/SLN und A-SLN)
- Doppelter Sollwert (hohe und niedrige Temperatur) mit einem einzigen elektronischem Expansionsventil ohne Aufpreis. Sollwert kann über Tasten am Regler oder über einen digitalen Eingang erfolgen
- Manometer
- Absperrventile gemeinsame Saug- und Druckleitung
- Isolierung für Wasseraustrittstemperaturen am Verdampfer + 3 °C bis -8 °C
- Pufferbatterie für elektronisches Expansionsventil
- Kältemittel-Flüssigkeitssammler (Standard bei Version/ HP und/DC)

3.2.16 Optionales Zubehör Ventilatoren

- EC-Ventilatoren. Die Einheiten k\u00f6nnen mit innovativen EC-Gleichstrom-Axialventilatoren kombiniert werden
- bei Auswahl dieses Zubehörs ist die Verflüssigungsdruckregelung durch Drehzahlanpassung enthalten

3.2.17 Optionales Zubehör Hydraulikkreislauf

- drehzahlgeregelte Pumpe(n) Verbraucherseite
- Frostschutzheizung für Verdampfer (in den Versionen/ ST ist eine Frostschutzheizung auch am Tank, an den Leitungen und an der Pumpe)
- Sicherheitsventil (nur Version/ST)

3.2.18 Optionales Zubehör Elektrik

- Serielle Schnittstelle RS485
- Schnittstelle Bacnet
- Schnittstelle Lonworks
- Schnittstelle Ethernet
- Vorlauftemperaturregelung
- Externe Sollwertverschiebung (0-1 V, 0-10 V, 0-4 mA, 0-20 mA)
- Fernsteuerungsterminal
- Elektronischer Soft-Start für Verdichter
- Sicherungsautomaten anstelle Schmelzsicherungen
- Blindstromkompensation
- Drehzahlregelung der Verdichter (nicht für alle Gerätegrößen lieferbar)
- Sollwertverschiebung in Abhängigkeit der Außenlufttemperatur
- Master/Slave-Umschaltung zwischen zwei Anlagen (auf Anfrage)
- SMART Link
 (Datenverbindung zu Swegon GOLD-Lüftungs-geräten. Ermöglicht Datenkommunikation zwischen dem Kaltwassererzeuger/der Wärmepumpe und der GOLD-Lüftungseinheit um einen effizienten, auf-einander abgestimmten Betrieb zu ermöglichen.



3.2.19 Sonstiges Zubehör

- Schwingungsdämpfer aus Gummi
- Schwingungsdämpfer mit Feder
- Luftfederelement (auf Anfrage)
- Wasserfilter
- Verflüssiger-Wärmetauscher aus Kupfer mit Aluminiumlamellen vorlackiert
- Verflüssiger-Wärmetauscher mit Beschichtung auf Polyurethanbasis

Das Produkt besitz einen hohen Korrosionswiderstand und hält extremen Umweltbedingungen, als Anwendung in Gebieten in Meeresnähe, auf dem Land und in Industrieund Stadtgebieten, stand.

- Elektrophorese behandelter Verflüssiger-Wärmetauscher
- RAL-Sonderlackierung

3.3 Bestimmungsmäßige Verwendung

Diese luftgekühlten Kaltwassererzeuger und Luft/Wasser-Wärmepumpen dienen der Wasserkühlung (Geräteversion nur mit Kühlung), oder abwechselnd der Wasserkühlung/Wassererwärmung (Geräteversion Wärmepumpe "HP").

Der Einsatz dieser Geräte wird innerhalb der Betriebseinsatzgrenzen, siehe fortlaufende Seiten, empfohlen.

3.3.1 Nicht vorgesehener Gebrauch

Der Einheit darf in folgenden Fällen nicht benutzt werden:

- in explosiver Atmosphäre
- in entflammbarer Atmosphäre
- in extrem staubiger Umgebung
- Bedienung und Arbeiten am Gerät von nicht geschulten Personal
- unter Nichtbeachtung der geltenden Normen
- im Falle nicht korrekt durchgeführter Installation
- bei mangelnder Energieversorgung
- bei teilweiser oder vollständiger Nichtbeachtung der Anweisungen
- im Falle mangelnder Wartung und bei Verwendung nicht originaler Ersatzteile
- im Falle von Änderungen oder anderen Eingriffen, die ohne die Autorisierung des Herstellers ausgeführt wurden
- wenn der Arbeitsbereich nicht frei von Werkzeugen oder Gegenständen ist
- bei nicht ausreichend sauberem Arbeitsbereich
- bei störungsbedingten Vibrationen im Arbeitsbereich



Warnung!

Die Firma Swegon Germany GmbH haftet nicht für Schäden, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung entstehen und weist hiermit darauf hin, dass in solch einem Fall jeglicher Gewährleistungs- und Garantieanspruch entfällt.



4. Technische Daten

4.1 TETRIS 2

Gerätegröße		10.2	12.2	13.2	15.2	16.2	20.3	24.3
Kühlung	1.147	100.0	110.4	126.2	120.7	160	105.3	220.0
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	108,9	118,4	126,3	139,7	160	195,3	229,9
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	35,6	41,6	47,8	53,7	59,7	74,5	83,9
Leistungsaufnahme der Verdichter ⁽¹⁾	kW	32,1	38,1	44,3	50,2	56,2	69,2	78,7
EER ⁽¹⁾		3,06	2,85	2,65	2,6	2,68	2,62	2,74
ESEER		4,15	3,84	3,76	3,75	3,75	3,98	4,13
Version/HP-Kühlung								
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	105,7	115	122,6	135,6	155,3	189,6	223,2
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	35,6	41,6	47,8	53,7	59,7	74,5	83,9
Leistungsaufnahme der Verdichter ⁽¹⁾	kW	32,1	38,1	44,3	50,2	56,2	69,2	78,7
EER ⁽¹⁾		2,97	2,77	2,57	2,53	2,6	2,55	2,66
ESEER		4,03	3,73	3,65	3,64	3,64	3,86	4,01
Version/HP-Heizen								
Nennwärmeleistung ⁽³⁾	kW	107,1	118,1	128	145	161,9	191,9	229,9
Gesamtleistungsaufnahme Heizbetrieb ^(2, 3)	kW	37,3	42,2	46,8	50,4	56,9	69,6	84,8
Leistungsaufnahme der Verdichter ⁽¹⁾	kW	33,8	38,7	43,3	46,9	53,4	64,4	79,5
COP ⁽³⁾		2,87	2,8	2,74	2,88	2,85	2,76	2,71
Verdichter		2,0.			2,00	2,00	2,70	
Тур					Scroll			
Anzahl/Kältekreisläufe	n/n	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1	3/1
Leistungsstufen	Anz.	2	2	2	2	2	3	3
Gesamtölmenge	Anz.	13,4	13,4	13,4	13,9	14,4	20,1	21,6
Gesamtmenge Kältemittel (mit Registern mit Mikrokanälen)	kg	12,5	12,5	13,4	16,5	17	20,1	21,6
Gesamtmenge Kältemittel (mit Registern aus Kupfer/				15	10,5	17		
Aluminium)	kg	18	18,5	19	22	23	28	34
Gesamtmenge Kältemittel (TETRIS 2 HP)	kg	25	25	30	30	30	42	42
Ventilatoren	Kg			30	30	30	12	12
Тур					Axial			
Anzahl	Anz.	2	2	2	2	2	3	3
Luftmenge	m³/h	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	63.000	63.000
Verdampfer	,	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	03.000	03.00
Тур					Platten			
Anzahl		1	1	1	1	1	1	1
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾	l/h	18.727	20.361	21.720	24.024	27.515	33.586	39.53
-	1/h	18.182	19.768	21.720	23.324	26.714	32.607	38.38
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8)					24.936			
Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾	l/h	18.421	20.315	22.012		27.849	33.006	39.539
Druckveriust TETRIS 2**/	kPa	46,3	51,0	51,8	50,0	50,0	45,9	45,5
Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8)	kPa	43,6	48,1	48,8	47,1	47,1	43,3	42,9
DIUCKVCIIUSLILIINIS Z/III	1.0	440	F0.0	F2.2	F 2 0			
	kPa	44,8	50,8	53,2	53,9	51,2	44,3	45,5
Hydraulikmodul								
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾	kPa	154	143	130	144	135	160	219
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾	kPa kPa	154 136	143 119	130 99	144 133	135 122		219 190
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾	kPa	154 136 -	143 119	130 99 -	144 133	135 122 -	160 138	219 190 -
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾	kPa kPa	154 136 - 300	143 119 - 300	130 99	144 133 - 300	135 122 - 300	160 138 - 300	219 190
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾	kPa kPa	154 136 -	143 119	130 99 -	144 133	135 122 -	160 138	219 190 -
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel	kPa kPa	154 136 - 300	143 119 - 300	130 99 - 300	144 133 - 300	135 122 - 300	160 138 - 300	219 190 - 300
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel	kPa kPa	154 136 - 300	143 119 - 300	130 99 - 300	144 133 - 300	135 122 - 300	160 138 - 300	219 190 - 300
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾	kPa kPa kPa l	154 136 - 300 18	143 119 - 300 18	130 99 - 300 18	144 133 - 300 18	135 122 - 300 18	160 138 - 300 18	219 190 - 300 18
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A)	154 136 - 300 18 89 57	143 119 - 300 18 89 57	130 99 - 300 18	144 133 - 300 18 89 57	135 122 - 300 18 89 57	160 138 - 300 18 92 60	219 190 - 300 18 92 60
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A)	154 136 - 300 18 89 57 86	143 119 - 300 18 89 57 86	130 99 - 300 18 89 57 86	144 133 - 300 18 89 57 86	135 122 - 300 18 89 57 86	160 138 - 300 18 92 60 87	219 190 - 300 18 92 60 88
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A)	154 136 - 300 18 89 57	143 119 - 300 18 89 57	130 99 - 300 18 89	144 133 - 300 18 89 57	135 122 - 300 18 89 57	160 138 - 300 18 92 60	219 190 - 300 18 92 60
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A)	154 136 - 300 18 89 57 86 54	143 119 - 300 18 89 57 86 54	130 99 - 300 18 89 57 86 54	144 133 - 300 18 89 57 86 54	135 122 - 300 18 89 57 86 54	160 138 - 300 18 92 60 87 55	219 190 - 300 18 92 60 88 56
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A)	154 136 - 300 18 89 57 86 54	143 119 - 300 18 89 57 86 54	130 99 - 300 18 89 57 86 54	144 133 - 300 18 89 57 86 54	135 122 - 300 18 89 57 86 54	160 138 - 300 18 92 60 87 55	219 190 - 300 18 92 60 88 56
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäβ ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge Tiefe	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	154 136 - 300 18 89 57 86 54 1.158 2.260	143 119 - 300 18 89 57 86 54 1.158 2.260	130 99 - 300 18 89 57 86 54 1.158 2.260	144 133 - 300 18 89 57 86 54 1.158 2.260	135 122 - 300 18 89 57 86 54 1.158 2.260	160 138 - 300 18 92 60 87 55	219 190 - 300 18 92 60 88 56
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A)	154 136 - 300 18 89 57 86 54	143 119 - 300 18 89 57 86 54	130 99 - 300 18 89 57 86 54	144 133 - 300 18 89 57 86 54	135 122 - 300 18 89 57 86 54	160 138 - 300 18 92 60 87 55	219 190 - 300 18 92 60 88 56

⁽¹⁾ Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C, Außenlufttemperatur 35°C

⁽²⁾ Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der von den Verdichtern und den Ventilatoren aufgenommenen Leistung.
(3) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außenlufttemperatur 7°C

⁽⁴⁾ Schallleistungspegel im freien Feld berechnet nach der Norm ISO 3744 (5) Schalldruckpegel in 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744. (6) Bei Version ST 2PS oder ST 3PS (7) Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C

⁽⁸⁾ Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C



TETRIS 2

Gerätegröße		27.4	29.4	32.4	33.4	37.4	41.4	43.6
Kühlung								
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	262,5	281,4	306,0	334,8	369,6	407,9	427,3
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	96,4	111,1	120,0	133,8	133,6	146,7	161,8
Leistungsaufnahme der Verdichter ⁽¹⁾	kW	89,4	104,1	113,0	125,1	123,1	136,2	151,3
EER ⁽¹⁾		2,72	2,53	2,55	2,50	2,77	2,78	2,64
ESEER		4,23	3,87	4,10	4,09	4,23	4,29	4,32
Version/HP-Kühlung		,	,	,	,	,	,	,
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	254,9	273,2	297,1	325,3	358,5	395,8	414,9
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	96,4	111,1	120,0	133,5	133,4	146,5	161,8
Leistungsaufnahme der Verdichter ⁽¹⁾	kW	89,4	104,1	113,0	124,7	122,9	136,0	151,3
EER ⁽¹⁾	IX V	2,64	2,46	2,48	2,44	2,69	2,70	2,56
ESEER		4,11	3,76	3,98	3,98	4,11	4,17	4,19
Version/HP-Heizen		7,11	3,70	3,50	3,30	7,11	7,17	7,13
Nennwärmeleistung ⁽³⁾	kW	255,8	281,2	306,5	340,1	354,6	399,4	421,8
Gesamtleistungsaufnahme Heizbetrieb ^(2, 3)								
	kW	92,0	98,6	105,8	117,9	125,9	136,1	148,1
Leistungsaufnahme der Verdichter ⁽¹⁾	kW	85,0	91,6	98,8	109,2	115,4	125,6	137,6
$COP^{(3)}$		2,78	2,85	2,90	2,88	2,82	2,93	2,85
Verdichter								
Тур			1	Г	Scroll			
Anzahl/Kältekreisläufe	n/n	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	6/2
Leistungsstufen	Anz.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	6,0
Gesamtölmenge	I	26,8	27,8	28,8	21,2	21,2	21,2	41,7
Gesamtmenge Kältemittel (mit Registern mit Mikrokanälen)	kg	26,0	28,0	31,0	39,0	47,0	50,0	49,0
Gesamtmenge Kältemittel (mit Registern aus Kupfer/		38,0	42,0	46,0	51,0	56,0	62,0	62,0
Aluminium)	l							
Gesamtmenge Kältemittel (TETRIS 2 HP)	kg	64,0	64,0	64,0	78,0	90,0	90,0	90,0
Ventilatoren								
Тур					Axial			
	Α	4	4	4		_		
Anzahl	Anz.	4	4	4	5	6	6	6
Anzahl Luftmenge	Anz. m³/h	4 84.000	4 84.000	4 84.000		6 126.000	6 126.000	6 126.000
Anzahl Luftmenge Verdampfer					5 105.000			
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ		84.000	84.000	84.000	5 105.000 Platten	126.000	126.000	126.000
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl	m³/h	84.000	84.000	84.000	5 105.000 Platten	126.000	126.000	126.000
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ	m³/h	1 45.142	1 48.392	1 52.623	5 105.000 Platten 1 57.632	126.000 1 63.543	126.000 1 70.146	126.000 1 73.482
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾	m³/h I/h I/h	1 45.142 43.827	1 48.392 46.983	1 52.623 51.090	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947	1 63.543 61.658	126.000 1 70.146 68.062	126.000 1 73.482 71.342
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8)	m³/h /h /h /h	1 45.142 43.827 43.990	1 48.392 46.983 48.363	1 52.623 51.090 52.702	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482	1 63.543 61.658 60.972	126.000 1 70.146 68.062 68.679	126.000 1 73.482 71.342 72.535
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾	m³/h I/h I/h I/h kPa	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9	1 48.392 46.983 48.363 36,4	84.000 1 52.623 51.090 52.702 41,0	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9	1 63.543 61.658 60.972 37,9	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾	m³/h /h /h /h	1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3	1 52.623 51.090 52.702	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9	1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1	126.000 1 73.482 71.342 72.535
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8)	m³/h I/h I/h I/h kPa	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9	1 48.392 46.983 48.363 36,4	84.000 1 52.623 51.090 52.702 41,0	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9	1 63.543 61.658 60.972 37,9	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul	m³/h I/h I/h I/h I/h kPa kPa	1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9	1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8)	m³/h I/h I/h I/h I/h kPa kPa	1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9	1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa	1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9	1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9	1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8	1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa kPa kPa	1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9	1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9	1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa kPa	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 -	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 -	1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 -	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fässungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa kPa kPa	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154 300	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 - 150 300	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193 - 135 300	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 - 246 300	1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 - 240 300	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230 300	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206 300
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fässungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa kPa kPa	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 -	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 -	1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 -	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel	m³/h l/h l/h l/h kPa kPa kPa kPa l l	1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154 300 18	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 - 150 300 18	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193 - 135 300 18	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 - 246 300 18	126.000 1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 - 240 300 18	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230 300 18	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206 300 18
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa kPa kPa I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154 300 18	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 - 150 300 18	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193 - 135 300 18	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 - 246 300 18	126.000 1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 - 240 300 18	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230 300 18	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206 300 18
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa kPa kPa I I I dB(A) dB(A)	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154 300 18	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 - 150 300 18	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193 - 135 300 18	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 - 246 300 18	126.000 1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 - 240 300 18	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230 300 18	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206 300 18
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾	m³/h l/h l/h l/h kPa kPa kPa kPa l l dB(A) dB(A) dB(A)	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154 300 18 95 63 89	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 - 150 300 18 95 63 90	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193 - 135 300 18	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 - 246 300 18	126.000 1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 - 240 300 18 97 65 93	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230 300 18 97 65 93	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206 300 18 97 65 93
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa kPa kPa I I I dB(A) dB(A)	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154 300 18	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 - 150 300 18	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193 - 135 300 18	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 - 246 300 18	126.000 1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 - 240 300 18	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230 300 18	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206 300 18
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁶⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa kPa I I I dB(A) dB(A) dB(A)	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154 300 18 95 63 89 57	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 - 150 300 18 95 63 90 58	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193 - 135 300 18 96 64 91 59	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 - 246 300 18 97 65 92 60	126.000 1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 - 240 300 18 97 65 93 61	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230 300 18 97 65 93 61	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206 300 18 97 65 93 61
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa kPa I I I dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154 300 18 95 63 89 57	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 - 150 300 18 95 63 90 58	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193 - 135 300 18 96 64 91 59	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 - 246 300 18 97 65 92 60	126.000 1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 - 240 300 18 97 65 93 61	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230 300 18 97 65 93 61	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206 300 18 97 65 93 61
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge Tiefe	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa kPa l I I dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) mm mm	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154 300 18 95 63 89 57 2.720 2.260	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 - 150 300 18 95 63 90 58	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193 - 135 300 18 96 64 91 59	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 - 246 300 18 97 65 92 60	126.000 1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 - 240 300 18 97 65 93 61 3.860 2.260	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230 300 18 97 65 93 61 3.860 2.260	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206 300 18 97 65 93 61 3.860 2.260
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge Tiefe Höhe	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa kPa kPa I I I dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) mm mm	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154 300 18 95 63 89 57 2.720 2.260 2.440	84.000 1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 - 150 300 18 95 63 90 58 2.720 2.260 2.440	84.000 1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193 - 135 300 18 96 64 91 59 2.720 2.260 2.440	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 - 246 300 18 97 65 92 60	126.000 1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 - 240 300 18 97 65 93 61 3.860 2.260 2.440	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230 300 18 97 65 93 61 3.860 2.260 2.440	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206 300 18 97 65 93 61 3.860 2.260 2.440
Anzahl Luftmenge Verdampfer Typ Anzahl Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8) Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾ Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge Tiefe	m³/h I/h I/h I/h kPa kPa kPa l I I dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) mm mm	84.000 1 45.142 43.827 43.990 41,9 39,5 39,8 219 - 154 300 18 95 63 89 57 2.720 2.260	1 48.392 46.983 48.363 36,4 34,3 36,4 212 - 150 300 18 95 63 90 58	1 52.623 51.090 52.702 41,0 38,6 41,1 193 - 135 300 18 96 64 91 59	5 105.000 Platten 1 57.632 55.947 58.482 34,9 32,9 35,9 214 - 246 300 18 97 65 92 60	126.000 1 63.543 61.658 60.972 37,9 35,7 34,9 203 - 240 300 18 97 65 93 61 3.860 2.260	126.000 1 70.146 68.062 68.679 38,4 36,1 36,8 248 - 230 300 18 97 65 93 61 3.860 2.260	126.000 1 73.482 71.342 72.535 42,1 39,7 41,0 228 - 206 300 18 97 65 93 61 3.860 2.260

⁽¹⁾ Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C, Außenlufttemperatur 35°C
(2) Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der von den Verdichtern und den Ventilatoren aufgenommenen Leistung.
(3) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außenlufttemperatur 7°C
(4) Schallleistungspegel im freien Feld berechnet nach der Norm ISO 3744
(5) Schalldruckpegel in 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744.
(6) Bei Version ST 2PS oder ST 3PS
(7) Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C

⁽⁸⁾ Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C



TETRIS 2

Gerätegröße		47.6	50.7	53.8	58.8	62.8	67.9	70.9
Kühlung								
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	457,9	492,4	525	568,5	611,9	653,1	687,8
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	178,1	180,3	192,9	216,4	240	252,6	262
Leistungsaufnahme der Verdichter ⁽¹⁾	kW	167,6	168,1	178,9	202,4	226	236,8	246,3
EER ⁽¹⁾		2,57	2,73	2,72	2,63	2,55	2,59	2,63
ESEER		4,24	4,14	4,21	4,19	4,16	4,2	4,37
Version/HP-Kühlung								
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	444,6	478,1	509,7	551,9	594,1	634,1	667,8
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	178,1	180,3	192,9	216,4	240	252,6	262
Leistungsaufnahme der Verdichter ⁽¹⁾	kW	167,6	168,1	178,9	202,4	226	236,8	246,3
EER ⁽¹⁾		2,5	2,65	2,64	2,55	2,48	2,51	2,55
ESEER		4,12	4,02	4,09	4,07	4,04	4,07	4,24
Version/HP-Heizen		.,	-,	.,,	.,,_,	.,, .	.,	.,
Nennwärmeleistung ⁽³⁾	kW	459,6	485,8	511,6	562,2	612,9	651,2	689,2
Gesamtleistungsaufnahme Heizbetrieb ^(2, 3)	kW	159	176,8	184,1	197,9	211,7	228,7	243,8
Leistungsaufnahme der Verdichter ⁽¹⁾	kW		164,6	170,1	183,9			228
COP ⁽³⁾	KVV	148,5 2,89	2,75	2,78	2,84	197,7 2,9	212,9 2,85	2,83
	-	۷,89	۷,/٥	2,/0	2,84	2,9	۷,85	2,83
Verdichter					Can-II			
Typ	,	6 (2	7/2	0.44	Scroll	0.44	0./2	0./2
Anzahl/Kältekreisläufe	n/n	6/2	7/3	8/4	8/4	8/4	9/3	9/3
Leistungsstufen	Anz.	6	7	8	8	8	9	9
Gesamtölmenge	1	43,2	48,4	53,6	55,6	57,6	63,3	64,8
Gesamtmenge Kältemittel (mit Registern mit Mikrokanälen)	kg	52	50	52	57	62	74	76
Gesamtmenge Kältemittel (mit Registern aus Kupfer/ Aluminium)	kg	68	72	76	84	92	96	102
Gesamtmenge Kältemittel (TETRIS 2 HP)	kg	90	106	128	128	128	132	174
Ventilatoren	Kg	30	100	120	120	120	132	.,,,
Тур				1	Axial			
Anzahl	Anz.	6	7	8	8	8	9	9
Luftmenge	m³/h	126.000	147.000	168.000	168.000	168.000	189.000	189.000
Verdampfer	,	120.000	117.000	100.000	100.000	100.000	103.000	103.000
Тур					Platten			
Anzahl		1	2	2	2	2	2	2
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾	l/h	78.745	84.678	90.284	97.764	105.231	112.321	118.280
*	l/h	76.451	82.218		94.917	103.231	109.049	114.841
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8)				87.654				
D	l/h	79.042	83.536	87.979	96.679	105.403	111.991	118.526
Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾	kPa	47,1	45,5	41,9	41,9	40,7	45,9	45,5
Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8)	kPa	44,4	42,9	39,5	39,5	38,4	43,3	42,9
	kPa	47,5	44,3	39,8	41	40,8	45,6	45,7
Hydraulikmodul								
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾	kPa	212	195	178	180	160	153	142
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾	kPa	-	-	-	-	-	-	-
Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾	kPa	188	169	151	129	176	147	156
(6)		200	500	500	500	500	500	500
Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾	I	300						1 2
Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾	I	18	25	25	25	25	25	25
Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel	l						25	25
Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾	l l dB(A)						25 100	100
Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾	İ	18	25	25	25	25		
Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾	dB(A)	18 97	25 98	25 100	25 100	25 100	100	100
Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾	dB(A)	97 65	25 98 66	25 100 68	25 100 68	25 100 68	100 67	100 67
Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾	dB(A) dB(A) dB(A)	97 65 93	98 66 94	25 100 68 95	25 100 68 95	25 100 68 95	100 67 96	100 67 96
Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	97 65 93 61	25 98 66 94 62	25 100 68 95 63	25 100 68 95 63	25 100 68 95 63	100 67 96 63	100 67 96 63
Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	97 65 93 61 3.860	98 66 94 62 5.020	25 100 68 95 63 5.020	25 100 68 95 63 5.020	25 100 68 95 63 5.020	100 67 96 63 6.160	100 67 96 63 6.160
Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge Tiefe	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) mm	97 65 93 61 3.860 2.260	98 66 94 62 5.020 2.260	25 100 68 95 63 5.020 2.260	25 100 68 95 63 5.020 2.260	25 100 68 95 63 5.020 2.260	100 67 96 63 6.160 2.260	100 67 96 63 6.160 2.260
Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	97 65 93 61 3.860	98 66 94 62 5.020	25 100 68 95 63 5.020	25 100 68 95 63 5.020	25 100 68 95 63 5.020	100 67 96 63 6.160	100 67 96 63 6.160

⁽¹⁾ Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C, Außenlufttemperatur 35°C
(2) Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der von den Verdichtern und den Ventilatoren aufgenommenen Leistung.
(3) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außenlufttemperatur 7°C

⁽⁵⁾ Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außerhühltemperatur 7°C (4) Schalldruckpegel in 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744. (6) Bei Version ST 2PS oder ST 3PS (7) Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C

⁽⁸⁾ Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C



TETRIS 2

Gerätegröße		74.10	78.10	80.12	87.12	93.12
Kühlung						
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	720,3	763,8	795,5	855,6	915,7
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	274,5	298,1	299,3	327,8	356,2
Leistungsaufnahme der Verdichter ⁽¹⁾	kW	257	280,6	278,3	306,8	335,2
EER ⁽¹⁾		2,62	2,56	2,66	2,61	2,57
ESEER		4,37	4,27	4,4	4,37	4,35
Version/HP-Kühlung						
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	699,4	741,6	772,4	830,7	889,1
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	274,5	298,1	299,3	327,8	356,2
Leistungsaufnahme der Verdichter ⁽¹⁾	kW	257	280,6	278,3	306,8	335,2
EER ⁽¹⁾		2,55	2,49	2,58	2,53	2,5
ESEER		4,25	4,14	4,27	4,24	4,22
Version/HP-Heizen						
Nennwärmeleistung ⁽³⁾	kW	715,4	766,1	767,5	843,3	919,3
Gesamtleistungsaufnahme Heizbetrieb ^(2, 3)	kW	251,1	264,8	275,8	297	318
Leistungsaufnahme der Verdichter ⁽¹⁾	kW	233,6	247,3	254,8	276	297
COP ⁽³⁾		2,85	2,89	2,78	2,84	2,89
Verdichter		•	·	•		,
Тур				Scroll		
Anzahl/Kältekreisläufe	n/n	10/4	10/4	12/4	12/4	12/4
Leistungsstufen	Anz.	10	10	12	12	12
Gesamtölmenge	7 (112.	70	72	80,4	83,4	86,4
Gesamtmenge Kältemittel (mit Registern mit Mikrokanälen)	kg	78	83	94	99	104
Gesamtmenge Kältemittel (mit Registern aus Kupfer/						
Aluminium)	kg	106	114	112	124	152
Gesamtmenge Kältemittel (TETRIS 2 HP)	kg	154	154	180	180	256
Ventilatoren						
Тур				Axial	l .	
Anzahl	Anz.	10	10	12	12	12
Luftmenge	m³/h	210.000	210.000	252.000	252.000	252.000
Verdampfer						
Тур				Platten		
Anzahl		2	2	2	2	2
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2 ⁽⁷⁾	l/h	123.882	131.354	136.805	147.141	157.477
-	l/h	120.274	127.528	132.820	142.855	152.890
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/HP ^(7, 8)	l/h	123.027	131.744	131.983	145.018	158.084
Druckverlust TETRIS 2 ⁽⁷⁾	kPa	47,1	47,1	43,9	43,9	47,1
	kPa	44,4	44,4	41,4	41,4	44,4
Druckverlust TETRIS 2/HP ^(7, 8)	kPa	46,5	47,4	40,9	42,6	47,5
Hardwardilana adad						
=voracut/modul		10,5	47,4	40,9	,-	,=
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾	kPa	149	134	131	170	144
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾	kPa kPa	149 -	134	131 -	170	144 -
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾	kPa	149 - 155	134 - 183	131 - 180	170 - 162	144 - 138
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾	kPa kPa	149 - 155 500	134 - 183 500	131 - 180 700	170 - 162 700	144 - 138 700
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾	kPa kPa	149 - 155	134 - 183	131 - 180	170 - 162	144 - 138
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel	kPa kPa kPa l	149 - 155 500 25	134 - 183 500 25	131 - 180 700 25	170 - 162 700 25	144 - 138 700 25
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾	kPa kPa kPa I I	149 - 155 500 25	134 - 183 500 25	131 - 180 700 25	170 - 162 700 25	144 - 138 700 25
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fässungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾	kPa kPa kPa I I dB(A)	149 - 155 500 25 101 68	134 - 183 500 25 101 68	131 - 180 700 25 102 69	170 - 162 700 25 102 69	144 - 138 700 25 102 69
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A)	149 - 155 500 25 101 68 97	134 - 183 500 25 101 68 98	131 - 180 700 25 102 69	170 - 162 700 25 102 69	144 - 138 700 25 102 69
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁶⁾	kPa kPa kPa I I dB(A)	149 - 155 500 25 101 68	134 - 183 500 25 101 68	131 - 180 700 25 102 69	170 - 162 700 25 102 69	144 - 138 700 25 102 69
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fässungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	149 - 155 500 25 101 68 97 64	134 - 183 500 25 101 68 98 65	131 - 180 700 25 102 69 99 66	170 - 162 700 25 102 69 99 66	144 - 138 700 25 102 69 99 66
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	149 - 155 500 25 101 68 97 64	134 - 183 500 25 101 68 98 65	131 - 180 700 25 102 69 99 66	170 - 162 700 25 102 69 99 66	144 - 138 700 25 102 69 99 66
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁶⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge Tiefe	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	149 - 155 500 25 101 68 97 64 6.160 2.260	134 - 183 500 25 101 68 98 65	131 - 180 700 25 102 69 99 66 7.310 2.260	170 - 162 700 25 102 69 99 66 7.310 2.260	144 - 138 700 25 102 69 99 66 7.310 2.260
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge Tiefe Höhe	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) mm mm	149 - 155 500 25 101 68 97 64 6.160 2.260 2.440	134 - 183 500 25 101 68 98 65 6.160 2.260 2.440	131 - 180 700 25 102 69 99 66 7.310 2.260 2.440	170 - 162 700 25 102 69 99 66 7.310 2.260 2.440	144 - 138 700 25 102 69 99 66 7.310 2.260 2.440
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 2P, ST 2PS ⁽⁶⁾ Förderhöhe ST 3P, ST 3PS ⁽⁶⁾ Fassungsermögen Speichertank ⁽⁶⁾ Ausdehnungsgefäß ⁽⁶⁾ Schallpegel Schallleistungspegel (Grundeinheit) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Grundeinheit) ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel (Version LN) ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel (Version LN) ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge Tiefe	kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	149 - 155 500 25 101 68 97 64 6.160 2.260	134 - 183 500 25 101 68 98 65	131 - 180 700 25 102 69 99 66 7.310 2.260	170 - 162 700 25 102 69 99 66 7.310 2.260	144 - 138 700 25 102 69 99 66 7.310 2.260

⁽¹⁾ Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C, Außenlufttemperatur 35°C
(2) Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der von den Verdichtern und den Ventilatoren aufgenommenen Leistung.
(3) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außenlufttemperatur 7°C
(4) Schallleistungspegel im freien Feld berechnet nach der Norm ISO 3744
(5) Schalldruckpegel in 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744.
(6) Bei Version ST 2PS oder ST 3PS
(7) Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C

⁽⁸⁾ Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C



4.2 TETRIS 2/A

Gerätegröße		11.2	17.2	23.2	28.4	34.4	38.4
Kühlung	1147	112	163	222	274	22.4	262
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	112	162	230	274	324	363
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2) EER ⁽¹⁾	kW	35	50	73	85	101	115
ESEER		3.20	3.22	3.16	3.21	3.22	3.16
		4.20	4.22	4.06	4.39	4.34	4.39
Kühlung nach EN 14511 Nennkälteleistung ^(1, 8)		112	161	229	273	322	361
EER ^(1, 8)		3.13	3.16	3.12	3.17	3.17	3.12
ESEER ⁽⁸⁾		4.02	4.05	3.12	4.23	4.20	4.22
Version/HP-Kühlung		4.02	4.05	3.90	4.23	4.20	4.22
Nennkälteleistung ⁽¹⁾		111	160	228	270	320	361
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)		35	50	73	85	100	114
EER ⁽¹⁾		3.18	3.20	3.14	3.17	3.19	3.15
ESEER		4.18	4.19	4.03	4.34	4.30	4.37
Version/HP-Kühlung nach EN 14511		4.10	4.15	4.03	4.54	4.50	4.57
Nennkälteleistung ^(1, 8)	kW	111	159	227	269	319	359
EER ^(1, 8)	kW	3.11	3.14	3.10	3.13	3.15	3.10
ESEER ⁽⁸⁾	N V V	3.99	4.02	3.10	4.18	4.17	4.20
Version/HP-Heizen	 	2.22	1.02	3.55	1.10	/	7.20
Nennwärmeleistung ⁽³⁾		134	179	247	301	355	382
Gesamtleistungsaufnahme Heizbetrieb ^(2, 3)		39	55	76	91	108	117
COP ⁽³⁾		3.40	3.25	3.25	3.31	3.29	3.26
Version/HP-Heizen nach EN 14511		3.40	3.23	3.23	3.31	3.23	3.20
Nennwärmeleistung ^(3, 8)		135	180	248	302	356	383
COP ^(3, 8)		3.35	3.22	3.23	3.28	3.26	3.24
Verdichter		3.33	3.22	3.23	3.20	3.20	3.21
Тур				Sc	roll		
Anzahl/Kältekreisläufe	n/n	2/1	2/1	2/2	4/2	4/2	4/2
Leistungsstufen	Anz.	2	2	2	4	4	4
Ventilatoren							
Тур				A	kial		
Anzahl	Anz.	2	3	4	5	6	6
Luftmenge	m³/h	42.000	63.000	84.000	105.000	126.000	126.000
Verdampfer							
Тур				Pla ⁻	tten		
Anzahl		1	1	1	1	1	1
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A ⁽⁶⁾	l/h	19.292	27.777	39.502	47.093	55.632	62.342
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A/HP ^(6, 7)	l/h	19.157	27.515	39.209	46.346	55.030	61.995
· ·	l/h	23.044	30.782	42.476	51.763	61.049	65.692
Druckverlust TETRIS 2/A ⁽⁶⁾	kPa	47	42	29	32	37	43
Druckverlust TETRIS 2/A/HP ^(6, 7)	kPa	46	41	28	30	35	40
Diuckveriust ILTNI3 Z/A/TIF	kPa	66	51	33	38	44	47
Hydraulikmodul							
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS	kPa	165	147	170	234	201	175
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS	kPa	146	135	-	-	-	-
Förderhöhe ST 3P, ST 3PS	kPa	-	-	183	167	142	122
Fassungsermögen Speichertank	I	300	300	300	300	300	300
Ausdehnungsgefäß	I	18	18	18	18	18	18
Schallpegel							
Schallleistungspegel ⁽⁴⁾	dB(A)	86	88	89	90	91	91
Schalldruckpegel ⁽⁵⁾	dB(A)	54	56	57	58	59	59
Schallleistungspegel ⁽⁴⁾	dB(A)	82	84	85	86	87	87
Schalldruckpegel ⁽⁵⁾	15 (4)	50	52	53	54	55	55
	dB(A)						
Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	dB(A)						
Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	dB(A)	1.158	2.302	2.302	3.860	3.860	3.860
				2.302 2.260	3.860 2.260	3.860 2.260	3.860 2.260
Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	mm	1.158	2.302				

⁽¹⁾ Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C, Außenlufttemperatur 35°C
(2) Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der von den Verdichtern und den Ventilatoren aufgenommenen Leistung
(3) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außenlufttemperatur 7°C
(4) Schallleistungspegel im freien Feld berechnet nach der Norm ISO 3744
(5) Schalldruckpegel in 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744
(6) Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C
(7) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C

⁽⁸⁾ nach EN 14511



TETRIS 2/A

Gerätegröße		43.4	47.4	50.6	57.6	64.6	70.6
Kühlung Nennkälteleistung ⁽¹⁾	1344	420	45.6	105	F 43	524	605
	kW	420	456	485	543 169	621 197	685
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2) EER ⁽¹⁾	kW	133	145	151			217
		3.16	3.14	3.21	3.21	3.15	3.16
ESEER		4.34	4.36	4.43	4.40	4.38	4.43
Kühlung nach EN 14511 Nennkälteleistung ^(1, 8)		410	455	404	F 42	610	COD
EER ^(1, 8)		418	455	484	542	619	683
ESEER ⁽⁸⁾		3.12	3.11	3.19	3.17	3.12	3.12
		4.18	4.25	4.31	4.30	4.28	4.34
Version/HP-Kühlung		440	45.4	100	F20	647	604
Nennkälteleistung ⁽¹⁾		418	454	480	538	617	681
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)		133	145	150	169	197	217
EER ⁽¹⁾		3.15	3.13	3.19	3.18	3.14	3.14
ESEER		4.32	4.34	4.40	4.37	4.36	4.41
Version/HP-Kühlung nach EN 14511	134	11.5	450	470		64.5	670
Nennkälteleistung ^(1, 8)	kW	416	453	479	537	616	679
EER ^(1, 8)	kW	3.10	3.10	3.16	3.15	3.10	3.10
ESEER ⁽⁸⁾		4.16	4.23	4.28	4.27	4.26	4.32
Version/HP-Heizen						_	
Nennwärmeleistung ⁽³⁾		456	486	536	602	685	754
Gesamtleistungsaufnahme Heizbetrieb ^(2, 3)		139	149	163	183	210	230
COP ⁽³⁾		3.28	3.26	3.29	3.29	3.26	3.28
Version/HP-Heizen nach EN 14511							
Nennwärmeleistung ^(3, 8)		458	487	537	604	687	756
COP ^(3, 8)		3.25	3.24	3.27	3.27	3.24	3.25
Verdichter							
Тур				Sci		,	
Anzahl/Kältekreisläufe	n/n	4/2	4/2	6/2	6/2	6/2	6/2
Leistungsstufen	Anz.	4	4	6	6	6	6
Ventilatoren							
Тур				Ax			
Anzahl	Anz.	7	8	9	10	11	12
Luftmenge	m³/h	147.000	168.000	189.000	210.000	231.000	252.000
Verdampfer							
Тур				Plat	ten		
Anzahl		1	1	1	1	1	1
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A ⁽⁶⁾	l/h	72.173	78.427	83.390	93.356	106.787	117.854
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A/HP ^(6, 7)	l/h	71.797	78.074	82.545	92.519	106.105	117.111
_	l/h	78.418	83.577	92.175	103.525	117.799	129.665
Druckverlust TETRIS 2/A ⁽⁶⁾	kPa	42	25	24	30	31	36
Druckverlust TETRIS 2/A/HP ^(6, 7)	kPa	39	24	23	28	29	35
Druckveriust TeTRIS Z/A/HP ^(e), 7)	kPa	48	28	29	36	37	43
Hydraulikmodul							
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS	kPa	167	197	190	186	215	199
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS	kPa	-	-	-	-	-	-
Förderhöhe ST 3P, ST 3PS	kPa	155	161	152	188	162	155
Fassungsermögen Speichertank		500	500	500	500	700	700
Ausdehnungsgefäß		25	25	25	25	25	25
Schallpegel							
Schallleistungspegel ⁽⁴⁾	dB(A)	91	92	93	93	93	93
Schalldruckpegel ⁽⁵⁾	dB(A)	58	59	61	60	61	61
Schallleistungspegel ⁽⁴⁾	dB(A)	87	88	89	89	89	89
Schalldruckpegel ⁽⁵⁾	dB(A)	54	55	57	57	57	57
Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	35(7.1)			<u> </u>			
Länge	mm	5.020	5.020	6.160	6.160	7.310	7.310
	mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
LIETE			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Tiefe Höhe	mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440

⁽¹⁾ Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C, Außenlufttemperatur 35°C
(2) Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der von den Verdichtern und den Ventilatoren aufgenommenen Leistung
(3) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außenlufttemperatur 7°C
(4) Schallleistungspegel im freien Feld berechnet nach der Norm ISO 3744
(5) Schalldruckpegel in 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744
(6) Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C
(7) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C

⁽⁸⁾ nach EN 14511



4.3 TETRIS 2/SLN

Gerätegröße		11.2	17.2	23.2	28.4	34.4	38.4
Kühlung							
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	106	152	215	257	305	340
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	37	52	76	89	105	120
EER ⁽¹⁾		2.89	2.92	2.84	2.89	2.92	2.84
ESEER		3.79	3.83	3.64	3.96	3.93	3.94
Kühlung nach EN 14511						Î	
Nennkälteleistung ^(1, 8)		105	152	215	256	304	339
EER ^(1, 8)		2.83	2.87	2.80	2.86	2.88	2.80
ESEER ⁽⁸⁾		3.62	3.67	3.55	3.82	3.81	3.79
		3.02	3.07	3.33	3.02	3.01	3.79
Version/HP-Kühlung		105	454	214	252	202	220
Nennkälteleistung ⁽¹⁾		105	151	214	253	302	339
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)		37	53	77	90	106	121
EER ⁽¹⁾		2.84	2.87	2.78	2.82	2.86	2.79
ESEER		3.72	3.75	3.57	3.86	3.85	3.87
Version/HP-Kühlung nach EN 14511							
Nennkälteleistung ^(1, 8)	kW	104	150	213	252	301	337
EER ^(1, 8)	kW	2.78	2.82	2.75	2.79	2.82	2.76
ESEER ⁽⁸⁾		3.56	3.60	3.48	3.72	3.73	3.72
Version/HP-Heizen		2.30	2.00	5.10	5.,2	5.,5	3.72
Nennwärmeleistung ⁽³⁾		134	179	247	301	355	382
Gesamtleistungsaufnahme Heizbetrieb ^(2, 3)		39	55	76	91	108	117
COP ⁽³⁾							
		3.40	3.25	3.25	3.31	3.29	3.26
Version/HP-Heizen nach EN 14511							
Nennwärmeleistung ^(3, 8)		135	180	248	302	356	383
COP ^(3, 8)		3.35	3.22	3.23	3.28	3.26	3.24
Verdichter							
Тур				Sc	roll		
Anzahl/Kältekreisläufe	n/n	2/1	2/1	2/2	4/2	4/2	4/2
Leistungsstufen	Anz.	2	2	2	4	4	4
Ventilatoren	7.1.2.	_	_	_			·
Тур				Λ,	⊥ kial		
Anzahl	Anz.	2	3	4	5	6	6
			48.000		80.000		1
Luftmenge	m³/h	32.000	48.000	64.000	80.000	96.000	96.00
Verdampfer							
Тур					tten		
Anzahl		1	1	1	1	1	1
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/SLN ⁽⁶⁾	l/h	18.170	26.198	37.042	44.179	52.441	58.55
NA/	l/h	18.044	25.951	36.767	43.478	51.873	58.22
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/SLN/HP ^(6, 7)	l/h	23.044	30.782	42.476	51.763	61.049	65.69
Druckverlust TETRIS 2/SLN ⁽⁶⁾	kPa	45	40	28	30	35	41
	kPa	44	39	26	28	33	38
Druckverlust TETRIS 2/SLN/HP ^(6, 7)	kPa	66	51	33	38	44	47
Herdun editor a ded	NI a	- 00	J1)))	30	44	47
Hydraulikmodul	1.0	1.65	1.47	170	224	201	175
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS	kPa	165	147	170	234	201	175
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS	kPa	146	135	-	-	-	-
Förderhöhe ST 3P, ST 3PS	kPa	-	-	183	167	142	122
Fassungsermögen Speichertank		300	300	300	300	300	300
Ausdehnungsgefäß	I	18	18	18	18	18	18
Ausuermungsgerab							
Schallpegel							0.5
Schallpegel	dB(A)	79	82	82	84	85	85
Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾	dB(A)	79 47	82 50	82 50	84 52	85 53	
Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel ⁽⁵⁾	dB(A)	79 47	82 50	82 50	84 52	85 53	
Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	dB(A)	47	50	50	52	53	85 53
Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	dB(A)	47 1.158	2.302	2.302	52 3.860	53 3.860	53 3.86
Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	dB(A)	47	50	50	52	53	

⁽¹⁾ Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C, Außenlufttemperatur 35°C
(2) Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der von den Verdichtern und den Ventilatoren aufgenommenen Leistung
(3) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außenlufttemperatur 7°C
(4) Schalldruckpegel im 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744
(5) Schalldruckpegel in 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744
(6) Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C
(7) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C
(8) nach EN 14511



TETRIS 2/SLN

Gerätegröße		43.4	47.4	50.6	57.6	64.6	70.6
Kühlung							
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	393	427	457	511	583	644
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	139	152	157	176	206	227
EER ⁽¹⁾		2.83	2.82	2.91	2.90	2.83	2.83
ESEER		3.88	3.91	4.01	3.98	3.93	3.98
Kühlung nach EN 14511							
Nennkälteleistung ^(1, 8)		392	426	456	510	582	642
EER ^(1, 8)		2.79	2.79	2.89	2.87	2.80	2.81
ESEER ⁽⁸⁾		3.73	3.81	3.90	3.89	3.84	3.90
Version/HP-Kühlung							
Nennkälteleistung ⁽¹⁾		391	425	452	507	580	640
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)		141	154	159	178	209	230
EER ⁽¹⁾		2.77	2.77	2.85	2.84	2.78	2.78
ESEER		3.80	3.84	3.93	3.90	3.86	3.90
Version/HP-Kühlung nach EN 14511		3.00	3.04	3.33	3.50	3.00	3.50
Nennkälteleistung ^(1, 8)	kW	390	425	451	505	578	638
EER ^(1, 8)	kW	2.74	2.74	2.83	2.82	2.75	2.75
ESEER ⁽⁸⁾	KVV	3.66	3.74	3.82	3.81	3.77	3.82
Version/HP-Heizen		3.00	3.74	3.02	١٥.ﺩ	١١.८	J.0Z
Nennwärmeleistung ⁽³⁾		456	106	E26	602	COE	754
		456	486	536	602	685	754
Gesamtleistungsaufnahme Heizbetrieb ^(2, 3)		139	149	163	183	210	230
COP ⁽³⁾		3.28	3.26	3.29	3.29	3.26	3.28
Version/HP-Heizen nach EN 14511							
Nennwärmeleistung ^(3, 8)		458	487	537	604	687	756
COP ^(3, 8)		3.25	3.24	3.27	3.27	3.24	3.25
Verdichter							
Тур				Sc	roll		
Anzahl/Kältekreisläufe	n/n	4/2	4/2	6/2	6/2	6/2	6/2
Leistungsstufen	Anz.	4	4	6	6	6	6
Ventilatoren							
Тур				A	xial		
Anzahl	Anz.	7	8	9	10	11	12
Luftmenge	m³/h	112.000	128.000	144.000	160.000	176.000	192.000
Verdampfer							
Тур				Pla	tten		
Anzahl		1	1	1	1	1	1
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/SLN ⁽⁶⁾	l/h	67.633	73.491	78.551	87.915	100.302	110.672
	l/h	67.281	73.160	77.755	87.127	99.662	109.974
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/SLN/HP ^(6, 7)	l/h	78.418	83.577	92.175	103.525	117.799	129.665
Druckverlust TETRIS 2/SLN ⁽⁶⁾	kPa	39	23	23	28	29	34
	kPa	37	22	22	26	28	33
Druckverlust TETRIS 2/SLN/HP ^(6, 7)	kPa	48	28	29	36	37	43
Lludraulikmadul	Kra	40	20	29	00	1 1	45
Hydraulikmodul	I.D.	167	107	100	100	215	100
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS	kPa	167	197	190	186	215	199
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS	kPa	- 455	- 161	- 452	- 100	- 162	- 155
Förderhöhe ST 3P, ST 3PS	kPa	155	161	152	188	162	155
Fassungsermögen Speichertank		500	500	500	500	700	700
Ausdehnungsgefäß	I	25	25	25	25	25	25
Schallpegel							
Schallleistungspegel (4)	dB(A)	85	85	87	87	87	87
Schalldruckpegel ⁽⁵⁾	dB(A)	52	53	55	55	54	55
Abmessungen und Gewichte Grundeinheit							
Länge	mm	5.020	5.020	6.160	6.160	7.310	7.310
Tiefe	mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Höhe	mm	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Gewicht im Betrieb	kg	2.991	3.067	3.729	3.786	4.551	4.391
Gewicht iin Detrieb	l va	2.231	5.007	J.123	5.700	ا درد. ד	T.JJ1

⁽¹⁾ Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C, Außenlufttemperatur 35°C
(2) Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der von den Verdichtern und den Ventilatoren aufgenommenen Leistung
(3) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außenlufttemperatur 7°C
(4) Schallleistungspegel im freien Feld berechnet nach der Norm ISO 3744
(5) Schalldruckpegel in 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744
(6) Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C
(7) Vorbrauchperseite Ein (Austritt 40/45 °C)

⁽⁷⁾ Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C (8) nach EN 14511



4.4 TETRIS 2/A+

Gerätegröße		8.2	13.3	18.4	23.5	27.6	31.4
Kühlung A+	1.147		122	101	226	271	244
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	89	133	181	226	271	311
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	27	40	53	67	80	92
EER ⁽¹⁾		3,35	3,35	3,40	3,40	3,40	3,38
ESEER							
Effizienzklasse		A	A	A	A	Α	А
Kühlung (EN14511)							
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	89	133	180	225	270	310
EER ⁽¹⁾	kW	3,29	3,29	3,36	3,35	3,35	3,33
ESEER	kW	4,13	4,26	4,33	4,29	4,26	4,28
Effizienzklasse		А	A	A	A	A	A
Kühlung TETRIS 2/A+/HP							
Nennkälteleistung ⁽¹⁾		86	129	175	219	263	308
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)		26	39	53	66	79	95
EER ⁽¹⁾		3,28	3,28	3,32	3,33	3,32	3,22
ESEER							
Effizienzklasse		А	А	А	А	А	А
Kühlung (EN14511)							
Nennkälteleistung ⁽¹⁾		86	129	175	219	262	307
EER ⁽¹⁾		3,21	3,22	3,29	3,28	3,27	3,18
ESEER		4,03	4,16	4,23	4,19	4,16	4,08
Effizienzklasse		A	A	A	A	A	A
Heizen			· · ·	· · ·	· · ·	1	
Nennwärmeleistung ⁽³⁾	kW	90	135	180	224	269	322
Gesamtleistungsaufnahme Heizbetrieb ^(2, 3)	kW	27	40	53	67	80	98
COP ⁽³⁾	N.V.	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,27
Effizienzklasse		A	A A	A	A A	A A	A
Heizen (14511)			/ (/\	/\	/ \	/\
Nennwärmeleistung ⁽³⁾		90	135	180	225	270	323
COP ⁽³⁾		3,33	3,34	3,35	3,34	3,34	3,24
Effizienzklasse		A	A	A	3,34 A	A A	A
Verdichter		A	A	A	A	A	A
				<u> </u>	roll		I
Typ Anzahl/Kältekreisläufe	n /n	2 /1	2/1	4/2		6/2	4/2
	n/n	2/1 4	3/1 3	4/2	5/2 5	6/2 6	4/2
Leistungsstufen	Anz.	4	3	4) 5	0	4
Ventilatoren					· 1		
Typ					kial		_
Anzahl	Anz.	2	3	4	5	6	7
Luftmenge	m³/h	42.000	63.000	84.000	105.000	126.000	147.000
Verdampfer							
<u>Typ</u>				Pla ⁻	tten		
Anzahl							
		1	1	1	1	1	2
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾	I/h	1 15,3	1 23,0	1 31,1	1 38,9	1 46,7	53,6
	l/h	14,8	22,2	1 31,1 30,2	1 38,9 37,7	45,2	53,6 52,9
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7)	I/h I/h	14,8 15,4	22,2 23,2	1 31,1 30,2 30,9	1 38,9 37,7 38,6	45,2 46,3	53,6 52,9 55,3
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7)	I/h I/h kPa	14,8 15,4 35	22,2 23,2 36	1 31,1 30,2 30,9 23	1 38,9 37,7 38,6 35	45,2 46,3 35	53,6 52,9 55,3 34
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾	I/h I/h kPa kPa	14,8 15,4 35 33	22,2 23,2 36 34	1 31,1 30,2 30,9 23 22	1 38,9 37,7 38,6 35 33	45,2 46,3 35 33	53,6 52,9 55,3 34 33
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7)	I/h I/h kPa	14,8 15,4 35	22,2 23,2 36	1 31,1 30,2 30,9 23	1 38,9 37,7 38,6 35	45,2 46,3 35	53,6 52,9 55,3 34
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7)	I/h I/h kPa kPa	14,8 15,4 35 33	22,2 23,2 36 34	1 31,1 30,2 30,9 23 22	1 38,9 37,7 38,6 35 33	45,2 46,3 35 33	53,6 52,9 55,3 34 33
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul	I/h I/h kPa kPa kPa kPa	14,8 15,4 35 33	22,2 23,2 36 34	1 31,1 30,2 30,9 23 22	1 38,9 37,7 38,6 35 33	45,2 46,3 35 33	53,6 52,9 55,3 34 33
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS	I/h I/h kPa kPa kPa kPa	14,8 15,4 35 33 35	22,2 23,2 36 34 36	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34	45,2 46,3 35 33 34	53,6 52,9 55,3 34 33 36
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS	I/h I/h kPa kPa kPa kPa kPa	14,8 15,4 35 33 35	22,2 23,2 36 34 36	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34	45,2 46,3 35 33 34	53,6 52,9 55,3 34 33 36
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS	I/h I/h kPa kPa kPa kPa	14,8 15,4 35 33 35 160 142	22,2 23,2 36 34 36 141 127	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23 140 -	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34 158	45,2 46,3 35 33 34 159 - 130	53,6 52,9 55,3 34 33 36 150 -
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fässungsermögen Speichertank	I/h I/h kPa kPa kPa kPa kPa	14,8 15,4 35 33 35 160 142 -	22,2 23,2 36 34 36 141 127 - 300	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23 140 - 126 300	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34 158 - 156 300	45,2 46,3 35 33 34 159 - 130 300	53,6 52,9 55,3 34 33 36
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß	I/h I/h kPa kPa kPa kPa kPa	14,8 15,4 35 33 35 160 142	22,2 23,2 36 34 36 141 127	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23 140 -	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34 158	45,2 46,3 35 33 34 159 - 130	53,6 52,9 55,3 34 33 36 150 - 130 500
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallbegel	I/h I/h kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa l	14,8 15,4 35 33 35 160 142 - 300 18	22,2 23,2 36 34 36 141 127 - 300 18	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23 140 - 126 300 18	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34 158 - 156 300 18	45,2 46,3 35 33 34 159 - 130 300 18	53,6 52,9 55,3 34 33 36
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾	I/h I/h kPa kPa kPa kPa kPa kPa l l dB(A)	14,8 15,4 35 33 35 160 142 - 300 18	22,2 23,2 36 34 36 141 127 - 300 18	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23 140 - 126 300 18	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34 158 - 156 300 18	45,2 46,3 35 33 34 159 - 130 300 18	53,6 52,9 55,3 34 33 36 150 - 130 500 24
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Grundausführung ⁽⁵⁾	I/h I/h I/h kPa kPa kPa kPa kPa I I I dB(A) dB(A)	14,8 15,4 35 33 35 160 142 - 300 18	22,2 23,2 36 34 36 141 127 - 300 18	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23 140 - 126 300 18	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34 158 - 156 300 18	45,2 46,3 35 33 34 159 - 130 300 18	53,6 52,9 55,3 34 33 36 150 - 130 500 24 93 61
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Grundausführung ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel Ausführung LN ⁽⁴⁾	I/h I/h I/h kPa kPa kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A)	14,8 15,4 35 33 35 160 142 - 300 18 83 51 79	22,2 23,2 36 34 36 141 127 - 300 18 85 53 81	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23 140 - 126 300 18	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34 158 - 156 300 18	45,2 46,3 35 33 34 159 - 130 300 18 88 56 84	53,6 52,9 55,3 34 33 36 150 - 130 500 24 93 61 89
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Grundausführung LN ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁵⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁵⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁵⁾	I/h I/h I/h kPa kPa kPa kPa kPa I I I dB(A) dB(A)	14,8 15,4 35 33 35 160 142 - 300 18	22,2 23,2 36 34 36 141 127 - 300 18	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23 140 - 126 300 18	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34 158 - 156 300 18	45,2 46,3 35 33 34 159 - 130 300 18	53,6 52,9 55,3 34 33 36 150 - 130 500 24
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Grundausführung LN ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	I/h	14,8 15,4 35 33 35 160 142 - 300 18 83 51 79 47	22,2 23,2 36 34 36 141 127 - 300 18 85 53 81 49	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23 140 - 126 300 18	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34 158 - 156 300 18 87 55 83 51	45,2 46,3 35 33 34 159 - 130 300 18 88 88 56 84 52	53,6 52,9 55,3 34 33 36 150 - 130 500 24 93 61 89 57
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schallleistungspegel Ausführung LN ⁽⁴⁾ Schallleistungspegel Ausführung LN ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	I/h	14,8 15,4 35 33 35 160 142 - 300 18 83 51 79 47	22,2 23,2 36 34 36 141 127 - 300 18 85 53 81 49	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23 140 - 126 300 18 86 54 82 50	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34 158 - 156 300 18 87 55 83 51	45,2 46,3 35 33 34 159 - 130 300 18 88 56 84 52	53,6 52,9 55,3 34 33 36 150 - 130 500 24 93 61 89 57
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾ Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Grundausführung ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel Ausführung LN ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁵⁾	I/h	14,8 15,4 35 33 35 160 142 - 300 18 83 51 79 47	22,2 23,2 36 34 36 141 127 - 300 18 85 53 81 49	1 31,1 30,2 30,9 23 22 23 140 - 126 300 18	1 38,9 37,7 38,6 35 33 34 158 - 156 300 18 87 55 83 51	45,2 46,3 35 33 34 159 - 130 300 18 88 88 56 84 52	53,6 52,9 55,3 34 33 36 150 - 130 500 24 93 61 89

⁽¹⁾ Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C, Außenlufttemperatur 35°C
(2) Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der von den Verdichtern und den Ventilatoren aufgenommenen Leistung.
(3) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außenlufttemperatur 7°C
(4) Schallleistungspegel im freien Feld berechnet nach der Norm ISO 3744
(5) Schalldruckpegel in 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744.
(6) Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C
(7) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C



TETRIS 2/A+

Gerätegröße		36.4	41.5	44.6	49.6	54.6
Kühlung A+	110/	272	405	427	100	F.C.0
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	373	405	437	499	560
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	111	120	129	147	166
EER ⁽¹⁾		3,38	3,39	3,39	3,39	3,39
ESEER			•			
Effizienzklasse		А	A	A	A	А
Kühlung (EN14511)	1111					
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	372	404	435	497	559
EER ⁽¹⁾	kW	3,33	3,35	3,35	3,34	3,34
ESEER	kW	4,30	4,25	4,20	4,30	4,28
Effizienzklasse		Α	А	A	А	A
Kühlung TETRIS 2/A+/HP						
Nennkälteleistung ⁽¹⁾		362	399	433	491	543
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)		110	124	134	152	164
EER ⁽¹⁾		3,30	3,23	3,24	3,23	3,30
ESEER						
Effizienzklasse		А	А	А	Α	Α
Kühlung (EN14511)						
Nennkälteleistung ⁽¹⁾		361	398	432	489	541
EER ⁽¹⁾		3,26	3,19	3,20	3,19	3,26
ESEER		4,20	4,05	4,01	4,09	4,17
Effizienzklasse		A	A	A	A	A
Heizen						
Nennwärmeleistung ⁽³⁾	kW	372	417	452	513	558
Gesamtleistungsaufnahme Heizbetrieb ^(2, 3)	kW	111	128	139	157	167
COP ⁽³⁾	IX V	3,35	3,27	3,25	3,28	3,35
Effizienzklasse		A	A A	A	A	A
Heizen (14511)	_					
Nennwärmeleistung ⁽³⁾		373	419	453	515	560
COP ⁽³⁾		3,33	3,25	3,23	3,26	3,33
Effizienzklasse		3,33 A	3,23 A		3,26 A	3,33 A
Verdichter		А	A	Α	A	A
				Scroll		
Typ Anzahl/Kältekreisläufe	n /n	4/2	5/2	6/2	6/2	6/2
Leistungsstufen	n/n Anz.	4/2 4	5	6	6	6
	AIIZ.	4	3	0	0	0
Ventilatoren Tura				Avial		
Typ	A	0	0	Axial	11	12
Anzahl	Anz.	8	9	10	11	12
Luftmenge	m³/h	168.000	189.000	210.000	231.000	252.000
Verdampfer				DI II		
Тур		1	1	Platten	4	1
Anzahl TETRIS 2 (A. (6)	1.0	1	1	11	1	7
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾	l/h	64,2	69,7	75,1	85,8	96,4
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7)	l/h	62,2	68,7	74,5	84,4	93,3
_	l/h	64,0	71,8	77,8	88,2	96,0
Druckverlust TETRIS 2/A+ ⁽⁶⁾	kPa	32	33	34	35	34
		30	32	34	34	32
Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7)	kPa				37	34
	kPa kPa	32	34	36	37	54
Hydraulikmodul	kPa	32	34			
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS	kPa kPa			36 183	173	164
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS	kPa kPa kPa	32 140 -	34 174 -	183	173	
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS	kPa kPa	32 140 - 120	34 174 - 128	183 - 130	173 - 115	164 - 100
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS	kPa kPa kPa	32 140 - 120 500	34 174 - 128 500	183 - 130 500	173 - 115 700	164 -
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank	kPa kPa kPa	32 140 - 120	34 174 - 128	183 - 130	173 - 115	164 - 100
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel	kPa kPa kPa	32 140 - 120 500	34 174 - 128 500	183 - 130 500	173 - 115 700	164 - 100 700
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel	kPa kPa kPa kPa I	140 - 120 500 24	34 174 - 128 500 24	183 - 130 500 24	173 - 115 700 24	164 - 100 700 24
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fässungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾	kPa kPa kPa kPa I	32 140 - 120 500 24	34 174 - 128 500 24	183 - 130 500 24	173 - 115 700 24	164 - 100 700 24 95
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Grundausführung ⁽⁵⁾	kPa kPa kPa kPa I I	32 140 - 120 500 24 93 61	34 174 - 128 500 24 94 62	183 - 130 500 24 95 63	173 - 115 700 24 95 63	164 - 100 700 24 95 63
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Grundausführung ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel Ausführung LN ⁽⁴⁾	kPa kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A)	32 140 - 120 500 24 93 61 89	34 174 - 128 500 24 94 62 90	183 - 130 500 24 95 63 91	173 - 115 700 24 95 63 91	164 - 100 700 24 - 95 63 91
Druckverlust TETRIS 2/A+/HP ^(6, 7) Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Grundausführung ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel Ausführung LN ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁵⁾ Abmassungen und Gewichte Grundeinheit	kPa kPa kPa kPa I I	32 140 - 120 500 24 93 61	34 174 - 128 500 24 94 62	183 - 130 500 24 95 63	173 - 115 700 24 95 63	164 - 100 700 24 95 63
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Grundausführung ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel Ausführung LN ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁵⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	kPa kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A)	32 140 - 120 500 24 93 61 89 57	34 174 - 128 500 24 94 62 90 58	183 - 130 500 24 95 63 91 59	173 - 115 700 24 - 95 63 91 59	164 - 100 700 24 - 95 63 91 59
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fässungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Grundausführung ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel Ausführung LN ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁵⁾ Schalldruckpegel Ausführung LN ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	kPa kPa kPa kPa l l dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	32 140 - 120 500 24 93 61 89 57	34 174 - 128 500 24 94 62 90 58	183 - 130 500 24 95 63 91 59	173 - 115 700 24 - 95 63 91 59	164 - 100 700 24 - 95 63 91 59
Hydraulikmodul Förderhöhe ST 1P, ST 1PS Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel Grundausführung ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel Grundausführung ⁽⁵⁾ Schallleistungspegel Ausführung LN ⁽⁴⁾	kPa kPa kPa kPa I I dB(A) dB(A) dB(A)	32 140 - 120 500 24 93 61 89 57	34 174 - 128 500 24 94 62 90 58	183 - 130 500 24 95 63 91 59	173 - 115 700 24 - 95 63 91 59	164 - 100 700 24 - 95 63 91 59

⁽¹⁾ Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C, Außenlufttemperatur 35°C
(2) Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der von den Verdichtern und den Ventilatoren aufgenommenen Leistung.
(3) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außenlufttemperatur 7°C
(4) Schallleistungspegel im freien Feld berechnet nach der Norm ISO 3744
(5) Schalldruckpegel in 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744.
(6) Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C
(7) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C



4.5 TETRIS 2/A-SLN

Kühlung A-SLN Nennkälteleistung ⁽¹⁾		8.2	13.3	18.4	23.5	27.6	31.4
Nennkalteleistung\' ¹	1300		400	47.0		2.55	
	kW	87	130	176	220	265	304
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	27	40	53	66	80	92
EER ⁽¹⁾		3,27	3,27	3,32	3,32	3,32	3,30
ESEER							
Effizienzklasse		A	A	А	A	А	A
Kühlung (EN14511)							
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	86	130	176	220	264	303
EER ⁽¹⁾	kW	3,21	3,22	3,28	3,27	3,27	3,26
ESEER	kW	3,97	4,09	4,16	4,12	4,09	4,12
Effizienzklasse		A	A	A	A	A	A
Kühlung TETRIS 2/A-SLN/HP							
Nennkälteleistung ⁽¹⁾		84	126	171	214	256	300
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)		27	41	55	68	82	100
EER ⁽¹⁾		3,10	3,10	3,13	3,13	3,13	3,01
ESEER		5,.0	57.0	57.5	57.5	57.5	5,0.
Effizienzklasse		В	В	В	В	В	В
Kühlung (EN14511)				В			
Nennkälteleistung ⁽¹⁾		84	126	170	213	256	299
EER ⁽¹⁾		3,04			3,09	3,09	
ESEER			3,05 3,99	3,10 4,04	4,00		2,98
		3,87				3,98	3,86
Effizienzklasse		В	В	В	В	В	В
Heizen (3)			45-	45-			
Nennwärmeleistung ⁽³⁾	kW	90	135	180	224	269	322
Gesamtleistungsaufnahme Heizbetrieb ^(2, 3)	kW	27	40	53	67	80	98
COP ⁽³⁾		3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,27
Effizienzklasse		Α	Α	Α	Α	Α	Α
Heizen (14511)							
Nennwärmeleistung ⁽³⁾		90	135	180	225	270	323
COP ⁽³⁾		3,33	3,34	3,35	3,34	3,34	3,24
Effizienzklasse		A	Á	A	Á	Á	A
Verdichter						Î	
Тур				Sci	roll		
Anzahl/Kältekreisläufe	n/n	2/1	3/1	4/2	5/2	6/2	4/2
Leistungsstufen	Anz.	2	3	4	5	6	4
Ventilatoren	AIIZ.					0	
Тур				Λ.	ı cial		
Anzahl	Anz.	2	3	4	5	6	7
-	m³/h	32.000	63.000	84.000	105.000	126.000	147.000
Luftmenge	1119/11	32.000	65.000	64.000	103.000	120.000	147.000
Verdampfer				DI-4	L		
Тур					tten		
Anzahl	1.0	1	1	1	1 77.6	1 1	2
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A-SLN ⁽⁶⁾	l/h	14,9	22,4	30,3	37,9	45,5	52,3
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A-SLN/HP ^(6, 7)	l/h	14,5	21,7	29,4	36,7	44,1	51,6
	l/h	15,4	23,2	30,9	38,6	46,3	55,3
Druckverlust TETRIS 2/A-SLN ⁽⁶⁾	kPa	33	34	22	33	33	32
Druckverlust TETRIS 2/A-SLN/HP ^(6, 7)	kPa	31	32	21	31	31	31
	kPa	35	36	23	34	34	36
Hydraulikmodul							
	kPa	160	141	140	158	159	150
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS	kPa	142	127	-	-	-	-
	kPa	-	-	126	156	130	130
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS	I NEG I			300	300		500
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS	NFd	300	300	300	200	300	
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank		300 18	300 18			300 18	
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß		300 18	18	18	18	18	24
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel	I	18	18	18	18	18	24
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾	l l dB(A)	18 76	18 78	18 79	18 80	18	24 86
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel ⁽⁵⁾	I	18	18	18	18	18	24
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	dB(A)	18 76 44	18 78 46	18 79 47	80 48	18 81 49	24 86 54
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	dB(A) dB(A)	76 44 1.148	18 78 46 2.297	18 79 47 2.297	80 48 3.870	81 49 3.870	24 86 54 5.020
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS Förderhöhe ST 3P, ST 3PS Fassungsermögen Speichertank Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	dB(A)	18 76 44	18 78 46	18 79 47	80 48	18 81 49	24 86 54

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Kenndaten der Grund- und Standardversion der Serie; Einzelheiten sind der spezifischen Dokumentation zu entnehmen.

Der angegeben Schalldruckpegel ist ein Mittelwert des auf eine Quaderoberfläche bezogenen Messflächenschalldruckpegels, der im freien Feld an einer nicht reflektierenden Fläche rechnerisch ermittelt wurde. Dieser Anhaltswert für die Luftschallübertragung kann vom tatsächlichen Schalldruckpegel abweichen und muss unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, in Bezug auf den Schallleistungspegel, ermittelt werden.

⁽¹⁾ Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C, Außenlufttemperatur 35°C
(2) Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der von den Verdichtern und den Ventilatoren aufgenommenen Leistung.
(3) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außenlufttemperatur 7°C
(4) Schallleistungspegel im freien Feld berechnet nach der Norm ISO 3744

⁽⁵⁾ Schalldruckpegel in 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744. (6) Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C

⁽⁷⁾ Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C



TETRIS 2/A-SLN

Gerätegröße		36.4	41.5	44.6	49.6	54.6
Kühlung A-SLN						
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	364	395	426	486	546
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)	kW	111	120	129	147	166
EER ⁽¹⁾		3,28	3,30	3,31	3,29	3,28
ESEER		<i>'</i>	,	,	<i>'</i>	,
Effizienzklasse		А	А	А	А	А
Kühlung (EN14511)					1	
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	kW	363	394	425	484	544
EER ⁽¹⁾	kW	3,24	3,26	3,27	3,25	3,24
ESEER	kW	4,12	4,07	4,05	4,13	4,10
Effizienzklasse	IX V	A A	A	A	A	A
Kühlung TETRIS 2/A-SLN/HP		7.	,,	,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,
Nennkälteleistung ⁽¹⁾		352	389	422	478	528
Gesamtleistungsaufnahme Kühlung ^(1, 2)		114	129	139	159	170
EER ⁽¹⁾		3,10	3,02	3,03	3,02	3,10
ESEER		3,10	3,02	2,02	3,02	3,10
Effizienzklasse		В	В	В	В	В
ETITZETIZKIASSE Kühlung (EN14511)	+	U	ט	ט	L D	U
Nennkälteleistung ⁽¹⁾	+	351	388	421	477	527
Kennkaiteleistung**/ EER ⁽¹⁾		3,07	2,99	3,00	2,98	3,07
ESEER						
ESEEK Effizienzklasse		4,00 B	3,83 B	3,98 B	4,06 B	4,15 B
	\rightarrow	n n	l R	B	В	R
Heizen (3)	134/	272	447	452	F12	550
Nennwärmeleistung ⁽³⁾	kW	372	417	452	513	558
Gesamtleistungsaufnahme Heizbetrieb ^(2, 3)	kW	111	128	139	157	167
COP ⁽³⁾		3,35	3,27	3,25	3,28	3,35
Effizienzklasse		Α	A	A	A	А
Heizen (14511)						
Nennwärmeleistung ⁽³⁾		373	419	453	515	560
COP ⁽³⁾		3,33	3,25	3,23	3,26	3,33
Effizienzklasse		A	A	А	A	A
Verdichter						
Тур				Scroll		
Anzahl/Kältekreisläufe	n/n	4/2	5/2	6/2	6/2	6/2
Leistungsstufen	Anz.	4	5	6	6	6
Ventilatoren						
Тур				Axial		
Anzahl	Anz.	8	9	10	11	12
Luftmenge	m³/h	168.000	189.000	210.000	231.000	252.000
Verdampfer						
Тур				Platten		
Anzahl		1	1	1	1	1
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A-SLN ⁽⁶⁾	l/h	62,6	67,9	73,3	83,6	93,8
Massardurehflusernange TETRIC 2/A CLAU/LD(6.7)	l/h	60,6	66,9	72,6	82,2	90,9
Wasserdurchflussmenge TETRIS 2/A-SLN/HP ^(6, 7)	l/h	64,0	71,8	77,8	88,2	96,0
Druckverlust TETRIS 2/A-SLN ⁽⁶⁾	kPa	31	31	32	33	32
	kPa	29	30	32	32	30
Druckverlust TETRIS 2/A-SLN/HP ^(6, 7)	kPa	32	34	36	37	34
Hydraulikmodul	111 G		3.		7.	3.
Förderhöhe ST 1P, ST 1PS	kPa	140	174	183	173	164
Förderhöhe ST 2P, ST 2PS	kPa	-	-	-	- 173	-
Förderhöhe ST 3P, ST 3PS	kPa	120	128	130	115	100
Fassungsermögen Speichertank	NI a	500	500	500	700	700
	+ ; +	24	24	24	24	24
		∠+	<u> </u>		<u> </u>	∠4
Ausdehnungsgefäß	<u> </u>					
Ausdehnungsgefäß Schallpegel	dP(A)	96	07	00	00	00
Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel (4)	dB(A)	86	87	88	88	88
Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel ⁽⁵⁾	dB(A)	86 54	87 55	88 56	88 56	88 56
Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	dB(A)	54	55	56	56	56
Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit Länge	dB(A)	54 5.020	55 6.165	56 6.615	56 7.310	56 7.310
Ausdehnungsgefäß Schallpegel Schallleistungspegel ⁽⁴⁾ Schalldruckpegel ⁽⁵⁾ Abmessungen und Gewichte Grundeinheit	dB(A)	54	55	56	56	56

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Kenndaten der Grund- und Standardversion der Serie; Einzelheiten sind der spezifischen Dokumentation zu entnehmen.

Der angegeben Schalldruckpegel ist ein Mittelwert des auf eine Quaderoberfläche bezogenen Messflächenschalldruckpegels, der im freien Feld an einer nicht reflektierenden Fläche rechnerisch ermittelt wurde. Dieser Anhaltswert für die Luftschallübertragung kann vom tatsächlichen Schalldruckpegel abweichen und muss unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, in Bezug auf den Schallleistungspegel, ermittelt werden.

⁽¹⁾ Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C, Außenlufttemperatur 35°C
(2) Die Gesamtleistung ergibt sich aus der Summe der von den Verdichtern und den Ventilatoren aufgenommenen Leistung.
(3) Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C, Außenlufttemperatur 7°C
(4) Schallleistungspegel im freien Feld berechnet nach der Norm ISO 3744
(5) Schalldruckpegel in 10 Meter Abstand von der Einheit im Freien bei nominalen Betriebsbedingungen, gemäß ISO 3744.
(6) Kaltwasser Ein-/Austritt 12/7 °C

⁽⁷⁾ Verbraucherseite Ein-/Austritt 40/45 °C



4.6 TETRIS 2 Elektrische Daten Grundversion

Gerätegröße		10.2	12.2	13.2	15.2	16.2	20.3	24.3
Maximale Leistungsaufnahme ^(1, 3)	kW	55,1	61,5	67,9	73,7	79,5	101,9	119,3
Maximale Leistungsaumanme ⁽¹⁾	KVV	(57,0)	(63,7)	(70,1)	(75,9)	(81,7)	(104,9)	(124,8)
Maximale Stromaufnahme ^(2, 3)		81,6	89,7	97,8	112,5	127,2	146,7	190,8
Maximale Stromaumanme ^{v-7-7}	A	(86,6)	(94,3)	(102,4)	(117,1)	(131,8)	(152,8)	(201,5)
Höchststrom beim Anlaufen ⁽⁴⁾		270,0	317,0	325,0	363,0	378,0	374,0	442,0
Hochststrom beim Aniauten 7	A	(275,0)	(322,0)	(330,0)	(368,0)	(383,0)	(380,0)	(452,0)
III ale atatus as le sias Aulas de la maia Cafastantan		180	208	216	239	254	265	318
Höchststrom beim Anlaufen mit Softstarter	A	(185)	(213)	(221)	(244)	(259)	(271)	(328)
Nennleistung Ventilatoren	Anz. x kW	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	3 x 2,0	3 x 2,0
Nennstrom Ventilatoren	Anz. x A	2 x 4,3	2 x 4,3	2 x 4,3	2 x 4,3	2 x 4,3	3 x 4,3	3 x 4,3
Nennleistung Pumpe ⁽⁵⁾	kW	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	3,0	5,5
Nennstrom Pumpe ⁽⁵⁾	А	5,0	4,6	4,6	4,6	4,6	6,1	10,7
Nennleistung Pumpe ⁽⁶⁾	kW	-	-	-	-	-	-	-
Nennstrom Pumpe ⁽⁶⁾	А	-	-	-	-	-	_	-
Stromversorgung	V/Ph/Hz			4	00/3~/50 ±	: 5		
Hilfsstromversorgung	V/Ph/Hz			230	0-24/1~/50	± 5		

Gerätegröße		27.4	29.4	32.4	33.4	37.4	41.4	43.6
Maximale Leistungsaufnahme ^(1, 3)	kW	135,9	147,5	159,0	174,6	185,2	197,6	221,2
Maximale Leistungsaumanme ⁽¹⁾	KVV	(141,5)	(153,1)	(164,6)	(183,6)	(194,2)	(206,8)	(230,4)
Maximale Stromaufnahme ^(2, 3)	^	195,6	225,0	254,4	287,9	311,0	332,6	337,5
Maximale Stromaumanme 7	А	(210,5)	(239,9)	(269,3)	(306,2)	(329,3)	(351,6)	(356,5)
Höchststrom beim Anlaufen ⁽⁴⁾	А	423,0	476,0	505,0	504,0	507,0	554,0	588,0
nochststrom beim Aniauren	A	(438,0)	(491,0)	(520,0)	(522,0)	(525,0)	(573,0)	(607,0)
Höchststrom beim Anlaufen mit Softstarter	^	314	352	381	389	400	435	464
HOCHSISTIONI DEIM AMBUTEN MIT SOTTStarter	A	(329)	(367)	(396)	(407)	(418)	(454)	(483)
Nennleistung Ventilatoren	Anz. x kW	4 x 2,0	4 x 2,0	4 x 2,0	5 x 2,0	6 x 2,0	6 x 2,0	6 x 2,0
Nennstrom Ventilatoren	Anz. x A	4 x 4,3	4 x 4,3	4 x 4,3	5 x 4,3	6 x 4,3	6 x 4,3	6 x 4,3
Nennleistung Pumpe ⁽⁵⁾	kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	9,2	9,2
Nennstrom Pumpe ⁽⁵⁾	А	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	19,0	19,0
Nennleistung Pumpe ⁽⁶⁾	kW	5,6	5,6	5,6	9,0	9,0	9,0	9,0
Nennstrom Pumpe ⁽⁶⁾	А	14,9	14,9	14,9	18,3	18,3	18,3	18,3
Stromversorgung	V/Ph/Hz			4	00/3~/50 ±	5		
Hilfsstromversorgung	V/Ph/Hz			230	0-24/1~/50	± 5		

⁽¹⁾ Elektrische Leistung, die aus dem Stromnetz für den Betrieb der Einheit zur Verfügung stehen muss.
(2) Dies ist die maximal von der Einheit aufgenommene Stromstärke. Dieser Wert wird niemals überschritten und ist für die Dimensionierung der Leitung und der entsprechenden Sicherungen einzusetzen (siehe mit den Einheiten mitgelieferter Schaltplan).
(3) Die Werte in Klammern beziehen sich auf die Einheit in Version ST (Einheit mit Speichertank und Pumpen oder Einheiten nur mit Pumpen).
(4) Maximaler Anlaufstrom, berechnet unter Berücksichtigung des Verdichterstarts mit höherer Leistung und der maximalen Stromaufnahme aller anderen Vorrichtungen.
(5) Versionen: ST 1P, ST 1PS, ST 2P, ST 2PS. Die Werte beziehen sich auf eine einzelne Pumpe.



TETRIS 2 Elektrische Daten Grundversion

Gerätegröße		47.6	50.7	53.8	58.8	62.8	67.9	70.9
Mayimala Laistungsaufnahma(1.3)	LAA	238,6	255,2	271,8	294,9	318,1	340,5	357,8
Maximale Leistungsaufnahme ^(1, 3)	kW	(247,8)	(264,4)	(281,0)	(304,1)	(330,1)	(352,5)	(369,8)
Maximale Stromaufnahme ^(2, 3)	^	381,6	386,4	391,2	450,0	508,8	528,3	572,4
Maximale Stromaumanme ^{1, 3}	A	(400,6)	(405,4)	(410,2)	(469,0)	(533,2)	(552,7)	(596,8)
11 - h-4-4 h-i A-l(4)		632,0	637,0	619,0	701,0	760,0	779,0	823,0
Höchststrom beim Anlaufen ⁽⁴⁾	A	(651,0)	(656,0)	(638,0)	(720,0)	(784,0)	(803,0)	(848,0)
		508	513	510	577	636	655	699
Höchststrom beim Anlaufen mit Softstarter	A	(527)	(532)	(529)	(596)	(660)	(679)	(724)
Nennleistung Ventilatoren	Anz. x kW	6 x 2,0	7 x 2,0	8 x 2,0	8 x 2,0	8 x 2,0	9 x 2,0	9 x 2,0
Nennstrom Ventilatoren	Anz. x A	6 x 4,3	7 x 4,3	8 x 4,3	8 x 4,3	8 x 4,3	9 x 4,3	9 x 4,3
Nennleistung Pumpe ⁽⁵⁾	kW	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	11,0	11,0
Nennstrom Pumpe ⁽⁵⁾	А	19,0	19,0	19	19	19	21,6	21,6
Nennleistung Pumpe ⁽⁶⁾	kW	9,0	9,0	9,0	9,0	12,0	12,0	12,0
Nennstrom Pumpe ⁽⁶⁾	А	18,3	18,3	18,3	18,3	24,4	24,4	24,4
Stromversorgung	V/Ph/Hz			4	00/3~/50 ±	5		
Hilfsstromversorgung	V/Ph/Hz			230	0-24/1~/50	± 5		

Gerätegröße		74.10	78.10	80.12	87.12	93.12	
Maximale Leistungsaufnahme ^(1, 3)	kW	374,4	397,6	407,6	442,4	477,1	
Maximale Leistungsaufnahme***	KVV	(386,4)	(414,1)	(424,1)	(458,9)	(493,6)	
Maximale Stromaufnahme ^(2, 3)	^	577,2	636,0	586,8	675,0	763,2	
Maximale Stromaumanme-7-7	A	(601,6)	(668,1)	(618,9)	(707,1)	(795,3)	
Höchststrom beim Anlaufen ⁽⁴⁾		828,0	887,0	814,0	926,0	1.014,0	
Hochststrom beim Aniauten 7	A	(852,0)	(919,0)	(846,0)	(958,0)	(1.046,0)	
		704	763	705	802	890	
Höchststrom beim Anlaufen mit Softstarter	A	(728)	(795)	(737)	(834)	(922)	
Nennleistung Ventilatoren	Anz. x kW	10 x 2,0	10 x 2,0	12 x 2,0	12 x 2,0	12 x 2,0	
Nennstrom Ventilatoren	Anz. x A	10 x 4,3	10 x 4,3 10 x 4,3		12 x 4,3	12 x 4,3	
Nennleistung Pumpe ⁽⁵⁾	kW	11,0	11,0	11,0	15,0	15,0	
Nennstrom Pumpe ⁽⁵⁾	А	21,6	21,6	21,6	28,6	28,6	
Nennleistung Pumpe ⁽⁶⁾	kW	12,0	16,5	16,5	16,5	16,5	
Nennstrom Pumpe ⁽⁶⁾	А	24,4	32,1	32,1	32,1	32,1	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	400/3~/50 ± 5					
Hilfsstromversorgung	V/Ph/Hz	h/Hz 230-24/1~/50 ± 5					

⁽¹⁾ Elektrische Leistung, die aus dem Stromnetz für den Betrieb der Einheit zur Verfügung stehen muss.
(2) Dies ist die maximal von der Einheit aufgenommene Stromstärke. Dieser Wert wird niemals überschritten und ist für die Dimensionierung der Leitung und der entsprechenden Sicherungen einzusetzen (siehe mit den Einheiten mitgelieferter Schaltplan).
(3) Die Werte in Klammern beziehen sich auf die Einheit in Version ST (Einheit mit Speichertank und Pumpen oder Einheiten nur mit Pumpen).
(4) Maximaler Anlaufstrom, berechnet unter Berücksichtigung des Verdichterstarts mit höherer Leistung und der maximalen Stromaufnahme aller anderen Vorrichtungen.
(5) Versionen: ST 1P, ST 1PS, ST 2P, ST 2PS. Die Werte beziehen sich auf eine einzelne Pumpe.



4.7 TETRIS 2/A und TETRIS 2/SLN Elektrische Daten Grundversion

Gerätegröße		11.2	17.2	23.2	28.4	34.4	38.4
Maximale Leistungsaufnahme ^(1, 3)	1.307	49.2	69.7	100.8	118.9	139.4	156.4
Maximale Leistungsaumanme**-7	kW	(51,4)	(71,9)	(106,4)	(124,5)	(145,0)	(162,0)
Maximale Stromaufnahme ^(2, 3)	^	81.5	116.9	168.4	198.4	233.8	263.0
Maximale Stromaumanme ^{-, 3} /	A	(86,5)	(121,9)	(183,3)	(213,3)	(248,7)	(277,9)
11" (4)	^	270	368	395	449	485	514
Höchststrom beim Anlaufen ⁽⁴⁾	A	(275)	(373)	(410)	(464)	(499)	(529)
		180	248	273	313	346	390
Höchststrom beim Anlaufen mit Stoftstarter ⁽⁴⁾	A	(185)	(253)	(279)	(323)	(356)	(400)
Nennleistung Ventilatoren	Anz. x kW	2 x 2,0	3 x 2,0	4 x 2,0	5 x 2,0	6 x 2,0	6 x 2,0
Nennstrom Ventilatoren	Anz. x A	2 x 4,3	3 x 4,3	4 x 4,3	5 x 4,3	6 x 4,3	6 x 4,3
Nennleistung Pumpe ⁽⁵⁾	kW	2.2	2.2	3.0	5.5	5.5	5.5
Nennstrom Pumpe ⁽⁵⁾	А	5.0	5.0	6.2	11.0	11.0	11.0
Nennleistung Pumpe ⁽⁶⁾	kW	-	-	5.6	5.6	5.6	5.6
Nennstrom Pumpe ⁽⁶⁾	А	-	-	14.9	14.9	14.9	14.9
Stromversorgung	V/Ph/Hz	z 400/3~/50					
Hilfsstromversorgung	V/Ph/Hz 230-24/1~/50						

Gerätegröße		43.4	47.4	50.6	57.6	64.6	70.6
Maximale Leistungsaufnahme ^(1, 3)	kW	182.8	201.6	209.1	236.6	275.2	302.4
Maximale Leistungsaumannie 17-7	KVV	(189,4)	(209,1)	(216,6)	(245,6)	(286,2)	(313,4)
Maximale Stromaufnahme ^(2, 3)	А	303.3	336.8	350.7	398.7	457.1	505.2
Maximale Stromatime 17	A	(318,4)	(351,9)	(365,8)	(417,4)	(478,3)	(526,4)
Höchststrom beim Anlaufen ⁽⁴⁾	Δ.	530	563	601	649	684	732
Hochsistrom beim Amadien 7	Α	(545)	(578)	(617)	(668)	(705)	(753)
Höchststrom beim Anlaufen mit Stoftstarter ⁽⁴⁾		439	443	486	526	566	614
Hochststrom beim Amadien mit Stortstarter	Α	(449)	(457)	(500)	(540)	(586)	(634)
Nennleistung Ventilatoren	Anz. x kW	7 x 2,0	8 x 2,0	9 x 2,0	10 x 2,0	11 x 2,0	12 x 2,0
Nennstrom Ventilatoren	Anz. x A	7 x 4,3	8 x 4,3	9 x 4,3	10 x 4,3	11 x 4,3	12 x 4,3
Nennleistung Pumpe ⁽⁵⁾	kW	5.5	7.5	7.5	7.5	11.0	11.0
Nennstrom Pumpe ⁽⁵⁾	А	11.0	14.5	14.5	14.5	21.2	21.2
Nennleistung Pumpe ⁽⁶⁾	kW	6.6	6.6	6.6	9.0	9.0	9.0
Nennstrom Pumpe ⁽⁶⁾	А	15.1	15.1	15.1	18.7	18.7	18.7
Stromversorgung	V/Ph/Hz			400/	3~/50		
Hilfsstromversorgung	V/Ph/Hz 230-24/1~/50						

⁽¹⁾ Elektrische Leistung, die aus dem Stromnetz für den Betrieb der Einheit zur Verfügung stehen muss.
(2) Dies ist die maximal von der Einheit aufgenommene Stromstärke. Dieser Wert wird niemals überschritten und ist für die Dimensionierung der Leitung und der entsprechenden Sicherungen einzusetzen (siehe mit den Einheiten mitgelieferter Schaltplan).
(3) Die Werte in Klammern beziehen sich auf die Einheit in Version ST (Einheit mit Speichertank und Pumpen oder Einheiten nur mit Pumpen).
(4) Maximaler Anlaufstrom, berechnet unter Berücksichtigung des Verdichterstarts mit höherer Leistung und der maximalen Stromaufnahme aller anderen Vorrichtungen.
(5) Versionen: ST 1P, ST 1PS, ST 2PS. Die Werte beziehen sich auf 3 Pumpen.



4.8 TETRIS 2/A+ und TETRIS 2/A-SLN Elektrische Daten Grundversion

Gerätegröße		8.2	13.3	18.4	23.5	27.6	31.4
Maximale Leistungsaufnahme ^(1, 3)	kW	39,2	58,7	78,3	97,9	117,5	132,9
Maximale Leistungsaumanme 💎	KVV	(40,7)	(60,6)	(80,5)	(100,9)	(121,5)	(136,9)
Maximale Stromaufnahme ^(2, 3)	^	69,2	103,8	138,4	173,0	207,6	223,5
Maximale Stromaumanme ¹⁻⁷	A	(72,6)	(108,3)	(143,0)	(179,1)	(215,4)	(231,3)
Höchststrom beim Anlaufen ⁽⁴⁾	Δ.	213,0	3,0 248,0		317,0	351,0	474,0
HOCHStStrom beim Aniauren	A	(216,0)	(252,0)	(287,0)	(323,0)	(359,0)	(482,0)
11 = b - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	Δ.	180,0	248,0	273,0	313,0	346,0	390,0
Höchststrom beim Anlaufen mit Stoftstarter ⁽⁴⁾	A	(185,0)	(253,0)	(279,0)	(323,0)	(356,0)	(400,0)
Nennleistung Ventilatoren	Anz. x kW	2 x 2,0	3 x 2,0	4 x 2,0	5 x 2,0	6 x 2,0	7 x 2,0
Nennstrom Ventilatoren	Anz. x A	2 x 4,3	3 x 4,3	4 x 4,3	5 x 4,3	6 x 4,3	7 x 4,3
Nennleistung Pumpe ⁽⁵⁾	kW	1,5	1,9	2,2	3,0	4,0	4,0
Nennstrom Pumpe ⁽⁵⁾	А	3,4	4,5	4,6	6,1	7,8	7,8
Nennleistung Pumpe ⁽⁶⁾	kW	-	-	1,1	1,5	1,5	1,9
Nennstrom Pumpe ⁽⁶⁾	А	-	-	2,4	3,4	3,4	4,5
Stromversorgung	V/Ph/Hz	z 400/3~/50					
Hilfsstromversorgung	V/Ph/Hz 230-24/1~/50						

Gerätegröße		36.4	41.5	44.6	49.6	54.6
Marianala I aliahurana (1.3)	1-10/	160,4	173,0	185,6	213,1	252,6
Maximale Leistungsaufnahme ^(1, 3)	kW	(164,4)	(178,5)	(193,1)	(220,6)	(260,1)
Maximale Stromaufnahme ^(2, 3)		271,6	291,4	311,3	359,3	419,3
Maximale Stromaumanme	A	(279,4)	(301,8)	(325,6)	(373,6)	(433,6)
Höchststrom beim Anlaufen ⁽⁴⁾		522,0	542,0	539,0	610,0	670,0
Hochststrom beim Aniauten	A	(530,0)	(553,0)	(553,0)	(624,0)	(684,0)
115 - 1 - 4 - 4 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		439,0	443,0	486,0	526,0	566,0
Höchststrom beim Anlaufen mit Stoftstarter ⁽⁴⁾	A	(449,0)	(457,0)	(500,0)	(540,0)	(586,0)
Nennleistung Ventilatoren	Anz. x kW	8 x 2,0	9 x 2,0	10 x 2,0	11 x 2,0	12 x 3,0
Nennstrom Ventilatoren	Anz. x A	8 x 4,3	9 x 4,3	10 x 4,3	11 x 4,3	12 x 5,3
Nennleistung Pumpe ⁽⁵⁾	kW	4,0	5,5	7,5	7,5	7,5
Nennstrom Pumpe ⁽⁵⁾	А	7,8	10,4	14,3	14,3	14,3
Nennleistung Pumpe ⁽⁶⁾	kW	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2
Nennstrom Pumpe ⁽⁶⁾	А	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6
Stromversorgung	V/Ph/Hz			400/3~/50		
Hilfsstromversorgung	V/Ph/Hz			230-24/1~/50		

⁽¹⁾ Elektrische Leistung, die aus dem Stromnetz für den Betrieb der Einheit zur Verfügung stehen muss.
(2) Dies ist die maximal von der Einheit aufgenommene Stromstärke. Dieser Wert wird niemals überschritten und ist für die Dimensionierung der Leitung und der entsprechenden Sicherungen einzusetzen (siehe mit den Einheiten mitgelieferter Schaltplan).
(3) Die Werte in Klammern beziehen sich auf die Einheit in Version ST (Einheit mit Speichertank und Pumpen oder Einheiten nur mit Pumpen).
(4) Maximaler Anlaufstrom, berechnet unter Berücksichtigung des Verdichterstarts mit höherer Leistung und der maximalen Stromaufnahme aller anderen Vorrichtungen.
(5) Versionen: ST 1P, ST 1PS, ST 2P, ST 2PS. Die Werte beziehen sich auf eine einzelne Pumpe.



4.9 Schallpegeldaten

TETRIS 2

						Okt	avbänd	der in 1	0 m Ab	stand	[dB]						Gesamt	[dB (A)]
Modell	63	Hz	125	Hz	250) Hz	500) Hz	100	0 Hz	200	0 Hz	400	0 Hz	800	0 Hz	Lw	l n
	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	LW	Lp
10.2	87	55	86	54	85	53	84	52	85	53	82	50	73	41	66	34	89	57
12.2	87	55	86	54	85	53	84	52	85	53	82	50	73	41	66	34	89	57
13.2	87	55	86	54	85	53	84	52	85	53	82	50	73	41	66	34	89	57
15.2	88	56	87	55	86	54	85	53	85	53	83	51	74	42	67	35	89	57
16.2	88	56	87	55	86	54	85	53	85	53	83	51	74	42	67	35	89	57
20.3	91	59	90	58	89	57	88	56	88	56	85	53	77	45	70	38	92	60
24.3	91	59	90	58	89	57	88	56	88	56	85	53	77	45	70	38	92	60
27.3	94	62	93	61	92	60	91	59	91	59	88	56	80	48	73	41	95	63
29.4	94	62	93	61	92	60	91	59	91	59	88	56	80	48	73	41	95	63
32.4	95	63	94	62	93	61	92	60	92	60	89	57	81	49	74	42	96	64
33.4	96	64	95	63	94	62	93	61	93	61	90	58	82	50	75	43	97	65
37.4	96	64	95	63	94	62	93	61	93	61	90	58	82	50	75	43	97	65
41.4	96	64	95	63	94	62	93	61	93	61	90	58	82	50	75	43	97	65
43.6	96	64	95	63	94	62	93	61	93	61	90	58	82	50	75	43	97	65
47.6	96	64	95	63	94	62	93	61	93	61	90	58	82	50	75	43	97	65
50.7	97	65	96	64	95	63	94	62	94	62	91	59	83	51	76	44	98	66
53.8	99	67	98	66	97	65	96	64	95	63	93	61	85	53	77	45	100	68
58.8	99	67	98	66	97	65	96	64	95	63	93	61	85	53	77	45	100	68
62.8	99	67	98	66	97	65	96	64	95	63	93	61	85	53	77	45	100	68
67.9	99	66	98	65	97	64	96	63	95	62	93	60	85	52	77	44	100	67
70.9	99	66	98	65	97	64	96	63	95	62	93	60	85	52	77	44	100	67
74.10	100	67	99	66	98	65	97	64	96	63	94	61	86	53	78	45	101	68
78.10	100	67	99	66	98	65	97	64	96	63	94	61	86	53	78	45	101	68
80.12	101	68	100	67	99	66	98	65	97	64	95	62	87	54	79	46	102	69
87.12	101	68	100	67	99	66	98	65	97	64	95	62	87	54	79	46	102	69
93.12	101	68	100	67	99	66	98	65	97	64	95	62	87	54	79	46	102	69

TETRIS 2/LN

						Okt	avbänd	der in 1	0 m Ak	stand	[dB]						Gesamt	[dB (A)]
Modell	63	Hz	125	Hz	250) Hz	500) Hz	100	0 Hz	200	0 Hz	400	0 Hz	800	0 Hz	Lw	l n
	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	LVV	Lp
10.2	86	54	82	50	84	52	84	52	82	50	74	42	66	34	59	27	86	54
12.2	86	54	82	50	84	52	84	52	82	50	74	42	66	34	59	27	86	54
13.2	86	54	82	50	84	52	84	52	82	50	74	42	66	34	59	27	86	54
15.2	87	55	83	51	85	53	85	53	82	50	75	43	67	35	60	28	86	54
16.2	87	55	83	51	85	53	85	53	82	50	75	43	67	35	60	28	86	54
20.3	88	56	85	53	86	54	86	54	83	51	76	44	69	37	62	30	87	55
24.3	89	57	87	55	87	55	87	55	84	52	76	44	69	37	62	30	88	56
27.3	90	58	87	55	88	56	88	56	85	53	77	45	70	38	63	31	89	57
29.4	91	59	87	55	89	57	88	56	86	54	77	45	70	38	63	31	90	58
32.4	92	60	88	56	90	58	90	58	87	55	79	47	72	40	65	33	91	59
33.4	93	61	89	57	91	59	91	59	88	56	80	48	73	41	66	34	92	60
37.4	93	61	89	57	91	59	91	59	88	56	80	48	73	41	66	34	92	60
41.4	94	62	90	58	92	60	92	60	89	57	81	49	74	42	67	35	93	61
43.6	94	62	90	58	92	60	92	60	89	57	81	49	74	42	67	35	93	61
47.6	94	62	90	58	92	60	92	60	89	57	81	49	74	42	67	35	93	61
50.7	95	63	91	59	93	61	93	61	90	58	82	50	75	43	68	36	94	62
53.8	96	64	92	60	94	62	94	62	91	59	83	51	76	44	69	37	95	63
58.8	96	64	92	60	94	62	94	62	91	59	83	51	76	44	69	37	95	63
62.8	96	64	92	60	94	62	94	62	91	59	83	51	76	44	69	37	95	63
67.9	97	64	93	60	95	62	95	62	93	60	84	51	77	44	70	37	96	63
70.9	97	64	93	60	95	62	95	62	93	60	84	51	77	44	70	37	96	63
74.10	98	65	94	61	96	63	96	63	92	59	85	52	78	45	70	37	97	64
78.10	99	66	95	62	97	64	97	64	93	60	86	53	79	46	71	38	98	65
80.12	100	67	96	63	98	65	98	65	94	61	87	54	80	47	72	39	99	66
87.12	100	67	96	63	98	65	98	65	94	61	87	54	80	47	72	39	99	66
93.12	100	67	96	63	98	65	98	65	94	61	87	54	80	47	72	39	99	66

Lw: Schallleistungswerte im Freien berechnet nach ISO 3744; nominale Betriebsbedingungen. Lp: Schalldruckwerte bei 10 Metern Abstand von der Einheit im Freifeld bei nominalen Arbeitsbedingungen, gemäß ISO 3744.



TETRIS 2/A

							O	ktavbä	nder [d	IB]							Gesamt	[dB (A)]
Modell	63	Hz	125	Hz	250) Hz	500) Hz	100	0 Hz	200	0 Hz	400	0 Hz	800	0 Hz	1	1
	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp
11.2	55	23	55	23	66	34	74	42	75	43	84	52	75	43	64	32	86	54
17.2	56	24	55	23	73	41	82	50	85	53	81	49	77	45	71	39	88	56
23.2	57	25	56	24	74	42	83	51	86	54	82	50	77	45	72	40	89	57
28.4	58	26	57	25	74	42	83	51	86	54	85	53	79	47	72	40	90	58
34.4	59	27	58	26	76	44	85	53	88	56	84	52	80	48	74	42	91	59
38.4	59	27	58	25	76	44	85	53	88	56	85	52	80	47	74	41	91	59
43.4	60	28	59	26	74	42	84	52	87	55	85	53	80	48	76	43	91	58
47.4	60	28	59	27	77	44	86	53	89	56	85	53	80	48	75	42	92	59
50.6	61	28	59	27	78	45	87	54	90	57	86	54	81	49	76	43	93	60
57.6	61	29	60	27	78	45	87	54	90	58	86	54	81	49	76	43	93	61
64.6	62	30	61	29	77	44	87	54	90	57	87	55	82	50	78	45	93	61
70.6	62	30	61	28	78	46	87	55	90	58	87	54	82	49	76	44	93	61

TETRIS 2/A/LN

							Ol	ktavbä	nder [d	IB]							Gesamt	[dB (A)]
Modell	63	Hz	125	Hz	250) Hz	500) Hz	100	0 Hz	200	0 Hz	400	0 Hz	800	0 Hz	Lw	l n
	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	LW	Lp
11.2	52	20	52	20	63	31	71	39	72	40	80	48	71	39	61	29	82	50
17.2	53	21	52	20	70	38	78	46	81	49	78	46	73	41	67	35	84	52
23.2	55	23	54	22	70	38	79	47	82	50	78	46	74	42	68	36	85	53
28.4	55	23	55	23	71	39	79	47	82	50	81	49	75	43	68	36	86	54
34.4	56	24	55	23	73	41	81	49	84	52	81	49	76	44	70	38	87	55
38.4	56	24	55	23	73	40	81	49	84	52	81	48	76	43	70	38	87	55
43.4	57	25	56	24	71	38	80	48	83	51	81	49	76	44	72	40	87	54
47.4	58	25	57	24	73	41	82	49	85	52	81	49	77	44	71	39	88	55
50.6	58	26	57	24	74	42	83	50	86	53	82	50	78	45	72	40	89	57
57.6	58	26	57	25	74	42	83	50	86	53	82	50	78	45	72	40	89	57
64.6	59	27	58	26	73	41	83	50	85	53	83	51	79	46	74	42	89	57
70.6	59	27	58	26	75	42	83	51	86	54	83	50	78	46	73	40	89	57

TETRIS 2/SLN

							Ol	ktavbä	nder [d	IB]							Gesamt	[dB (A)]
Modell	63	Hz	125	Hz	250	Hz	500) Hz	100	0 Hz	200	0 Hz	400	0 Hz	800	0 Hz	1	1
	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp
11.2	50	18	50	18	61	29	68	36	69	37	77	45	69	37	59	27	79	47
17.2	52	20	51	19	68	36	76	44	79	47	76	44	71	39	66	34	82	50
23.2	53	21	52	20	68	36	76	44	79	47	76	44	71	39	66	34	82	50
28.4	54	22	53	21	69	37	77	45	80	48	79	47	73	41	67	35	84	52
34.4	55	23	54	22	71	39	79	47	82	50	79	47	74	42	69	37	85	53
38.4	55	22	54	21	71	38	79	46	82	49	78	46	74	41	69	36	85	53
43.4	56	23	55	22	69	37	78	46	81	49	79	47	74	42	70	38	85	52
47.4	56	23	55	22	71	39	79	47	82	50	79	46	74	42	69	36	85	53
50.6	57	24	55	23	73	40	81	48	84	51	80	48	76	43	70	38	87	55
57.6	57	24	56	23	72	40	81	48	84	51	80	48	76	43	70	38	87	54
64.6	58	25	57	24	71	38	80	48	83	50	81	48	76	44	72	39	87	54
70.6	58	25	56	24	73	40	81	48	84	51	80	48	76	43	71	38	87	55

Der angegeben Schalldruckpegel ist ein Mittelwert des auf eine Quaderoberfläche bezogenen Messflächenschalldruckpegels, der im freien Feld an einer nicht reflektierenden Fläche rechnerisch ermittelt wurde. Dieser Anhaltswert für die Luftschallübertragung kann vom tatsächlichen Schalldruckpegel abweichen und muss unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, in Bezug auf den Schallleistungspegel, ermittelt werden.

Lw: Schallleistungswerte im Freien berechnet nach ISO 3744; nominale Betriebsbedingungen. Lp: Schalldruckwerte bei 10 Metern Abstand von der Einheit im Freifeld bei nominalen Arbeitsbedingungen, gemäß ISO 3744.



TETRIS 2/A+

							Ol	ktavbä	nder [d	IB]							Gesamt	[dB (A)]
Modell	63	Hz	125	Hz	250	Hz	500) Hz	100	0 Hz	200	0 Hz	400	0 Hz	800	0 Hz	1	1
	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp
8.2	62	30	60	28	75	43	75	43	80	48	74	42	72	40	66	34	83	51
13.3	62	30	60	28	76	44	77	45	83	51	76	44	73	41	66	34	85	53
18.4	65	33	63	31	78	46	79	47	83	51	77	45	75	43	70	38	86	54
23.5	66	34	64	32	79	47	79	47	84	52	78	46	76	44	71	39	87	55
27.6	66	34	64	32	80	48	80	48	85	53	80	48	77	45	71	39	88	56
32.7	67	35	65	33	81	49	82	50	86	54	80	48	78	46	72	40	89	57
37.8	68	36	66	34	81	49	81	49	86	54	80	48	78	46	73	41	89	57
41.9	70	37	67	34	82	49	82	49	87	54	82	49	79	46	74	41	90	57
47.10	70	37	67	34	82	49	82	49	87	54	82	49	79	46	74	41	90	57
50.11	71	38	68	35	83	50	83	50	88	55	82	49	82	49	75	42	91	58
54.12	71	38	68	35	82	49	82	49	88	55	81	48	83	50	77	44	91	58

TETRIS 2/A+/LN

							Ol	ktavbä	nder [d	IB]							Gesamt	[dB (A)]
Modell	63	Hz	125	Hz	250) Hz	500) Hz	100	0 Hz	200	0 Hz	400	0 Hz	800	0 Hz	1	1
	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp
8.2	61	29	56	24	74	42	75	43	77	45	66	34	65	33	59	27	79	47
13.3	61	29	56	24	75	43	77	45	79	47	68	36	66	34	59	27	81	49
18.4	64	32	59	27	77	45	79	47	80	48	69	37	68	36	63	31	82	50
23.5	65	33	60	28	78	46	79	47	81	49	70	38	69	37	64	32	83	51
27.6	65	33	60	28	79	47	80	48	82	50	72	40	70	38	64	32	84	52
32.7	66	34	61	29	80	48	82	50	83	51	72	40	71	39	65	33	85	53
37.8	67	35	62	30	80	48	81	49	83	51	72	40	71	39	66	34	85	53
41.9	69	36	63	30	81	48	82	49	84	51	74	41	72	39	67	34	86	53
47.10	69	36	63	30	81	48	82	49	84	51	74	41	72	39	67	34	86	53
50.11	70	37	64	31	82	49	83	50	85	52	74	41	75	42	68	35	87	54
54.12	70	37	64	31	81	48	82	49	85	52	73	40	76	43	70	37	87	54

TETRIS 2/A-SLN

							O	ktavbä	nder [c	IB]							Gesamt	[dB (A)]
Modell	63	Hz	125	Hz	250) Hz	500) Hz	100	0 Hz	200	0 Hz	400	0 Hz	800	0 Hz		1
	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp	Lw	Lp
8.2	60	28	52	20	73	41	74	42	73	41	57	25	57	25	51	19	76	44
13.3	60	28	52	20	74	42	76	44	75	43	60	28	58	26	51	19	78	46
18.4	63	31	55	23	76	44	78	46	76	44	60	28	60	28	55	23	79	47
23.5	64	32	56	24	77	45	78	46	77	45	61	29	61	29	56	24	80	48
27.6	64	32	56	24	78	46	79	47	78	46	63	31	62	30	56	24	81	49
32.7	65	33	57	25	79	47	81	49	79	47	63	31	63	31	57	25	82	50
37.8	66	34	58	26	79	47	80	48	79	47	63	31	63	31	58	26	82	50
41.9	68	35	59	26	80	47	81	48	80	47	65	32	64	31	59	26	83	50
47.10	68	35	59	26	80	47	81	48	80	47	65	32	64	31	59	26	83	50
50.11	69	36	60	27	81	48	82	49	81	48	65	32	67	34	60	27	84	51
54.12	69	36	60	27	80	47	81	48	82	49	64	31	68	35	62	29	84	51

Lw: Schallleistungswerte im Freien berechnet nach ISO 3744; nominale Betriebsbedingungen. Lp: Schalldruckwerte bei 10 Metern Abstand von der Einheit im Freifeld bei nominalen Arbeitsbedingungen, gemäß ISO 3744.



4.10 Konfigurationen

TETRIS 2

Gerätegröße	CH/DC/ST 1PS	CH/DC/ST 2PS	CH/DC/ST 3PS	CH/DS/ST 1P	CH/DS/ST 2P	CH/DS/ST 3P	CH/DS/ST 1PS	CH/DS/ST 2PS	CH/DS/ST 3PS	롸	HP/DS (**)	HP/DC	HP/ST 1P	HP/ST 2P	4E TS/4H	HP/ST 1PS	HP/ST 2PS	HP/ST 3PS	HP/DS/ST 1P	HP/DS/ST 2P	HP/DS/ST 3P	HP/DS/ST 1PS	HP/DS/ST 2PS	HP/DS/ST 3PS
10.2	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	1	✓	✓	Х	✓	\	ı	\	~	1	✓	✓	-	✓	✓	-
12.2	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	Х	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-
13.2	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	Х	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-
15.2	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	Х	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-
16.2	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	Х	✓	\	1	\	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-
20.3	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	Х	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-
24.3	Х	Х	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	Х	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	
27.4	Х	-	Х	✓	-	✓	х	-	Х	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	х	-	X
29.4	Х	-	Х	✓	-	✓	х	-	Х	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	Х	-	Х
32.4	Х	-	Х	✓	-	✓	х	-	Х	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	Х	-	Х
33.4	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
37.4	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
41.4	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
43.6	Х	-	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
47.6	Х	-	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
50.7	Х	-	Х	х	-	Х	Х	-	Х	✓	*	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	Х	-	Х	Х	-	Х
53.8	Х	-	Х	х	-	Х	х	-	Х	✓	*	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	Х	-	Х	Х	-	Х
58.8	Х	-	Х	Х	-	Х	х	-	Х	✓	*	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	Х	-	Х	Х	-	Х
62.8	Х	-	Х	Х	-	Х	х	-	Х	✓	*	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	Х	-	Х	Х	-	Х
67.9	Х	-	Х	Х	-	Х	х	-	Х	✓	*	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	Х	-	Х	Х	-	Х
70.9	Х	-	Х	х	-	Х	х	-	Х	✓	*	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	Х	-	Х	Х	-	Х
74.10	Х	-	Х	х	-	Х	Х	-	Х	✓	*	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	Х	-	Х	Х	-	Х
78.10	Х	-	Х	х	-	Х	х	-	Х	✓	*	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	Х	-	Х	Х	-	Х
80.12	Х	-	Х	х	-	Х	х	-	Х	✓	*	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	Х	-	Х	Х	-	Х
87.12	Х	-	Х	х	-	Х	х	-	Х	✓	*	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	Х	-	Х	Х		Х
93.12	Х	-	х	x	-	X	x	-	х	✓	*	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	x	-	Х	x	, -	X

Überdimensionierte Pumpen sind bei den Geräteversionen (10.2-47.6) möglich.
Achtung es ist zu prüfen, ob bei Gerätegröße 50.7-93.12 überdimensionierte Pumpe eingesetzt werden können.
Version/DS kann nur mit Kühlbetrieb genutzt werden
CH= Grundversion (Kühlen)
Bei Verwendung TETRIS 2/2A und TETRIS 2/2SLN mit überdimensionierten Pumpen in der Gerätegröße 11.2/2PM und 2PMS vergrößern sich die äußeren Abmessungen der Einheit um 11 mm

nicht verfügbar nicht möglich

möglich möglich mit Verteiler für Wärmetauscher Verbraucherseite (Anschlüsse sind am Gerät gegenüberliegend)



TETRIS 2/A und TETRIS 2/SLN

Gerätegröße	동	CH/DS	CH/DC	CH/ST 1P	CH/ST 2P	CH/ST 3P	CH/ST 1PS	CH/ST 2PS	CH/ST 3PS	CH/ST 1P	CH/ST 2P	CH/ST 3P	CH/DS/ST 1PS	CH/DS/ST 2PS	CH/DS/ST 3PS	HP/DS/ST 1P	HP/DS/ST 2P	HP/DS/ST 3P	CH/DS/ST 1PS	CH/DS/ST 2PS	CH/DS/ST 3PS	HP	HP/DS (**)	HP/DC	HP/ST 1P	HP/ST 2P	AE TS/AH	HP/ST 1PS	HP/ST 2PS	HP/ST 3PS	HP/DS/ST 1P	HP/DS/ST 2P	HP/DS/ST 3P	HP/DS/ST 1PS	HP/DS/ST 2PS	HP/DS/ST 3PS
11.2	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	Х	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	<	-	✓	✓	_
17.2	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	х	х	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	Х	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	_
23.2	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	\	х	-	Х	✓	-	✓	х	-	Х	✓	✓	Х	✓	-	\	✓	-	✓	✓	-	✓	х	-	Х
28.4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	\	✓	-	\	✓	-	✓	✓	-	\	✓	✓	Х	✓	-	\	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
34.4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	\	✓	-	\	✓	-	✓	✓	-	\	✓	✓	Х	✓	-	\	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
38.4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	\	✓	-	\	✓	-	✓	✓	-	\	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
43.4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	\checkmark
47.4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
50.6	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
57.6	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
64.6	✓	✓	✓	✓	-	✓	/	-	✓	/	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
70.6	✓	✓	✓	1	-	✓	✓	-	✓	1	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	Х	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓

nicht verfügbar nicht möglich

möglich möglich mit Verteiler für Wärmetauscher Verbraucherseite (Anschlüsse sind am Gerät gegenüberliegend)



TETRIS 2/A+ und TETRIS 2/A-SLN

Gerätegröße	CH/DS	CH/DC/ST 1P	CH/DC/ST 3P	CH/DC/ST 1PS	CH/DC/ST 2PS	CH/DC/ST 3PS	CH/DS/ST 1P	CH/DS/ST 3P	CH/DS/ST 1PS	CH/DS/ST 3PS	HP/DS	DQ/dH	HP/DS/ST 1P	HP/DS/ST 2P	4E TS/SO/4H	HP/DS/ST 1PS	HP/DS/ST 2PS	HP/DS/ST 3PS
8.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Х	х	Х	\	Х	Х	✓
13.3	✓	✓	✓	х	х	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Х	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18.4	✓	✓	✓	х	✓	х	✓	✓	х	х	✓	Х	✓	✓	✓	х	х	Х
23.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Х	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Х	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32.7	*	Х	х	х	*	х	х	х	Х	Х	*	Х	х	х	Х	Х	х	Х
37.8	*	Х	х	х	*	Х	Х	х	х	х	*	Х	х	х	Х	Х	Х	Х
41.9	*	х	х	х	*	х	x	х	х	х	*	Х	x	х	Х	х	х	Х
47.1	*	Х	Х	Х	*	Х	Х	Х	Х	Х	*	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
50.11	*	Х	х	х	*	Х	Х	х	х	х	*	Х	х	х	Х	Х	Х	Х
54.12	*	Х	х	х	*	Х	Х	х	х	х	*	Х	х	х	Х	Х	Х	Х

nicht verfügbar nicht möglich


möglich möglich mit Verteiler für Wärmetauscher Verbraucherseite (Anschlüsse sind am Gerät gegenüberliegend)



4.11 Betriebseinsatzgrenzen

4.11.1 Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb für Einheiten in Ausführung TETRIS 2


 ΔT Wasser am Wärmetauscher Verbraucher muss zwischen 4 °C und 7 °C liegen (mit drehzahlgeregelter Pumpe zwischen 5 °C und 7 °C)






4.11.2 Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb für Einheiten in Ausführung TETRIS 2/HP

 Δ T Wasser am Wärmetauscher Verbraucher muss zwischen 4 °C und 7 °C liegen (mit drehzahlgeregelter Pumpe zwischen 5 °C und 7 °C)



Betriebsgrenzen im Heizbetrieb für Einheiten in Ausführung TETRIS 2/HP

ΔT Wasser am Wärmetauscher Verbraucher muss zwischen 4 °C und 7 °C liegen (mit drehzahlgeregelter Pumpe zwischen 5 °C und 7 °C)




 $Außenlufttemperatur~(^{\circ}C)$




4.11.3 Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb für Einheiten in Ausführung TETRIS 2/A und TETRIS 2/SLN

ΔT Wasser am Wärmetauscher Verbraucher muss zwischen 4 °C und 7 °C liegen (mit drehzahlgeregelter Pumpe zwischen 5 °C und 7 °C)



Betriebsgrenzen im Heizbetrieb für Einheiten in Ausführung TETRIS 2/A/HP und TETRIS 2/SLN/HP


 Δ T Wasser am Wärmetauscher Verbraucher muss zwischen 4 °C und 7 °C liegen (mit drehzahlgeregelter Pumpe zwischen 5 °C und 7 °C)






4.11.4 Betriebsgrenzen im Kühlbetrieb für Einheiten in Ausführung TETRIS 2/A+ und TETRIS 2/A-SLN

 Δ T Wasser am Wärmetauscher Verbraucher muss zwischen 4 °C und 7 °C liegen (mit drehzahlgeregelter Pumpe zwischen 5 °C und 7 °C)



Betriebsgrenzen im Heizbetrieb für Einheiten in Ausführung TETRIS 2/A+/HP und TETRIS 2/A-SLN/HP

ΔT Wasser am Wärmetauscher Verbraucher muss zwischen 4 °C und 7 °C liegen (mit drehzahlgeregelter Pumpe zwischen 5 °C und 7 °C)



Aubeniurtternperatur (




4.12 Kältekreislauf

Der Kältekreislauf im Kaltwassererzeuger unterliegt ständigen Anpassungen und Optimierungen, deshalb sind Abweichungen möglich.



4.12.1 TETRIS 2 10.2 - 16.2




Wasser Verbraucherseite

- Optional
- (1) nur bei Modelle 13.2-16.2

Swegon'

4.12.2 TETRIS 2/HP 10.2 - 16.2




Wasser Verbraucherseite

⟨ Wasser Wärmerückgewinnungsseite

- Optional
- (1) nur bei Modelle 13.2-16.2




4.12.3 TETRIS 2 20.3 - 93.12



- Wasser Verbraucherseite
 - ⟨ Wasser Wärmerückgewinnungsseite
 - Optional



4.12.4 TETRIS 2/HP 20.3 - 93.12




Wasser Verbraucherseite

⟨ Wasser Wärmerückgewinnungsseite

■ Optional



4.12.5 TETRIS 2/DC




- Wasser Verbraucherseite

 - Optional




4.12.6 TETRIS 2/A und TETRIS 2/SLN



- Wasser Verbraucherseite
 - ⟨ Wasser Wärmerückgewinnungsseite
 - Optional

Swegon'


4.12.7 TETRIS 2/A/HP und TETRIS 2/SLN/HP



- Wasser Verbraucherseite
 - ⟨ Wasser Wärmerückgewinnungsseite
 - Optional



4.12.8 TETRIS 2/A/DC und TETRIS 2/SLN/DC




Wasser Verbraucherseite

⟨ Wasser Wärmerückgewinnungsseite

■ Optional




4.12.9 TETRIS 2/A+ und TETRIS 2/A-SLN



- Wasser Verbraucherseite
 - ⟨ Wasser Wärmerückgewinnungsseite
 - Optional



4.12.10 TETRIS 2/A+/HP und TETRIS 2/A-SLN/HP



Wasser Verbraucherseite

⟨ Wasser Wärmerückgewinnungsseite

■ Optional




4.13 Hydraulikkreislauf

Der Hydraulikkreislauf im Kaltwassererzeuger unterliegt ständigen Anpassungen und Optimierungen, deshalb sind Abweichungen möglich.




4.13.1 TETRIS 2/ST 1PS






4.13.2 TETRIS 2/ST 2PS





4.13.3 TETRIS 2/ST 3PS





4.14 Legende für Kälte- und Hydraulikkreislauf

01	Verdichter	19	Überdruck-Sicherheitsventil
02	Verflüssiger (Verdampfer bei Wärmepumpen-Ausführung)	19B	Geprüftes niederdruckseitiges Überdruck-Sicherheitsventil
03	Vedampfer (Verflüssiger bei Wärmepumpen-Ausführung)	19C	Abdeckung Schmelzsicherung
06	Thermostatisches Expansionsventil	20	Dämpfer
06A	Thermostatisches Expansionsventil unterkühltes Kältemittel	21C	Magnetventil
06B	Thermostatisches Expansionsventil Tieftemperatur	21D	Magnetventil
06C	Thermostatisches Expansionsventil Normaltemperatur	21R	Magnetventil
06E	Elektronisches Expansionsventil	22	Antrieb Verflüssiger-Ventilator (Sommerbetrieb)
061	Thermostatisches Expansionsventil Heißgas-Bypass	22A	Antrieb Verdampfer-Ventilator (Sommerbetrieb)
060	Thermostatisches Expansionsventil Kältemittelöl	23	Enthitzer
07	Absperrventil Kältemittel-Flüssigkeitslinie	24	Wärmerückgewinnung
07A	Absperrventil Kältemittelnachfüllung	25	Temperaturfühler Abtauung
07B	Absperrventil Sauggas	251	Temperaturfühler Kältemittel-Nacheinspritzung
07C	Absperrventil Heißgas	26	Verflüssiger Radial-Ventilator (Sommerbetrieb)
07D	Absperrventil Kältemittel-Nacheinspritzung	26A	Verdampfer Radial-Ventilator (Sommerbetrieb)
07E	Absperrventil Economizer	27	Ventilator
07F	Absperrventil Filtertrockner	27A	Ventilator Verdichter
07G	Absperrventil Kältemittelöl	28	Niederdruck-Manometer
07H	Absperrventil Kapilarrohre	29	Hochdruck-Manometer
07F	Absperrventil Filtertrockner	30	Öldruck-Manometer
07i	Absperrventil sekundäre Kältemittel-Flüssigkeitslinie	31L	Sicherheits-Niederdruck-Pressostat
07L	Absperrventil Sammler sekundäre Kältemittel-Flüssigkeitslinie	31LA	Elektronischer/mechanischer Pressostat
07M	Absperrventil Eintritt Kältemittelsammler	31A	Niederdruck-Pressostat Wärmepumpenbetrieb
07P	Absperrventil Verflüssiger	31B	Pressostat Heißgas-Bypass
07R	Absperrventil Heißgas-Bypass	31C	Pressostat Betrieb Verdichter
075	Absperrventil Kältemittel	31Q	Pressostat Teillaststufen
07T	Wechsel-Ventil Kältemittel-Überdrucksicherheitsventil	31E	Pressostat Economizer
07U	Test-Umschaltventil Kältemittel-Überdrucksicherheitsventil	31M	Pressostat Verdampfungsdruck
80	Wartungsanschluss	31N	Pressostat Magnetventil in der Flüssigkeitslinie
09	Kältemittel-Filtertrockner	31H	Sicherheits-Hochdruckbegrenzer
09A	Saugseitiger Kältemittel-Filtertrockner	31HR	Pressostat Wärmerückgewinnung
09B	Kältemittel-Filtertrockner am Unterkühler	31D	Pressostat Abtauung
10	Feuchtigkeitschauglas	31W	Kaltwasserseitiger Differenzdruckschalter
10A	Feuchtigkeitsschauglas am Unterkühler	310E	Elektronischer Öldruckschalter
10B	Öl-Schauglas	310	Kältemittelöl-Differenzdruckschalter
11	Saugseitiger Flüssigkeitsabscheider	31P	Auspump-Pressostat
11A	Saugseitiger Kältemittelkollektor	315	Sicherheits-Druckbegrenzer
12	4-wege-Kältemittelumschaltventil	31V	Pressostat Verflüssigungsdruckregler
13	Rückschlagventil flüssiges Kältemittel	32	Füllarmatur
13A	Rückschlagventil Heißgas	40	Druckgesteuertes Ventil
13B	Rückschlagventil Pressostate	42	Ventil Verdampfungsdruck-Regelung
13C	Rückschlagventil Kältekreis zur Verflüssigungsdruck-Regelung	43	Verdichterdruck-Begrenzungs-Ventil
13E	Rückschlagventil Sammler	44	Absperventil Lighter Vardichter
14	Kältemittel-Sammler	45	Absperrventil Heißgas Verdichter
15	Elektrozusatzheizband Ventil Verflüssigungsdrusk Pegelung	46	Injektions-Nippel Ölabscheider
16 16B	Ventil Verflüssigungsdruck-Regelung Sammlerdruck-Regelventil	47 48	Ölfilter
17	Elektrozusatzheizung	48	Heißgas-Wärmeübertrager
18	Kältemitteldrucktransmitter Drehzahlregelung Ventilatoren	50	Kaltwasser-Wärmeübertrager



51	3-Wege-Ventil	CR	Elektro-Heizband
51A	Luft-Differenzdruck-Schalter	EL	Pumpe
52	Kältemittelöl-Wärmeübertrager	FL	Strömungswächter
53	Set Einspritzung flüssiges Kältemittel	FW	Schmutzfänger
54	Ansaug-Schwingungsentkoppler	L	Rohrdurchmesser Flüssigkeitsleitung
55	Heißgas-Schwingungsentkoppler	М	Rohrdurchmesser Heißgasleitung
56	Schwingungsentkoppler Unterkühler	M'	Rohrdurchmesser Verdichter-Heißgasleitung (Zentral)
57	Druckgesteuertes Ventil Ölrückführung	OE	Ölausgleichsleitung
58	Reserve-Kältemittelöl-Behälter	PA	Tauchhülse Kaltwasser-Frostschutzfühler
59	Öl-Niveau-Regler	PF	Tauchhülse Kaltwasser-Eintritt
60	Schwingungsentkoppler Ölrückführung	PFO	Tauchhülse Kaltwasser-Austritt
61	Schwingungsentkoppler Kältemittel-Nacheinspritzung	RB	Absperrventil
62H	Kältemittel-Hochdruck-Transmitter	RE	Zusatzheizung Speicher
62L	Kältemittel-Niederdruck-Transmitter	RS	Saugdrossel
620	Öldruck-Transmitter	SA	Überdruck-Sicherheitsventil
64	Verteiler-Sammelrohr	SB	Pufferspeicher
67	Öl-Strömungswächter	SF	Entlüftungsventil
68	Elektrisch angetriebene Pumpe	PBT15	Tauchhülse Temperatur Wärmerückgewinnung
69	Ventil Kontrolle Öltemperatur	SPL	Sicherheits-Niederdruck-Pressostat
69W	Strömungswächter sekundärer Teilstrom	SPH	Sicherheits-Hochdruckbegrenzer
70	Wasserseitiges Überdruck-Sicherheitsventil	SPR	Pressostat Wärmerückgewinnung
71	Tauchhülse für Temperaturfühler	V2	Modulierendes 2-Wege-Ventil mit Antrieb
72	Tauchhülse Frostschutzfühler	V3	Modulierendes 3-Wege-Ventil mit Antrieb
73	Unterkühler	VE	Ausdehnungsgefäß
73E	Economizer	VR	Rückschlagventil
74	Entlüftungsventil	YV.A	Magnetventil Freigabe Expansionsventil Hochtemperatur-an- wendung
75	Pufferspeicher	YV.B	Bypass-Magnetventil
76	Rückschlagventil sekundärer Teilstrom	YV.C	Magnetventil Kältemittel-Unterkühler
77	Ausdehnungsgefäß sekundärer Teilstrom	YV.D	Magnetventil Druckausgleich Verflüssiger
78	Modul für Flüssigkeits-Einspritzung	YV.E	Verriegelungs-Magnetventil
79	Glykol-Speicherbehälter	YV.F	Magnetventil Freigabe Expansionsventil Tieftemperaturanwendung
80	Ölkühler	YV.G	Bypass-Magnetventil Heizen
81	3-Wege-Kugelventil Triflux	YV.H	Bypass-Magnetventil Kühlen
82	3-Wege-Ventil	YV.I	Magnetventil Ölrückgewinnungsleitung
84	Manometer sekundärer Teilstrom	YV.L	Magnetventil Flüssigkeitsleitung
85	Ansaugfilter Pumpe	YV.M	Magnetventil Steuerung Verdampfung
86	Flexible Anbindung	YV.N	Magnetventil Verflüssiger
90	Füllstands-Schauglas	YV.O	Magnetventil Öl
91	Thermostat	YV.P	Magnetventil Teillaststufe
A	Durchmesser Saugleitung	YV.R	Magnetventil Verflüssiger Wärmerückgewinnung
A'	Durchmesser Verdichter-Saugleitung (Zentral)	YV.S	Magnetventil Kältemittelnacheinspritzung Verdichter
BPH	Kältemittel-Hochdruck-Transmitter	YV.T	3-Wege-Umschaltventil für Expansionsventil
BPL	Kältemittel-Niederdruck-Transmitter	YV.U	Magnetventil Economizer
BP5X	Elektronisches Expansionsventil Kältemittel-Transmitter	YV.V	Magnetventil Heißgas-Abtauung
BT5X	Temperaturfühler elektronisches Expansionsventil	YV.W	Durchgangsventil Kaltwasser
C	Durchmesser Verteiler Saugleitung (Zentral)	YV.X	Zweites Magnetventil Druckausgleich Verflüssiger
	Durchmesser Saugleitungsverteiler (Zentral)	YV.Y	Magnetventil Bypass Economizer
PZ5	Tauchfühler elektronisches Exparsionsventil		<u> </u>
, 23	Tadeamer elektromiseries Expursionisvertiti		



5. Inspektion, Auspacken, Transport und Aufstellung

5.1 Inspektion

Bei der Anlieferung die Geräteeinheit auf Transportschäden und andere Beschädigungen überprüfen.

Die Maschine hat das Herstellerwerk in technisch einwandfreiem Zustand verlassen, eventuelle Schäden sind daher unverzüglich schriftlich dem Spediteur/Frachtführer zu melden und auf dem Frachtbrief/Lieferschein zu vermerken und vom Fahrer gegenzeichnen zu lassen. Die Firma Swegon Germany GmbH und deren Vertriebspartner sind so schnell wie möglich über das Ausmaß des Schadens zu unterrichten. Im Fall erheblicher Schäden einen schriftlichen Bericht abfassen und entsprechende Fotografien beilegen; gegebenenfalls einen Havariekommissar einschalten.

5.2 Auspacken

Die Verpackungsmaterialien müssen nach den am Installationsort geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

5.3 Anheben und Transport

Beim Abladen und Transport des Geräts zum Aufstellungsort alle heftigen und ruckartigen Bewegungen unbedingt vermeiden. Der Transport der Einheit muss durch ein Hebegeschirr erfolgen. Auf keinen Fall Komponenten der Einheit als Hub- bzw. Verfahrpunkte verwenden. Zum Anheben der Einheit Stahlrohre in die mit Aufklebern (gelbe Schilder) markierten Transportösen einschieben. Die Einheit wie nachstehend gezeigt anschlagen: Ausreichend lange Hubseile oder -gurte verwenden (Abbildung).

\triangle


Achtung!

- Vor dem Anheben stets sicherstellen, dass das Gerät stabil angeschlagen ist und nicht kippen oder herabstürzen kann.
- Die Transportmittel und die Hebezeuge dürfen nur von Personen mit spezifischen Fachkenntnissen beim Transport solcher Geräte benutzt werden.
- Die Einheit ausbalancieren. Auf jedem Fall die Gabel niedrig halten. Im Falle von Ungleichgewicht einen Ballast verwenden Es ist verboten, vorspringende Komponenten der Einheit mit den Händen als Hubbzw. Verfahrpunkte zu verwenden.
- Es ist verboten, sich unter oder im Bereich von schwebenden Lasten aufzuhalten. Der Transport muss von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden, das Sicherheitsausrüstungen (Schutzanzug, Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Schutzhelm, Schutzbrille) tragen muss. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Anweisung verursacht wurden, ab.



Achtung!

Es ist sicher zu stellen, dass die gehobene Einheit an den Seilen korrekt befestigt wird!






5.4. Installation

5.4.1 Platzbedarf

Grundvoraussetzung für die Aufstellung ist, dass ein ausreichender Luftvolumenstrom zum Verflüssiger sichergestellt ist. Luftkurzschluss zwischen Einströmund Ausblasseite ist zu vermeiden, da sich die Leistung des Gerätes erheblich reduziert bzw. dessen ordnungsgemäßen Betrieb sogar unmöglich macht. Die zu berücksichtigenden Betriebsfreiräume sind den Dimensionierungszeichnungen zu entnehmen, die der Gerätedokumentation beiliegen. Bei der Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass zu Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten eine gute Zugänglichkeit zu allen Anlagenbauteilen gewährleistet ist.



i

Hinweis!

Je nach Einbausituation, Vorgabe oder gesetzlichen Vorschriften am Aufstellort ist es erforderlich andere Mindestabstände einzuhalten.

Folgende Punkte sind bei der Auswahl des geeigneten Standortes für die Aufstellung und den Anschluss der Einheit zu beachten:

- Abmessungen und Anordnungen der Wasserleitungen
- Lage der Stromversorgung
- Zugangsmöglichkeit für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
- Tragfähigkeit des Untergrundes
- Luftströmung zum luftgekühltem Verflüssiger (parallel zur vorherrschenden Windrichtung)
- Ausrichtung und mögliche Sonneneinstrahlung: Der Verflüssiger sollte möglichst keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- Hauptwindrichtungen: Aufstellung vermeiden, bei denen Wind aus den Hauptwindrichtungen Rückströmungen der Verflüssiger-Fortluft auf die Verflüssiger-Zuluft verursachen könnten.
- Art des Untergrundes beachten: Die Einheit möglichst nicht auf dunklen Böden(z.B. auf einer geteerten Fläche) aufstellen um Übertemperaturen beim Betrieb zu vermeiden
- mögliche Reflektion der Schallwellen



Hinweis!

Rückhaltesystem für wassergefährdende Stoffe

Für Klima-,Kälteanlagen und Wärmepumpen zur Einhaltung der Gesetzesanforderungen nach § 62g ff. des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) § 3, der VAwS (Anlagenverordnung) § 3 USchadG (Umweltschadensgesetz) ist die Installation eines Auffang- und Rückhaltesystems für eventuell austretende wassergefährdende Substanzen gesetzlich vorgeschrieben.

5.4.2 Positionierung und Aufstellung

Sämtliche Modelle der Baureihe TETRIS 2 sind für eine Aufstellung im Freien ausgelegt. Die Einheiten dürfen daher nicht (auch nicht teilweise) mit Schutzdach abgedeckt oder neben Pflanzen oder ähnlichen, welche die Funktion beeinträchtigt, aufgestellt werden. Geringe Vibrationsübertragung der Geräte auf den Boden ist möglich. Es ist in jedem Fall ratsam, zwischen dem Grundrahmen und die Aufstellfläche (Fußboden oder Betonplatte) ein Hartgummiband zu legen. Sollte eine bessere Isolierung notwendig sein, ist die Verwendung von Schwingungsdämpfer empfehlenswert (kontaktieren Sie diesbezüglich unser Vertriebsbüro).




5.4.3 Körperschalldämmung

Um die Struktur übertragbarer Vibrationen zu reduzieren, wird die Installation der Einheiten auf Gummi- oder Federschwingungsdämpfern empfohlen, die als Zubehör angefordert werden können. Die der Einheit beiliegende Maßzeichnung gibt die Positionierung und Tragfähigkeit eines jeden Schwingungsdämpfers an. Die Befestigung muss erfolgen bevor die Einheit am Boden aufgestellt wird.

5.4.3.1 Schwingungsdämpfer aus Gummi

Der Schwingungsdämpfer besteht aus einer oberen Metallglocke, in der eine Schraube zur Befestigung am Unterteil der Einheit steckt. Der Schwingungsdämpfer wird über die beiden Bohrungen im Flansch am Boden befestigt. Am Flansch des Schwingungsdämpfers befindet sich eine Nummer (45, 60, 70 ShA) zur Angabe der Härte der Gummiunterlage. Der dem Gerät beiliegende Plan der Abmessungen mit Abdruck am Boden gibt Aufschluss über Position und Belastung jedes einzelnen Schwingungsdämpfers.






Schwingungsdämpfer aus Gummi/Metall. Besonders geeignet zum Dämpfen von Vibrationsbelastungen.

5.4.3.2 Schwingungsdämpfer mit Feder

Schwingungsdämpfer mit zylindrischen Federn können Schall- und mechanische Schwingungen aufnehmen. An jedem Schwingungsdämpfer ist ein Code angebracht, der die maximal erlaubte Belastung angibt. Während der Installation der Schwingungsdämpfer sind die Montagehinweise und -anleitungen strikt einzuhalten. Der dem Gerät beliegende Plan der Abmessungen mit Abdruck am Boden gibt Aufschluss über Position und Belastung jedes einzelnen Schwingungsdämpfers.




Schwingungsdämpfer mit Standard-Feder. Der Rahmen des Geräts wird mittels durchgehendem Bolzen und 2 Unterlegscheiben am Schwingungsdämpfer befestigt. Feder-Schwingungsdämpfer für erhöhte Belastungen. Die Last des Geräts wird von der gesamten Oberfläche des Schwingungsdämpfers und nicht nur von der Schraube aufgenommen.

5.4.3.3 Schwingungsdämpfer als Luftfederelement Optional sind luftgefederte Schwingungsdämpfer erhältlich. Anfertigung erfolgt individuell. Bei Interesse bitte an die Firma wenden.



5.4.4 Maßnahmen bei Geräten für Außenaufstellung

Bei Geräte-Modellen, die für die Aufstellung im Freien ausgelegt sind, ist darauf zu achten, dass die Einheiten nicht (auch nicht teilweise) mit Schutzdach abgedeckt oder neben Pflanzen aufgestellt werden, um einen Rückstau der Verflüssigerluft zu vermeiden. Es ist ratsam, eine auf die Abmessungen des Gerätes abgestimmte Fundamentplatte zu erstellen. Diese Maßnahme ist unerlässlich, wenn das Gerät auf einem weichen Untergrund (unbefestigter Boden) aufgestellt werden soll. Die Abbildung 2 zeigt eine typische Fundamentplatte.



Die Fundamentplatte muss wie folgt ausgeführt sein:

- auf geeignetem Fundament aufbauen, Höhe ca. 15-20 cm über dem Boden
- unter und um die Fundamentplatte k\u00f6rperschallab sorbierendes Material verlegen (z.B. versiegelte Korkplatten)
- eben, waagerecht und mit einer Tragfähigkeit von 150% des Betriebsgewichtes der Maschine
- mindestens 30 cm länger und breiter als der Kaltwasser-erzeuger

Maßnahmen zu Reduzierung des Körperschalls, wie vorher beschrieben, sollten auch hier getroffen werden. Bei Installationen auf Dächern oder Zwischengeschossen müssen die Einheiten und Leitungen von Mauern und Decken entkoppelt werden.

Das Gerät sollte grundsätzlich nicht in der Nähe von Büros, Schlafzimmern, in Luftschächten, Höfen oder anderen eingegrenzten Bereichen aufgestellt werden, in denen der Schall an den Wänden reflektiert wird und Geräuschbelästigungen nicht erwünscht sind. Eine Aufstellung in Häuserschluchten oder engen Räumen ist wegen der Schallreflektion ebenfalls zu vermeiden.



6. Technische Informationen für die Installation, Verwendung, Wartung und Instandsetzung

6.1 Allgemeine Empfehlungen für den Hydraulikanschluss

Die Wasser- oder Solekreisläufe sind unter Einhaltung der folgenden Hinweise sowie allen einschlägigen nationalen und lokalen Vorschriften und Richtlinien auszuführen (siehe auch Informationen und Zeichnungen in diesem Handbuch).

Alle Rohre sind mit elastischen Gummikompensatoren an das Gerät anzuschließen, um eine Körperschallübertragung zu verhindern und Wärmeausdehnung zu ermöglichen (dieses gilt auch für die Rohranschlüsse der Umwälzpumpe).

Folgende Komponenten an Leitungen sollten bauseits installiert werden:

- Absperrventile, Temperatur- und Druckanzeigen für die regelmäßige Wartung und Überprüfung des Geräts
- Fühlerhülsen für Thermometer in der Vor- und Rücklaufleitung, falls keine Temperaturanzeigen vorhanden sind
- Absperrventile um die Einheit vom Wasserkreislauf zu trennen
- Schmutzfänger (Filtersieb) in der Eintrittsleitung mit max. 1mm Maschenweite zum Schutz des Wärme-tauschers vor Rückständen und Verunreinigungen aus den Rohrleitungen
- Entlüftungsventile an den höchsten Stellen des Wasser-kreislaufes
- Ausdehnungsgefäß und automatische Füllventile zur Erhaltung des Systemdruckes und zur Kompensation der Wärmeausdehnungen

i

Hinweis!

Im Gerät verbaute Membranausdehnungsgefäße dienen nur dem Eigenschutz der Einheit und wurden nicht für Kompensationen von Volumenausdehnungen des gesamten hydraulischen Systems ausgelegt!

 Ablassventil und ggf. Sammelbehälter zum Entleeren der Anlage zu Wartungs- und Instandsetzungszwecken oder für saisonaler Betriebspausen

Ĭ

Warnung!

Der Volumenstrom über den Verdampfer muss in jedem Betriebszustand konstant sein, ansonsten sind durch Regelungenauigkeiten Schäden am Kaltwassererzeuger möglich. (Ausnahme drehzahlgeregelte Verbraucherpumpe mit spezieller Regelung)!



Hinweis!

Im Vorlauf (abgehende Leitungen aus dem Kaltwassererzeuger) muss bauseits je eine Regelarmatur eingebaut werden, welche eine Volumenstromeinregulierung ermöglicht.



Achtung!

Die Installation eines Sicherheitsventils innerhalb des Wasserkreislaufes wird dringend empfohlen. Im Falle von schweren Störungen der Anlage (etwa im Brandfall) ermöglicht es die kontrollierte Entladung des Systems, wodurch Explosionen vermieden werden. Den Abfluss immer in ein Rohr leiten, dessen Durchmesser nicht geringer ist, als der des geöffneten Ventils und in Bereiche, in denen der Strahl keine Personen gefährdet!



Warnung!

Am Wassereintritt zum Gerät muss ein Schmutzfänger (Maschenweite 1mm) eingesetzt werden! Bei einem Schadensfall der auf die Nichteinhaltung dieser Vorschrift zurückzuführen ist erlischt der Gewährleistungs- und Garantieanspruch gegenüber dem Hersteller.

Das Medium in der Anlage muss an die Ansprüche der Frostsicherheit angepasst werden!



Hinweis!

Bei Anwendung von drehzahlgeregelten Hydraulikpumpen ist zu berücksichtigen, dass diese mit einer Mindestdrehzahl arbeiten. Entsprechende Maßnahmen sind im Hydrauliksystem einzuplanen, z. B. Überströmmöglichkeit bei Verwendung von Zwei-Wege-Ventilen.



6.2 Wasserqualität

Sollte Brunnenwasser (oder Wasser aus einem Fluss) verwendet werden, könnten Korrosion oder Ablagerungen auftreten, die auf die Wasserqualität zurückzuführen sind. In solch einem Fall sollten spezielle Maßnahmen getroffen und die Verwendung von geeigneten Wasserfiltern vorgesehen werden. Generell wird empfohlen, das Wasser auf folgende Merkmale analysieren zu lassen: pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit, Vorhandensein von Ammoniumionen, Schwefel und Chlor, Gesamthärte etc. und es ggf. entsprechend chemisch zu behandeln.



Warnung!

Der Einsatz von teilentsalztem Wasser kann zur Korrosion im Wasserkreislauf führen. Muss für das Befüllen der Anlage teil- oder vollentsalztes Wasser verwendet werden, bitte den Hersteller kontaktieren.



Warnung!

Der Hersteller rät zu einer salzarmen Fahrweise nach VDI 2035-2. Die Wasserqualität im Kaltwasser/ Heizwassersystem muss in regelmäßigem Abständen kontrolliert und falls notwendig, angepasst werden.

Zur Minimierung von Korrosionserscheinungen in kupfergelöteten Plattenwärmeübertragern empfehlen wir in Warm- und Kaltwasseranlagen folgende Werte hinsichtlich der Wasserqualität einzuhalten.

PH-Wert	7 bis 9	Freies Chlor	<0,5 PPM
so ₄	<100 PPM	FE+++	<0,5 PPM
HCO ₃ /SO ₄	>1	MN++	<0,05 PPM
CI	<50 PPM	CO ₂	<10 PPM
PO ₄	<2 PPM	H ₂ S	<50 PPB
NH ₃	<0,5 PPM	Leitfähigkeit	>50 μS/CM, <600 μS/CM
Wandtemperatur	<80 °C		

(1 PPM = 1 mg/L)

Weitere korrosionsrelevante Faktoren sind Verunreinigungen des Wassers, Strömungsgeschwindigkeiten, Verschmutzung bzw. Belagbildung im Wärmeübertrager sowie Mischinstallationen.



Hinweis!

Die genannten Angaben dienen zur Orientierung und stellen keine Gewährleistungsgrundlage dar.




Warnung!

Die Qualität des Mediums muss in allen an die Einheit angeschlossenen Systemen die allgemeinen Richtlinien, für die Beschaffenheit von umlaufendem Wasser/Medium in Kalt- und Kühlwassersystemen, erfüllen.



6.3 Empfohlener Wasserkreislauf



- 1. Umwälzpumpe
- 2. Membranausdehnungsgefäß
- 4. Rückschlagventil
- 5. Absperrventil
- 6. Pufferspeicher
- 7. Druckmanometer
- 8. Thermometer
- 9. Wasserfilter

- 10 Entlüftungsventil 11 Flexible Verbindung 12 Füllarmatur
- 13 Wasserablauf
- 14 Strömungswächter
- 15 Regelventil für den Abgleich des Volumenstroms über den Verdampfer 19 Überdruck Sicherheitsventil



6.4 Hydraulischer Anschluss an den Verdampfer



Warnung!

Der Kaltwasserkreis muss unbedingt wie unten gekennzeichnet an die vorgesehenen Anschlussstutzen angeschlossen werden: IN = EIN; OUT= AUS

z.B.



Kaltwasser

Durch vertauschen der Anschlüsse besteht Einfriergefahr des Verdampfers, da die Überwachung des Frostschutz-Thermostaten ohne Funktion wäre.



Warnung!

Der Wasserkreislauf muss so ausgeführt sein, dass unter allen Betriebsbedingungen ein konstanter Wasserdurchfluß am Verdampfer gewährleistet ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Verdichter flüssiges Kältemittel ansaugt und beschädigt wird, und der Frostschutzthermostat anspricht.

Die Einheiten arbeiten meistens im Teillastbetrieb, da die Kältelast des Verbrauchers normalerweise zeitlich nicht mit der Leistungsabgabe des Geräts übereinstimmt. Der Wasser-/Soleinhalt der Anlage muss ausreichend groß bemessen sein, um die Verdichter Laufzeiten zu verlängern und das Regelverhalten der gesamten Anlage zu verbessern. Der empfohlene Wasserinhalt kann nach folgender Formel ermittelt werden:

M>=
$$\frac{24 \times Q0}{N}$$

Hierbei gilt:

M = Aktives Wasservolumen der Anlage [kg] Q0 = Kälteleistung des Gerätes [kW] N = Anzahl der Leistungsstufen/Verdichter Falls die oben genannten Volumina nicht erfüllt werden, ist ein Pufferspeicher vorzusehen, dessen Volumen zusammen mit der Wasserfüllmenge der Anlage die genannte Bedingung erfüllt. Dieses System trägt zur Verringerung der Startvorgänge der Verdichter bei. Durch lange Laufzeiten wird eine einwandfreie Ölrückführung gewährleistet und der Verschleiß reduziert. Für einen Pufferspeicher sind keine speziellen Hinweise zu beachten. Es ist jedoch, wie für alle Kaltwasserleitungen, eine gewissenhafte Wärmedämmung vorzusehen, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden und die Anlagenleistung nicht zu beeinträchtigen.



Warnung!

Am Wassereintritt zum Gerät muss ein Schmutzfänger (Maschenweite 1 mm) eingesetzt werden! Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift verfällt die Garantie des Herstellers in einem auf diesen Umstand zurückzuführenden Schadensfall.



Hinweis!

Während der Durchführung des Hydraulikanschlusses niemals mit offener Flamme in der Nähe der Geräteeinheit arbeiten!



Warnung!

Der maximal zulässige Wasserdruck in den Hydraulikbauteilen der Geräteeinheiten liegt bei 600 kPa und darf nicht überschritten werden.



6.5 Hydraulischer Anschluss an den Enthitzer (Geräteversion DS)



Warnung!

Der Enthitzerkreis muss unbedingt wie unten gekennzeichnet an die vorgesehenen Anschlussstutzen angeschlossen werden: IN = EIN; OUT= AUS

z.B.



Rückgewinnung/Recovery/Enthitzer



Hinweis!

Achtung: Während der Durchführung des Hydraulik-anschlusses niemals mit offener Flamme in der Nähe des Geräts arbeiten!



Warnung!

Beim Garäte-Modell (HP) muss der hydraulische Anschluss an den Enthitzer im Wärmepumpenbetrieb abgesperrt werden.

6.5.1. Regelungsmöglichkeiten des Enthitzers

Um die Funktionsweise der Einheit sicherzustellen, muss die Ausgangstemperatur des Wassers aus dem Rückgewinnungsverflüssiger innerhalb der Grenzwerte liegen.



Warnung!

Die Installation eines Reglers für den Wasserdurchfluss durch den Enthitzer ist absolut erforderlich, wenn die Temperatur des Kühlwassers zum Wärmetauscher unter 20°C sinken kann.

Regelung erfolgt durch Einbau eines Wasser-Verteil-Ventil oder mechanisch durch Einbau eines Kühlwasserreglers. Zubehör ist erhältlich. Kontaktieren Sie diesbezüglich unser Unternehmen.

6.6 Hydraulischer Anschluss an den Wärmerückgewinnungsverflüssiger (Geräteversion DC)



Warnung!

Der Wärmerückgewinnungskreis muss unbedingt wie unten gekennzeichnet an die vorgesehenen Anschlussstutzen angeschlossen werden: IN = EIN; OUT= AUS

z.B.



Rückgewinnung/Recovery



Warnung!

Am Wassereintritt zum Gerät muss ein Schmutzfänger (Maschenweite 1 mm) eingesetzt werden! Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift verfällt die Garantie des Herstellers in einem auf diesen Umstand zurückzuführenden Schadensfall.



Hinweis!


Achtung: Während der Durchführung des Hydraulikanschlusses niemals mit offener Flamme in der Nähe der Geräteeinheit arbeiten!

Regelung erfolgt durch Einbau eines Wasser-Verteil-Ventil oder mechanisch durch Einbau eines Kühlwasserreglers. Zubehör ist erhältlich. Optional ist eine Ansteuerung des Regelverteilers über 0-10 V-Signal möglich. Kontaktieren Sie diesbezüglich unser Unternehmen.




6.7 Darstellung der Regelungsmöglichkeiten des Verflüssigungsdruckes bei Wärmerückgewinnung


Kühlwasserregler



3-Wege-Ventil (0-10 V-Regelung)



3-Wege-Ventil (Temperaturregelung bauseitig)



hasgang karterintter



6.8 Drehzahlgeregelte Pumpe Verbraucherkreislauf

Die Verwendung des Zubehörs "Drehzahlgeregelte Pumpe Verbraucherseite" erfordert eine spezielle bauliche Einbindung in das hydraulische System und ist in einer eigenen Dokumentation beschrieben.

6.9 Anleitung zur Montage des Wasserdurchflusswächters

Der Duchflusswächter ist fern von Einbauteilen, Bögen und Reduzierungen mit dem Pfeil in Flussrichtung zu montieren. Zur Vermeidung turbulenter Paddelbewegung muss das Bauteil an einem gerade verlaufenden Rohrleitungsstück ohne Filter, Ventile usw. montiert werden, das sowohl vor als auch nach dem Bauteil mindestens 5-mal so lang wie sein Durchmesser ist. Eine senkrechte Einbaulage ist nicht zulässig.



Hinweis!

Herstellerbedingte Einbauvorschriften und Montagepositionen sind zu beachten!



Warnung!

Der Abschaltwert durch Auslösen des Wasserdurchflusswächters muss den Mindestschutz der Anlage sicherstellen.

Durchflusswächter im Hydraulikkreis zur Kaltwasserproduktion

Bei allen Kaltwassererzeugern ist der Durchflusswächter am Ausgang des Wärmetauschers auf der Abnehmerseite, der mit folgendem Schild gekennzeichnet ist zu montieren.



Warnung!



Verbraucher/Kaltwasser



6.10 Anschluss an das Sicherheitsventil

Im Kältemittelkreislauf ist ein Sicherheitsventil vorhanden. Einige Normen schreiben vor, dass der Auslass dieser Sicherheitsventile in den Außenbereich abgeleitet werden muss. Hierzu ist es erforderlich eine entsprechende Leitung zu montieren und diese an das Ventil anzuschließen. Diese Leitung darf keinen kleineren Durchmesser als der Ventilausgang haben und ihr Gewicht darf nicht auf dem Ventil lasten.



Achtung!

Der Kältemittelauslass des Sicherheitsventils muss in Bereiche geleitet werden in denen der Austrittsstrahl Personen keinen Schaden zufügen kann!

6.11 Wasserdurchflussmenge am Verdampfer



Warnung!

Der nominale Wasser- bzw. Soledurchsatz am Verdampfer ist abhängig von den Auslegungsbedingungen des Geräts. Im Idealfall sollte der Wasserdurchfluss am Verdampfer bei Vollast (= alle Verdichter an) einen Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf von ca. 5K hervorrufen.



Warnung!

Die minimale Temperaturspreizung am Verdampfer muss bei Volllast größer 4K sein. Ist dies nicht der Fall, sind Leistungsverluste am Gerät zu erwarten und der Verdampfer kann Schaden nehmen.



Warnung!

Die maximale Temperaturspreizung am Verdampfer muss bei Vollast kleiner als 7K sein, bzw. es muss ein minimaler Differenzdruck am Verdampfer von ca. 10kPa anliegen. Liegen die Werte darunter, könnten sich tiefe Verdampfungstemperaturen einstellen und es besteht die Gefahr, dass die internen Sicherheitseinrichtungen das Gerät ausschalten. Diesbezüglich sind die technischen Daten in jedem Fall einzusehen.

6.12 Kaltwassertemperatur (Kühlbetrieb)

Die Mindesttemperatur des Wassers am Ausgang des Verdampfers beträgt 6 °C. Die maximal zulässige Wassereintrittstemperatur ist 20 °C. Bei höheren Werten entsprechende anlagentechnische Maßnahmen vornehmen (getrennte Kreisläufe, 3-Wege-Ventile, Bypass, Pufferspeicher). Weichen die Werte von den eben genannten minimalen und maximalen Werten ab, wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen!

Die Einheit kann bei einem solchen Betrieb Schaden nehmen. Der Gewährleistungsanspruch entfällt. Die Betriebseinsatzgrenzen, beschrieben im entsprechendem Kapitel, müssen eingehalten werden.

6.13 Wassertemperatur im Wärmepumpebetrieb

Die Mindesttemperatur des Wassers am Verflüssigerausgang im Wärmepumpenbetrieb beträgt 28 °C und darf nicht unterschritten werden. Bei zu tiefen Temperaturen besteht die Gefahr einer störungsbedingte Abschaltung des Systems. Die Betriebseinsatzgrenzen, beschrieben im entsprechenden Kapitel, müssen eingehalten werden.



6.14 Betrieb mit tiefen Wassertemperaturen

6.14.1 Betrieb mit tiefen Wassertemperaturen am Verdampfer



Warnung!

Die Standardeinheiten sind serienmäßig nicht für einen Betrieb mit Kaltwassertemperaturen am Verdampferaustritt unter 6 °C ausgelegt. Anwendungen jenseits dieses Bereichs könnten strukturelle Umrüstungen erfordern. Im Bedarfsfall kontaktieren Sie bitte unser Unternehmen.

Der prozentuale Anteil des Glykols in der Kaltwasser-Sole hängt von der gewünschten Kaltwassertemperatur ab.



Warnung!

Der Mindestanteil von Glykol im Wasser beträgt 30 %. Bei ST-Ausführungen mit Glykol-Prozentsätzen ab 30 % müssen bei der Bestellung Pumpen mit geeigneten Dichtungen angefordert werden.



Warnung!

Verwendung von anderen Frostschutzmitteln nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung durch Firma Swegon Germany GmbH.



Warnung!

Sollten Umgebungstemperaturen unter dem Gefrierpunkt des Wassers vorgesehen sein, ist der Einsatz von Frostschutzmitteln im oben genannten Mischungsverhältnis unerlässlich. Dieses gilt für den Kaltwasser- aber auch für den Kühlwasserkreis.

Tabelle - Gefrierpunk für Mischungen Wasser-Frostschutzmittel

Flüssigkeitsausgangstemperatur oder Mindestraumtemperatur (°C)	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
Gefrierpunkt (°C)	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
Frostschutz Gewichts-%					Gewichts-%)			
Ethylen-Glykol	6	22	30	36	41	49	50	53	56
Propylenglykol	15	25	33	39	44	48	51	54	57

6.15 Umgebungstemperaturen

Die Einheit ist für einen Betrieb bei Umgebungstemperaturen innerhalb der in den Diagrammen der Betriebsbereiche dargestellten Einsatzgrenzen ausgelegt. Sollten Anwendungen erforderlich sein, die einen Einsatz des Gerätes außerhalb der Einsatzgrenzen erfordern, kontaktieren Sie bitte unsere Fachabteilung.



Hinweis!

Es ist darauf zu achten, dass die Leistung des Gerätes im Wärmepumpenbetrieb (unter 0 °C) deutlich abnimmt.



Tipp!

Im Wärmepumpenbetrieb der Anlage dient, durch Umschaltung des Kältemittelkreislaufes, der luftgekühlte Verflüssiger als Verdampfer. Es ist zu berücksichtigen, dass es durch Reifbildung am Wärmetauscher und der dadurch nötigen bedarfsabhängigen Abtauung zur starken Kondenswasserbildung kommen kann. Hier sollten bauseitige Maßnahmen zur Ableitung des Kondenswassers getroffen werden.

Die Einheit kann auf Anfrage mit einer elektrischen Begleitheizung des Verdampfers ausgerüstet werden. Dieses Heizelement spricht in den Betriebspausen an, wenn die Wassertemperatur im Verdampfer unter den Einstellwert des Frostschutzes absinkt.



6.16 Drehzahlregelung der Verflüssigerventilatoren (Option)

Als Option kann für einen sicheren Betrieb bei Außentemperaturen unter 15 °C eine Drehzahlreglung der Verflüssigerventilatoren installiert werden, die in Abhängigkeit vom Verflüssigungsdruck arbeitet. Damit kann auch ein Betrieb bei relativ niedrigen Umgebungstemperaturen erfolgen, indem der Luftvolumenstrom am Verflüssiger reduziert wird, so dass die Einheit einwandfrei arbeitet. Dieser Regler kann ebenfalls zur Reduzierung des Schallpegels des Geräts eingesetzt werden, wenn die Umgebungstemperaturen (z. B. nachts) niedriger sind. Die Regelung wird im Werk eingestellt und endgeprüft.



Hinweis!

Die Einstellwerte des Drehzahlreglers dürfen nicht verändert werden. Evtl. erforderliche Einstellungen müssen von Fachpersonal nach der beiliegenden Anleitung vorgenommen werden.




Warnung!

Eine zu tief eingestellte Verflüssigerdruckregelung führt zu Schäden an den Verdichtern.

6.17 Kondensatwasserauslass (nur für Wärmepumpen-Einheit)

Alle Einheiten in der Version Wärmepumpe sind mit Auslassvorrichtungen für das Kondenswasser ausgestattet, die auf den Sammelwannen unterhalb von jedem Verflüssiger-/Verdampferregister montiert sind. Für jedes Verflüssiger-/Verdampferregister sind 2 Auslassanschlüsse vorhanden. Diese Anschlüsse sind frei schwenkbar und können mit geeigneten Schläuchen (vom Kunden bereitgestellt) verbunden oder auf angemessene Weise weitergeführt werden (zum Beispiel Gummischläuche mit Durchmesser 20 mm), wobei besonders darauf zu achten ist, dass sie vor allem im Winter nicht gefrieren. Im Folgenden einige Abbildungen, in denen die Position derselben angegeben ist.



6.18 Reinigung der Aluminium-Mikro-Kanal-Wärmetauscher

Regelmäßige Reinigung der luftgekühlten Wärmetauscher grantiert eine optimale Wärmeübertragung, geringe Druckverluste und wirkt sich positiv auf die Lebensdauer aus.



Warnung!

Die Reinigung dieser Wärmetauscher aus Mikro-Kanälen darf ausschließlich mit Wasserdruck erfolgen. Der Kontakt mit Reinigungsmitteln jeglicher Art, anderen Chemikalien und behandeltem Wasser muss vermeiden werden.



Warnung!

Bei der Reinigung mit Wasser-Hochdruckreiniger ist vorsichtig an einer Stelle zu prüfen, ob eine Beschädigung des Wärmetauschers bei der Hochdruckreinigung ausgeschlossen werden kann.



Warnung!

Zu beachten ist:

Abstand von der Hochdruckreinigerdüse zum Wärmetauscher mindestens 300 mm. Der Wasserdruck muss geringer als 60 bar sein. Die Reinigung darf nur in einem Winkel von weniger als 45 °, Düse zum Wärmetauscher, erfolgen.



Warnung!

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können Schäden am Wärmetauscher auftreten.



6.19 Elektrische Anschlüsse

6.19.1 Allgemeine Hinweise

Die elektrischen Anschlüsse müssen entsprechend den Angaben des dem Gerät beiliegenden Elektro-Schaltplans, sowie den am Installationsort geltenden nationalen und örtlichen technischen Vorschriften ausgeführt werden.

Die Erdung ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Elektro-installateur muss das Erdungskabel an den mit PE gekennzeichneten Erdungsklemmen auflegen. Die Versorgungsspannung muß den Nennwerten (Spannung, Phasenzahl, Frequenz) auf dem Typenschild des Geräts entsprechen.

Spannungsschwankungen des Stromnetzes dürfen max. ±5% sein, die Abweichung der Nutzfrequenz muss stets unter 2% liegen. Zwischen den einzelnen Außenleitern darf keine Spannungsfrequenz größer 2% vorliegen. Bei hiervon abweichenden Werten unser Unternehmen für den Einbau geeigneter Schutzvorrichtungen befragen. Überprüfen, ob die Leitung mit der richtigen Phasenfolge angeschlossen ist. Zum Einziehen der Kabel je nach Modell die Wand auf der Seite oder dem Boden des Schaltschranks durchbohren. Die Steuerspannung wird über einen Trafo im Schaltschrank vom Stromnetz erzeugt. Der Steuerkreis ist durch geeignete Sicherungen geschützt.



Warnung!

Befestigung des Stromkabels: Die Kabel so befestigen, dass keine Schäden durch Zug und Verwindung entstehen.



Warnung!

Kabelquerschnitt und Absicherung müssen von einem Elektroplaner entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und den technischen Daten der Einheit ausgelegt werden. Die im Schaltplan der Maschine angegebenen Werte für Kabelquerschnitt und Sicherung sind Richtwerte und ersetzen nicht die fachgerechte Auslegung.



Warnung!

Die Ölsumpfheizung muss mindestens 12 Stunden vor der Inbetriebnahme der Einheit eingeschaltet werden. Sie schaltet sich nach der Einschaltung des Hauptschalters selbsttätig ein.



Hinweis!

Die Geräteinheit muss innerhalb der o.a. Werte betrieben werden, sonst erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.



Achtung!

In Folge lebensgefährlicher Spannung von elektrischen Bauteilen, sind nach Spannungsabschaltung mindestens 5 Minuten Wartezeit einzuhalten, bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden.



Warnung!

Bei Verwendung von Fehlerstromschutzeinrichtungen in Verbindung mit drehzahlgeregelten Pumpen ist zwingend ein allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter einzubauen.



6.19.2 Spannungsversorgung der Ölsumpfheizung des Verdichters

- 1. Den Haupttrennschalter von Position "0" in die Position "1" umschalten.
- 2. Überprüfen, ob auf dem Display das Wort "AUS" erscheint.
- 3. Sicherstellen, dass das Gerät auf "AUS" gestellt und das externe Freigabesignal vorhanden ist.
- 4. Die Maschine mindestens 12 Stunden lang in diesem Zustand lassen, um die Ölsumpfheizung mit Strom zu versorgen.

6.19.3 Elektrische Anschlüsse der Umwälzpumpe

Alle Geräte sind serienmäßig mit potentialfreien Kontakten zum Anschluss der Umwälzpumpe der Anlage auf der Abnehmerseite ausgestattet, wenn diese nicht bereits im Gerät eingebaut ist. Es wird daher empfohlen, die externe Pumpe in Anlehnung an den mitgelieferten elektrischen Schaltplan, im Schaltschrank, anzuklemmen.



Hinweis!

Externe Umwälzpumpe muss vor dem Start der Geräteeinheit einschalten und erst nach dessen Stopp wieder ausschalten. Die empfohlene Vor- und Nachlaufzeit beträgt mind. 120 Sekunden.

6.19.4 Potenzialfreie Kontakte

Es sind folgende Potenzialfreie Kontakte verfügbar:

- 1 Kontakt für Sammelalarm
- 1 Kontakt für jeden Verdichter (optional)
- 1 Kontakt für jedes Ventilatorenpaar (optional)
- 1 Kontakt für jede Wasserpumpe (optional)



6.20 Mikroprozessorsteuerung

In den Geräteeinheiten sind Mikroprozessorsteuerungen von Dixell vom Typ IC200CX und iPro installiert.

6.20.1 Mikroprozessorsteuerung – Dixell Typ: IC-200CX

Ausführliche Informationen sind im Handbuch der Mikroprozessorsteuerung enthalten.







Tastenfunktionen

Taste	Aktion	Funktion
	1 x Drücken bei Display-Standardanzeige	Anzeige der Sollwerte im Kühl oder im Heizbetrieb
	2 x Drücken bei Display-Standardanzeige	Anzeige der Sollwerte im Kühl oder im Heizbetrieb für weitere Funktionen wie variabler Sollwert oder Energiesparbetrieb
SET	3 x Drücken bei Display-Standardanzeige	Anpassen der Sollwerte im Kühl oder im Heizbetrieb
	Drücken in der Programmierebene	Anpassen oder Bestätigen von Einstellwerten
	Drücken in der Alarmebene	Ablesen oder Zurücksetzen von Alarmmeldungen
	Drücken zum Wechsel in eine andere Displayebene	Anzeige der verschiedenen Kältekreise
	Drücken	Anzeige der Betriebsdaten der anderen Displayebene
	Dell'alere in des Des auseriandes -	Anzeige von weiteren Einstellwerten
1	Drücken in der Programmierebene	Erhöhung der Einstellwerte in Ebene Sollwertänderung
	E. C. D 	Anzeige von "Pr2" wenn momentane Ansicht "Pr1"
	Eine Sekunde Drücken in der Programmierebene (Passworteingabe)	Anzeige von "Pr3" wenn momentane Ansicht "Pr2"
	Drücken	Anzeige der Betriebsdaten der anderen Displayebene
A	Drücken in der Programmierebene	Anzeige von weiteren Einstellwerten
	Drücken	Start oder Stop der Geräteeinheit im Kühl- oder Heizbetrieb (ab- hängig von den Einstellungen in der Programmierebene)
藥	Drücken	Start oder Stop der Geräteeinheit im Kühl- oder Heizbetrieb (abhängig von den Einstellungen in der Programmierebene)
	2 Calumatan Danatan	Anzeige des Funktionsmenüs
(4)	3 Sekunden Drücken	Anzeige und Einstellungen der Uhrzeit
(∆ m∈nu	Drücken in der Programmierebene	Verlassen der Programmierebene oder Verlassen der Einstellungs- anpassung
SET	3 Sekunden Drücken (beide Tasten)	Zugang zur Programmierebene
	"SET"-Taste gedrückt halten in der Programmierebene und die "Pfeil runter"-Taste 1 x Drücken	Funktion nur möglich in der Ebene "Pr2" und "Pr3" - Änderung der Parameteranzeige / "Pr1"; "Pr2" - LED Nr. 3 und 4 sind an
+	"SET"-Taste gedrückt halten in der Programmierebene und die"Pfeil runter"-Taste 2 x Drücken	Funktion nur möglich in der Ebene "Pr2" und "Pr3" - Änderung der Parameteranzeige / "Pr2" - LED Nr. 4 ist an
	"SET"-Taste gedrückt halten in der Programmierebene und die"Pfeil runter"-Taste 3 x Drücken	Funktion nur möglich in der Ebene "Pr2" und "Pr3" - Änderung der Parameteranzeige / "Pr3" - LED Nr. 4 ist aus
+	Drücken	Verlassen der Programmierebene
	5 Sekunden Drücken (beide Tasten)	Manueller Abtaubetrieb im Heizbetrieb (wenn die Bedingungen es zulassen)
CET	"SET"-Taste gedrückt halten in der Programmierebene und die"-	Funktion nur möglich in der Ebene "Pr3" - Änderung und Zugang der Parameteranzeige
SET	Menu"-Taste 1 x Drücken	Anzeige der Parameter aber keine Änderung in "Pr1" und Anzeige und Änderung in "Pr2" - LED Nr. 3 blinkt und LED Nr. 4 ist an
	"SET"-Taste gedrückt halten in der Programmierebene und die"-	Funktion nur möglich in der Ebene "Pr3" - Änderung und Zugang der Parameteranzeige
+	Menu"-Taste 2 x Drücken	Anzeige der Parameter aber keine Änderung in "Pr1" und Anzeige aber keine Änderung in "Pr2" (nur Änderung in "Pr3") - LED Nr. 3 und 4 blinken
(A) Thenu	"SET"-Taste gedrückt halten in der Programmierebene und die	Funktion nur möglich in der Ebene "Pr3" - Änderung und Zugang der Parameteranzeige
menu	"Menu"-Taste 3 x Drücken	Anzeige der Parameter und Änderung in "Pr1" und Anzeige und Änderung in "Pr2" - LED Nr. 3 und 4 sind an



6.20.2 Mikroprozessorsteuerung - Dixell Typ: iPro

Ausführliche Informationen sind im Handbuch der Mikroprozessorsteuerung enthalten.



Das Navigieren zwischen den Seiten des Displays und das Ändern der Parameter erfolgt mittels der Multifunktionstasten. Es folgt eine kurze Beschreibung der Bedeutung der den Tasten zugewiesenen verschiedenen Icons.

Durchblättern der Seiten mit der gleichen grafischen Struktur.

Durchblättern der verschiedenen Seiten mit unterschiedlicher grafischer Struktur.

Tum Erhöhen oder Verringern eines änderbaren Werts.

Zum Anwählen der verschiedenen änderbaren Felder auf einer Seite.

b Einschalten/Ausschalten der Einheit (die Taste 3 Sekunden lang drücken.


Zugriff auf die Seite Alarme.

Zurück auf das vorhergehende Menü.

Aktivierung eines änderbaren Felds.

Zurücksetzen des ausgewählten Alarms.

Zurücksetzen aller vorhandene Alarme (nur Service).







7. An- und Abschalten, Inbetriebnahme, Betrieb und Stillstand der Anlage



Achtung!

Wenn vorhanden, entfernen Sie bitte vor der Erst-Inbetriebnahme die gelben Transportsicherungen aus den Verankerungen der Verdichtergruppen.





7.1 Starten der Einheit

7.1.1 Vorkontrollen

- Sicherstellen, dass alle elektrischen Anschlüsse korrekt ausgeführt sind und alle Klemmen entsprechend angezogen sind.
- Sicherstellen, dass die Spannung an den RST-Klemmen 400V +/- 5% beträgt (oder bei Spezialspannungen der auf dem Kennzeichnungsschild der Einheit angegebenen Spannung entspricht). Sollte die Spannung häufigen Schwankungen unterliegen, kontaktieren Sie zur Wahl einer geeigneten Schutzvorrichtung unser technisches Büro.
- Sicherstellen, dass auf dem Kontrolldisplay der Kältemitteldruck in den Kältekreisläufen angezeigt wird.
- Prüfen, dass keine Kältemittelleckagen vorliegen, eventuell mit Hilfe eines Lecksuchgerätes.
- Sicherstellen, dass die Ölsumpfheizungen der Verdichter arbeiten. Der untere Teil der Verdichter muss warm sein. Die Verdichtertemperatur muss 10-15 K über der Umgebungstemperatur liegen.



Warnung!

Die Ölsumpfheizungen müssen mindestens 12 Stunden vor der ersten Inbetriebnahme eingeschaltet werden. Dieses erfolgt automatisch beim Einschalten des Hauptschalters.

- Sicherstellen, dass die Hydraulikanschlüsse korrekt ausgeführt sind (Angaben auf den Kennzeichnungsschildern Eingang/Ausgang beachten)
- Sicherstellen, dass die Hydraulikanlage komplett entlüftet wurde, indem sie schrittweise befüllt und die Entlüftungseinrichtungen an der Oberseite geöffnet wurden.
 - Diese Entlüftungseinrichtungen sind vom Anlagen-errichter gemeinsam mit einem Ausdehnungsgefäß mit geeignetem Fassungsvermögen einzubauen.

7.1.2 Gerät im Standby

Das Gerät befindet sich im Standby, wenn dieses zwar korrekt mit Strom versorgt wird, aber für den Betrieb noch nicht aktiviert wurde.

7.1.3 Aktivierung der Einheit

Aktivierung der Anlage erfolgt automatisch durch Aktivierung der Aus- bzw. Eingänge.



7.2 Notabschaltung

Diese erfolgt mittels des roten Hauptschalters am Schaltschrank, in dem er in die 0-Stellung gebracht wird. In 0-Stellung ist die Spannungsversorgung zum Gerät unterbrochen.



Achtung!

Bei Geräte Versionen mit 2 Trennschaltern ist darauf zu achten, dass beide Schalter in die 0-Stellung geschaltet werden!



Warnung!

Es wird empfohlen, die Einheit auch während der Stillstandzeit nicht spannungsfrei zu schalten, um die Spannung an den Ölsumpfheizungen der Verdichter zu gewährleisten. Nur in Fällen längerer Stillstandzeiten (z.B. saisonal bedingter Stillstände).

Zum normalen Stoppen des Gerätes nicht die Spannung mit Hilfe des Hauptschalters unterbrechen! Dieses Element dient nur zur Unterbrechung der Spannung, wenn kein Strom durch die Anlage fließen soll, das heißt, wenn sie sich im OFF-Zustand befindet. Dieses könnte beim Wiederanfahren der Anlage zur Beschädigungen der Verdichter, durch nicht vorgeheizte Ölsumpfheizungen, führen.

Die Schmelzschutzsicherungen sichern das Gerät. Für das Lösen der Schmelzsicherungen wird Spezialwerkzeug benötigt. Der Wechsel dieser Schmelzsicherungen darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden!

7.3 Jahreszeitlich bedingter Stillstand

- Die Spannung über den Hauptschalter des Gerätes abschalten.
- Die Hydraulikanlage entleeren, wenn sie kein Glykolwasser enthält.
- Beim nächsten Start den Startvorgang wiederholen.

7.4 Inbetriebnahme



Warnung!

Bei der Inbetriebnahme müssen sämtliche Punkte abgearbeitet werden die im Inbetriebnahmeprotokoll in diesem Handbuch aufgeführt sind! Wird die Inbetriebnahme nicht durch den Werkskundendienst durchgeführt, muss das leserlich ausgefüllte Inbetriebnahmeprotokoll an folgende Adresse bzw. Faxnummer gesendet werden: airblue@swegon.de bzw. 089/326705555.



Hinweis!

Liegt bei Gewährleistung- oder Garantieanschrüchen kein Inbetriebnahmeprotokoll vor, behält sich die Firma Swegon Germany GmbH eine Ablehnung der Ansprüche vor.

Sollte die Einheit nicht starten, niemals die internen elektrischen Anschlüsse modifizieren, dieses hat den unverzüglichen Verfall des Gewährleistung- und Garantieanspruches zu Folge.

Zur Einregulierung des Gerätes sollten mindesten 50 % Kälte- oder Heizleistungsabnahme gesichert sein. Alle Schutzeinrichtungen müssen bei der Erst-Inbetriebnahme geprüft und auf deren ordnungsgemäße Funktion hin untersucht werden. Wie zum Beispiel: Druckbegrenzer, Druckwächter, Sicherheitsdruckbegrenzer, Frostschutzthermostate, Strömungswächter, Überstromauslöser, Motorschutzschalter, Motorschutzrelais, Öldruckschalter usw..

Nach der gewissenhaften Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen ist die Gesamtanlage in ihrer Funktion zu überprüfen.

Dabei ist besonders darauf zu achten, dass ein hydraulischer Abgleich erfolgt und dass alle reglungstechnischen Funktionen gegeben sind.



Tipp!

Eine Anlageninbetriebnahme in guter Qualität nimmt entsprechend Zeit in Anspruch, dieses sollte daher schon bei der Planung berücksichtigt werden!



7.5 Prüfungen während des Betriebes

Korrektes Phasen-Drehfeld sicherstellen. Dieses kann im Betrieb des Gerätes an Hand des Kältemitteldruckes (Sinken des Saugdruckes und Ansteigen des Hochdruckes) überprüft werden. Ist dieses nicht der Fall stimmt das Phasen-Drehfeld nicht und der Verdichter dreht im entgegengesetzten Sinn, was zur Folge hat, dass um Schäden am Verdichter zu vermeiden, umgehend die Phasenfolge geändert werden muss.

Kaltwassereintritts- und Austrittstemperatur regelmäßig ablesen. Die Kaltwassertemperaturen sollte in der Nähe des eingestellten Sollwertes liegen.

In regelmäßigen Abständen den Schauglasindikator im Kältekreislauf auf Verfärbung hin überprüfen. Gelbe Farbe kann auf Feuchtigkeit im Kältesystem hinweisen. In diesem Fall ist der Kältekreislauf von qualifiziertem Personal zu überprüfen und gegebenenfalls instand zu setzen.

In regelmäßigen Abständen muss die Dichtigkeit des Kältemittelsystems überprüft und dokumentiert werden.

- 7.6. Periodische Wartung und Kontrolle
- 7.6.1. Wichtige Hinweise

Ī

Warnung!

- Sämtliche in diesem Kapitel beschrieben Tätigkeiten dürfen nur durch entsprechend qualifiziertes Fach-personal durchgeführt werden!
- Bei allen Wartungsarbeiten die Einheit spannungslos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!
- Verdichter und einzelne Rohrleitungen sind stark erhitzt bei Arbeiten in der Nähe besonders vorsichtig sein!
- In der Nähe von Verflüssigerlamellen sehr vorsichtig arbeiten, denn diese Aluminiumlamellen sind sehr scharfkantig!
- Ein Wartungsvertrag stellt für den Betreiber die Anlagenfunktion dauerhaft sicher und verlängert ggf. die Gewährleistung des Errichters.
- Die Wartung der Gesamtanlage hat gemäß Kundenvorgabe bzw. mindestens nach rechtlichen Vorgaben zu erfolgen! Es sind dabei die Funktionen der einzelnen Komponenten zu prüfen!
- Die Wartung umfasst im Wesentlichen die Prüfungen, wie sie auch bei der Inbetriebnahme und Einregulierung des Geräts erfolgt sind.

- Verschleißteile sind auszutauschen und Dichtigkeitsprüfungen müssen entsprechend den nationalen Vorschriften periodisch durchgeführt werden!
- Die Betriebsstoffe sind zu überprüfen(Wasserqualität, Glykolkonzentration usw.) und gegebenenfalls zu ergänzen, anzupassen oder auszutauschen!
- Die Regelung der Gesamtanlage ist auf korrekte Einstellwerte und einwandfreie Funktion zu prüfen!
- Um eventuellen Hochdruckstörungen des Kältesystems vorzubeugen, sollten Filter und Siebe im Hydraulikkreislauf und luftgekühlte Wärmetauscher gegebenenfalls regelmäßig gereinigt werden!
- Um starken Geräuschemissionen vorzubeugen sollten die Lager der Pumpen und der Ventilatoren regelmäßig auf Geräuschentwicklung überprüft werden!
- Eine ordnungsgemäße Dokumentation der Wartungsarbeiten ist anzulegen. Als Grundlage für die erforderliche Wartung dienen: VDMA-Arbeitsblätter 24243 Teil 3 sowie nationale Vorschriften und Gesetze.



7.6.2 Betreiberpflichten



Warnung!

- Betreiber von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen, die fluorierte Treibhausgase als Kältemittel enthalten, haben zum Schutz der Umwelt besondere Pflichten (Verordnung EN (Nr.) 517/2014).
- Das Entweichen von Kältemittel aus Lecks muss verhindert und alle Undichtigkeiten im Kältesystem müssen so schnell wie möglich beseitigt werden.
- Anlagen mit Kältemittelfüllungen ab 5 Tonnen CO₂-Aquivalent müssen wie folgt durch zertifiziertes Personal auf Dichtigkeit kontrolliert werden:

R410A/GWP=2.088	Kontrolle	Füllmengen
	keine	bis 2,39 kg
ab 5 Tonnen ⁽¹⁾	1 x pro Jahr ⁽²⁾	2,4 bis 23,94 kg
ab 50 Tonnen ⁽¹⁾	2 x pro Jahr ⁽³⁾	23,95 bis 239,46 kg
ab 500 Tonnen ⁽¹⁾	4 x pro Jahr ⁽⁴⁾	ab 239,47 kg

¹⁾ CO2-Äquivalent

- Wartung, Instandhaltung, Installation, Dichtigkeitsprüfung, Füllen und Rückgewinnung von Kältemittel darf nur von Personal, das gemäß EG-Verordnung 303/2008 zertifiziert ist, durchgeführt werden!
- Für Anlagen ab 5 Tonnen CO2-Äquivalent Kältemittelfüllung beseht Aufzeichnungspflicht über die Dichtigkeitsprüfungen und die nachgefüllte und entnommene Kältemittelmenge! Diese Aufzeichnungen müssen mindestens 5 Jahre lang aufbewahrt und auf Verlangen der Behörde vorgelegt werden!

Das Betriebshandbuch zur Dokumentation der Dichtigkeitskontrollen kann auf Anfrage beim Hersteller erworben werden.

²⁾ mit LES alle zwei Jahre (LES - Leckage-Erkennungssystem nach Artikel 5)

³⁾ mit LES jährlich4) mit LES halbjährlich



7.6.3 Allgemeine Hinweise

Der einwandfreie Betrieb der Einheit sollte regelmäßig überprüft werden:

Bei der Inbetriebnahme und Wartung muss das angefügte Wartungs- und Inbetriebnahmeprotokll abgearbeitet und ausgefüllt werden.

Tätigkeit	Überprüfungs- bzw. Wartungsintervall
Funktionsprüfung sämtlicher Steuerungs- und Sicherheitseinrichtungen.	Monatlich
Die sichere Befestigung der Klemmen im Schaltschrank sowie auf den Klemmenbrettern der Verbraucher überprüfen. Die beweglichen und festen Kontakte der Schütze regelmässig reinigen und ggf. ersetzen.	Monatlich
Kältemittelfüllung am Schauglas kontrollieren.	Monatlich
Feststellen, ob am Verdichter Öl austritt.	Monatlich
Den Wasserkreis auf Leckstellen von Wasser oder der Wasser-/Glykolmischung überprüfen.	Monatlich
Bei längerem Stillstand der Einheit das Wasser aus Wärmetauschern und Leitungen ablassen. Dieser Vorgang ist unbedingt erforderlich, wenn während des Stillstands der Einheit Temperaturen unter dem Gefierpunkt des verwendeten Wärmeträgers zu erwarten sind und keine Sole als Frostschutz eingefüllt ist oder ein Solekreislauf vorliegt. Bei einem Solekreislauf die Solekonzentration messen und wenn erforderlich die Konzentration erhöhen.	Saisonal
Füllmenge des Kaltwasser-Solekreislauf überprüfen.	Monatlich
Korrekte Funktionsweise des Durchflusswächters überprüfen.	Monatlich
Ölsumpfheizung der Verdichter überprüfen.	Monatlich
Das Lamellenregister oder die Metallfilter (Falls vorhanden) mit Druckluft gegen die Strömungsrichtung der Luft reinigen. Bei vollständiger Verstopfung mit Wasserstrahl reinigen.	Monatlich
Schmutzfänger der Wasserleitungen reinigen.	Monatlich
Abtauung prüfen.	Monatlich
Zustand, Befestigung und Auswuchtung der Lüfter überprüfen.	Alle 4 Monate
Feuchtigkeits-Indikator am Schauglas kontrollieren (Grün=Trocken, Gelb=Feucht,). Falls die Anzeige gemäß Angabe auf dem Aufkleber nicht Grün gefärbt ist, den Filter wechseln.	Alle 4 Monate
Überprüfen, ob ungewöhnlichen Betriebsgeräusche der Einheit aufreten.	Alle 4 Monate
Kontrolle Vordruck der Druckhaltung im Kaltwasser- bzw. Heizwasserkreislauf.	Saisonal
Sorgfältiges Entlüften der Einheit und des Kaltwasser- bzw. Heizwassersystems.	Saisonal
Überprüfen der Wasser/Solequalität/Solekonzentration.	Saisonal
	1 x pro Jahr ab 2,4 bis 23,94 kg
Dichtigkeitskontrolle des Kältesystems EN 378/EV-Verordnung 2037/2000	2 x pro Jahr ab 23,95 bis 239,46 kg
	4 x pro Jahr ab 239,47 kg



7.7 Stilllegung der Einheit

Sobald das Gerät seine vorgesehene Nutzungsdauer erreicht hat und daher beseitigt und ersetzt werden soll, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Die Kältemittelfüllung durch Fachpersonal sammeln und durch autorisierte Stellen entsorgen!
- Das Kältemaschinenöl der Verdichter sammeln und über autorisierte Stellen entsorgen!
- Rahmen und nicht wieder verwendbare Maschinenkomponenten sind nach Werkstoffen zu trennen, dieses gilt vor allem für Edelmetalle (Kupfer, Aluminium usw.), die in beträchtlicher Menge im Gerät enthalten sind!



Warnung!

Zu Qualifikationen und Plichten des Personals kann im Kapitel 2.3.6 nachgelesen werden.

Durch diese Maßnahmen soll die Arbeit der Sammel-, Entsorgung- und Recyclingzentren erleichtert und die Umweltbelastung verringert werden.


7.7.1 Batteriehinweise

Sind die Batterien "leer" oder lassen sich die Akkus nicht mehr aufladen, dürfen sie nicht in den Hausmüll. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Bitte geben Sie die Batterien/Akkus im Handel oder an den Recyclinghöfen der Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter und kleben Sie bei Lithium-Batterien die Pole ab.

Alle Batterien und Akkus werden wieder verwertet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink oder Nickel wieder gewinnen. Batterierecycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt.

Vielen Dank fürs Mitmachen.

Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.





8. Funktionsbeschreibung

8.1 Allgemeines

Die elektronische Mikroprozessorregelung der Einheit hält die Sollwerte der Geräteeinheit auf dem eingestellten Wert (Sollwert) und regelt dauerhaft die Kälteleistung der Einheit durch Zu- und Wegschalten der Verdichter. Zusätzlich zur Verwaltung der Verdichter übernimmt die Steuerung die Kontrolle weiterer Bauteile des Gerätes, wie die Pumpen, sowie alle kommunikations-, sicherheits- und alarmrelevanten Funktionen.

Die einstellbaren Parameter (Sollwert, Differenziale, Eichungen, Verzögerungen ...), sind innerhalb der unterschiedlichen Masken in der Regelung einstellbar. Erläuterungen zu diesen Parametern finden Sie im Handbuch des Mikroprozessors.

8.2 Einheit im Standby

Die Einheit ist im Standby, wenn an ihr sämtliche Kaltwasser-, Steuer- und Elektrotechnische Zuleitungen anliegen und der Hauptschalter betätigt wurde, die Anlage jedoch nicht mittels der weiteren dafür vorgesehenen Mittel in Betrieb gesetzt wurde. Sind alle Bedingungen für eine fachgerechte Inbetriebnahme vorhanden, kann die Einheit entsprechend der nationalen Vorschriften in Betrieb genommen werden. Wichtig ist, dass die Elektroheizungen an den Verdichtern für mindestens 12 h eingeschaltet sind, bevor die Verdichter in Betrieb genommen werden.

Im Standby Modus können alle Werte der verschiedenen Parameter der Maschine am Display des Mikroprozessors gelesen bzw. unter Eingabe des jeweiligen Passworts verändert werden.

8.3 Freigabe der Einheit

Das Einschalten der Einheit kann mittels folgender Vorgänge erfolgen:

- Betätigen der "on-off" Taste am Display des Mikrocontrollers
- Über eine Serielle Schnittstelle (z.B. RS485/ModBus-RTU)
- Mittels Schließen des digitalen Eingangs (externer Freigabekontakt)

Der Pumpenbetrieb ist vorrangig gegenüber dem Start der Verdichter, die nur dann aktiviert werden können, wenn die Pumpe, bzw. im Falle von zwei Pumpen an der Einheit, eine der beiden Pumpen, in Betrieb ist.

8.4 Verwaltung einer oder mehrerer Umwälzpumpen

Ist die Verwaltung der Umwälzpumpe durch den Mikroprozessor der Kältemaschine vorgesehen, führt das Starten der Einheit automatisch zur Einschaltung der Hydraulikpumpe.

Das Wechseln der Einheit vom Betriebszustand zum Standby-Zustand, erfolgt mittels einem der drei in 8.3 beschriebenen Möglichkeiten und führt dazu, dass die aktive Pumpe nach dem Verstreichen einer Pumpennachlaufzeit nach dem letzten Verdichter ausschaltet. Ist die Verwaltung der Umwälzpumpe bauseits vorgesehen, so muss vor bzw. nach der Freigabe des Geräts eine minimale Pumpenvor- und Pumpennachlaufzeit von 120 Sek. vorgesehen werden.

8.5 Starten der Verdichter

Wenn nach dem Start der Pumpe innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls am dafür vorgesehenen digitalen Eingang des Mikroprozessors ein Durchschalten des Strömungswächters erfasst wird, wird die Freigabe der Verdichter erfolgen. Wenn nach dem Start der Pumpe innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls am dafür vorgesehenen digitalen Eingang des Mikroprozessors ein Durchschalten des Strömungswächters nicht erfasst wird, wird die Freigabe der Verdichter gesperrt und die Anlage versucht drei Wiederanlaufversuche, bevor sie in Störung geht. Diese Störung erscheint am Display und muss manuell quittiert werden. Die Aktivierung und Deaktivierung der Verdichter nach ihrer Freigabe erfolgt durch den Mikroprozessor entsprechend der Betriebszustände der Anlage bzw. den ausgewählten Betriebsarten.



8.6 Betrieb der Verdichter

Sind keine Störungen am Mikroprozessor vorhanden, wird, der Abweichung des Istwertes vom Sollwert und dem eingestellten Proportionalband entsprechend, die Anzahl der notwendigen Verdichter vom Mikroprozessor errechnet und zugeschaltet.

Die Aktivierung der Verdichter erfolgt mit den voreingestellten Verzögerungszeiten, um höhere Anlaufströme zu verhindern. Bevor ein Verdichter aktiviert wird, kontrolliert der Mikroprozessor den zulässigen Verflüssigungsdruck im Kondensator mittels eines entsprechenden Wandlers, den Zustand des Hochdruckwächters und die Temperatur der Motorwicklung des Verdichters. Erst wenn alle diese Punkte in einem zulässigen Bereich sind, kann der/die Verdichter gestartet werden.

Nach gestartetem Verdichter führt eine unzulässige Änderung irgendeiner der Sicherheiten zu einer sofortigen Abschaltung des Verdichters und zur Anzeige des entsprechenden Alarms. Während des Betriebes des Verdichters werden Verflüssigungsdruck und Saugdruck konstant durch entsprechende Wandler kontrolliert und ggf. durch die Verflüssigungsdruckregelung geregelt.

Einmal gestartet, muss jeder Verdichter für eine Mindestzeit in Betrieb sein um die Ölrückführung im Kältekreis zu gewährleisten. Dieser, der Lebensdauer der Einheit zuträgliche Mechanismus, wird nur dann außer Kraft gesetzt, wenn ein Sicherheitsorgan ausgelöst hat. Alarme, die den Verdichter während der Mindestbetriebslaufzeit stoppen können, sind der Hochdruckalarm und der thermische Alarm des Verdichters. Einmal gestoppt, kann jeder Verdichter erst nach einer Mindeststillstandzeit erneut gestartet werden.

Auch der Wiederanlauf eines Verdichters, hervorgerufen durch den Mikroprozessor in Folge des Lastausgleichs im Kaltwassersystem, erfolgt erst nach dem Verstreichen einer Mindeststillstandzeit.

8.7 Verwaltung der Verdichter im Teillastbetrieb

Das Zu- und Wegschalten der Verdichter im Teillastbetrieb des Geräts erfolgt automatisch entsprechend der Abweichung der Bezugstemperatur zum eingestellten Sollwert. Der Mikroprozessor fordert die einzelnen Verdichter so an, dass alle Verdichter in etwa die selben Laufzeiten aufweisen. Durch diese Rotation der Verdichter, wird der erste Verdichter, welcher im Verbund aktiviert wird, als erster bei einer Verringerung der Last wieder deaktiviert. Es wird auch immer der Verdichter aktiviert, der am längsten still stand. So kann ein Laufzeitenausgleich der Verdichter realisiert werden.

8.8 Betrieb als Kaltwassererzeuger

Ist die Einheit im Kühlbetrieb, versucht der Mikroprozessor den Temperaturwert des Kaltwassers möglichst nahe dem eingestellten Sollwert zu erhalten.

In der Standard-Version regelt der Mikroprozessor die Kaltwassertemperatur am Verdampfer-Eingang. Je nach Abweichung des Kaltwasserrücklaufs vom Sollwert und dem eingestellten Proportionalband wird dementsprechend die Anzahl der notwendigen Verdichter vom Mikroprozessor errechnet und zu- bzw. weggeschaltet.

8.9 Betrieb als Wärmepumpe

Ist die Einheit im Wärmepumpenbetrieb, versucht der Mikroprozessor den Temperaturwert des Warmwassers möglichst nahe dem eingestellten Sollwert zu halten. Je nach Abweichung von Sollwert und dem eingestellten Proportionalband wird dem entsprechend die Anzahl der notwendigen Verdichter vom Mikroprozessor errechnet und zu-bzw. weggeschaltet.

8.10 Frostschutzfunktion Verdampfer

Ist die Temperatur des Kaltwassers am Ausgang des Verdampfers niedriger als der eingestellte Frostschutz-Grenzwert, wird der Mikroprozessor eingreifen und die Verdichter der betreffenden Kühlkreisläufe stoppen und den Frostschutzalarm aktivieren, zudem wird eine evtl. optional vorhandene Frostschutzheizung aktiviert. Das manuelle Quittieren des Alarms und die Möglichkeit die Einheit neu zu starten kann nur erfolgen, wenn die Wassertemperatur am Ausgang des Verdampfers gleich oder größer dem Frostschutz-Grenzwert, erhöht um das Differenzial des Frostschutzes, ist.

Im Standby-Zustand der Einheit erscheint kein Frostschutz-Alarm, die evtl. optional vorhandene Frostschutzheizung wird in diesem Zustand aktiviert.



8.11 Alarme Hochdruck und Niederdruck

Der Verflüssigungsdruck (Hochdruck) und der Verdampfungs-

druck (Niederdruck) werden vom Mikroprozessor durch die entsprechenden Sonden erfasst. Wenn mindestens ein Verdichter im Betrieb ist, überprüft der Mikroprozessor, dass der Verflüssigungsdruck im Kühlbetrieb immer niedriger als der eingestellte Sicherheitswert ist. Werden die Werte überschritten, stoppt der Mikroprozessor sofort die Verdichter in diesem Kältekreis und zeigt einen Hochdruckalarm am Display an. Der Hochdruckalarm kann manuell auf dem Display des Mikroprozessors quittiert werden, wenn der Verflüssigungsdruck wieder unter den Schwellenwert minus Hochdruck-Differenzial gesunken ist. Wenn mindestens ein Verdichter im Betrieb ist, überprüft der Mikroprozessor, dass der Verdampfungsdruck im Kühlbetrieb immer höher als der eingestellte Sicherheitswert ist. Ist der von einer Sonde gemessene Verdampfungsdruck unter dem voreingestellten Grenzwert, stoppt der Mikrokompressor die Verdichter im Kältekreis und es wird ein Niederdruckalarm am Display angezeigt. Der Niederdruckalarm wird beim Start bzw. im Betrieb vom Mikroprozessor für eine bestimmte Vorhaltezeit

Der Niederdruckalarm kann manuell am Mikroprozessor quittiert werden, wenn der Verdampfungsdruck über dem Schwellenwert plus Niederdruck-Differenzial gestiegen ist.

überbrückt und ist zunächst eine vorübergehende Störung, welche sich von selbst guittiert und einen Wiederanlauf

der Einheit hervorruft. Nach drei vergangenen und

nicht erfolgreichen Wiederanlaufversuchen wird eine

8.12 Abtauvorgang (nur Wärmepumpeneinheit)

Sicherheitssperre aktiviert.

Im Wärmepumpebetrieb arbeitet der luftgekühlte Verflüssiger, der Verdampfer-Verdichter-Einheit als Verdampfer und entzieht der Umgebungsluft die benötigte Wärmeenergie. Beim Wärmepumpebetrieb wird der Verdampfungsdruck kontrolliert, damit dieser nicht unter den vorgegebenen Wert sinkt. Je nach Temperatur und Feuchtigkeit der Außenluft bildet sich Reif oder Eis am Wärmetauscher und macht eine Abtauung erforderlich.

Die Abtauung erfolgt über 4-Wege-Umschaltventil. Der Abtauzyklus wird über den Saugdruck eingeleitet, dieser muss im Betrieb des Verdichters über eine vorgegebene Zeit niedriger als zu Zyklusbeginn sein, sobald der Solldruckwert erreicht ist, kehrt die Steuerung zum Wärmepumpenbetrieb zurück.

8.13 Vorlauftemperaturgeführte Temperaturregelung



Hinweis!

Soll die Austrittstemperatur aus dem Gerät als Regelgröße verwendet werden, so muss vom Regler die Austrittstemperatur des Geräts erfasst werden. Wenn die Einheit zwei Verdampfer hat, so muss dieser Fühler bauseits in den gemeinsamen Vorlauf der Einheit in einer Tauchhülse untergebracht werden.

Die Aktivierung der einzelnen Verdichter für eine Leistungsanpassung der Einheit erfolgt mittels Aktivierungsverzögerungen kombiniert mit einer Totpunktregelung. Steigt der Wert am Ausgang des Geräts über den Sollwert und werden die Kriterien der Totpunktregelung überschritten, wird ein weiterer Verdichter zugeschaltet. Den gegenteiligen Wirksinn haben wir bei der Verringerung der Last.



Hinweis!

Der Regler kann nicht ohne Aufspielen mit einer neuen Software von Rücklauf- auf Vorlauftemperaturregelung umgestellt werden.



8.14 Einstellung der Betriebssollwerte

8.14.1 Allgemeine Hinweise

Alle Komponenten der Regelung wurden beim Hersteller vor der Auslieferung der Einheit eingestellt und endgeprüft. Dennoch kann nach längerer Betriebsdauer eine Überprüfung der Steuerungs- und Sicherheitseinrichtungen sinnvoll sein. Die Einstellwerte sind in der Tabelle angegeben.



Warnung!

Sämtliche Inspektionen im Rahmen der Steuervorrichtungen dürfen NUR DURCH FACHPERSONAL ausgeführt werden: Einstellfehler können die Einheit schwer beschädigen und ernsthafte Verletzungen herbeiführen.

Tabelle - Einstellung der Sicherheitseinrichtungen

Regel- und Sicherheitselement		Sollwert Aktivierung	Differenz	Rücksetzung
Frostschutzeinstellung	°C	3	6	Manuell
Einstellung des Überdruckwächters	Bar	40,5	6,5	Manuell
Einstellung des Unterdruckwächters	Bar	4,5	1,5	Automatisch
Einstellung des Verdampfer-Heizwiderstands	°C	3	6	Automatisch
Einstellung des Sicherheitsventils=PS	Bar	45	-	-
Druckeinstellung Beginn der Abtauung	Bar	4	-	Automatisch
Druckeinstellung Ende der Abtauung	Bar	28,5	-	Automatisch
Temperatureinstellung Ende der Abtauung	°C	5	-	Automatisch



9. Wartungs- und Inbetriebnahmeprotokoll





Wartungs/Inbetriebnahmeprotokoll

ngsort der Anlage: partner/Telefon: chine: schinenpersonal war bei der Wartung/Inbetriebr I. Kompressor Kontrolle des Ölstandes Filtertrockner auf T prüfen in K	ahme anwesend: □ja Kältekreis I	Datum.: Service- Auftrag: Serien- Nr.: Kältemittel: □ teilweise	s- Nr.: □ nein	Name:
I. Kompressor Kontrolle des Ölstandes	-	☐ teilweise	□ nein	Name:
Kontrolle des Ölstandes	Kältekreis I			
		Kältekreis II	Kältekreis III	Kältekreis IV
Filtertrockner auf T prüfen in K				
Verflüssigungstemperatur in °C				
Verdichtungsendtemperatur in °C				
Verdampfungstemperatur in °C				
Überhitzung am Verdichter in K				
Öldifferenzdruck (falls vorhanden)				
Prüfung der Öldifferenzdruckschalter (falls vorl	anden)			
Überprüfen der Hochdruckschalter aus/ein in b	ar			
Überprüfen der Niederdruckschalter aus/ein in	bar			
Kontrolle der Kurbelwannenheizung				
Stromaufnahme in Ampere L1, L2, L3				
II. Wassergek./luftgekühlter Verflüssiger	Kältekreis I	Kältekreis II	Kältekreis III	Kältekreis IV
13 Verflüssigungsdruckregelung auf Funktion	orüfen 🗆			
14 Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. s	iubern 🗆			
15 Überprüfen der Riemenantriebe				
16 Überprüfen der Kältemittelfüllung				
·				
18 Stromaufnahme der Lüftermotoren unter V	ollast L1,L2,L3			
III. Kühler/Verdampfer	Kältekreis I	Kältekreis II		
Wassertemperatur in °C ein/aus			Kältekreis III	Kältekreis IV
			Kaltekreis III	Kältekreis IV
Kaltwasserpumpen auf Funktion prüfen (Drehi	ichtung) \square		Kaltekreis III	Kältekreis IV
Kaltwasserpumpen auf Funktion prüfen (Drehi Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A	chtung)			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A	5.			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul	ern 🗆			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä	ern 🗆			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern	ern 🗆			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä	ern 🗆 mmen			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine	ern mmen			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit	ern			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säuk Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit	ern			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säuk Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit Überprüfen auf Rostschäden	ern		Caltekreis III	Kältekreis IV
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit Überprüfen auf Rostschäden V. Schalt- und Regelgeräte	ern	Kältekreis II Kältekreis II	Kältekreis III	Kältekreis IV
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säuk Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit Überprüfen auf Rostschäden V. Schalt- und Regelgeräte Steuerung auf Funktion prüfen	ern	Kältekreis II Kältekreis II	Kältekreis III Kältekreis III	Kältekreis IV
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säuk Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit Überprüfen auf Rostschäden V. Schalt- und Regelgeräte Steuerung auf Funktion prüfen Überprüfen der Sicherheitseinrichtungen	ern	Kältekreis II Kältekreis II Kältekreis II	Kältekreis III Kältekreis III	Kältekreis IV
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säuk Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit Überprüfen auf Rostschäden V. Schalt- und Regelgeräte Steuerung auf Funktion prüfen	ern	Kältekreis II Kältekreis II	Kältekreis III Kältekreis III	Kältekreis IV
	Öldifferenzdruck (falls vorhanden) Prüfung der Öldifferenzdruckschalter (falls vorh Überprüfen der Hochdruckschalter aus/ein in b Überprüfen der Niederdruckschalter aus/ein in b Kontrolle der Kurbelwannenheizung Stromaufnahme in Ampere L1, L2, L3 II. Wassergek./luftgekühlter Verflüssiger 13 Verflüssigungsdruckregelung auf Funktion p 14 Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. s 15 Überprüfen der Riemenantriebe 16 Überprüfen der Kältemittelfüllung 17 Kühlmedium in °C ein/aus (falls erforderlich) 18 Stromaufnahme der Lüftermotoren unter Vo	Öldifferenzdruck (falls vorhanden) □ Prüfung der Öldifferenzdruckschalter (falls vorhanden) □ Überprüfen der Hochdruckschalter aus/ein in bar Überprüfen der Niederdruckschalter aus/ein in bar Kontrolle der Kurbelwannenheizung Stromaufnahme in Ampere L1, L2, L3 II. Wassergek./luftgekühlter Verflüssiger Kältekreis I 13 Verflüssigungsdruckregelung auf Funktion prüfen □ 14 Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säubern □ 15 Überprüfen der Riemenantriebe □ 16 Überprüfen der Kältemittelfüllung □ 17 Kühlmedium in °C ein/aus (falls erforderlich) 18 Stromaufnahme der Lüftermotoren unter Vollast L1,L2,L3	Öldifferenzdruck (falls vorhanden) □ Prüfung der Öldifferenzdruckschalter (falls vorhanden) □ Überprüfen der Hochdruckschalter aus/ein in bar Überprüfen der Niederdruckschalter aus/ein in bar Kontrolle der Kurbelwannenheizung Stromaufnahme in Ampere L1, L2, L3 □ II. Wassergek./luftgekühlter Verflüssiger Kältekreis I 13 Verflüssigungsdruckregelung auf Funktion prüfen □ 14 Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säubern □ 15 Überprüfen der Riemenantriebe □ 16 Überprüfen der Kältemittelfüllung □ 17 Kühlmedium in °C ein/aus (falls erforderlich) 18 Stromaufnahme der Lüftermotoren unter Vollast L1,L2,L3	Öldifferenzdruck (falls vorhanden) Prüfung der Öldifferenzdruckschalter (falls vorhanden) Überprüfen der Hochdruckschalter aus/ein in bar Überprüfen der Niederdruckschalter aus/ein in bar Kontrolle der Kurbelwannenheizung Stromaufnahme in Ampere L1, L2, L3 II. Wassergek./luftgekühlter Verflüssiger Kältekreis I Kältekreis II Kältekreis III 13 Verflüssigungsdruckregelung auf Funktion prüfen 14 Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säubern 15 Überprüfen der Riemenantriebe 16 Überprüfen der Kältemittelfüllung 17 Kühlmedium in °C ein/aus (falls erforderlich) 18 Stromaufnahme der Lüftermotoren unter Vollast L1,L2,L3

Wichtig: Erfolgt die Inbetriebnahme nicht durch unseren Werkskundendienst, muss das vorliegende, leserlich ausgefüllte Inbetriebnahmeprotokoll nach





Wartungs/Inbetriebnahmeprotokoll

ngsort der Anlage: partner/Telefon: chine: schinenpersonal war bei der Wartung/Inbetriebr I. Kompressor Kontrolle des Ölstandes Filtertrockner auf T prüfen in K	ahme anwesend: □ja Kältekreis I	Datum.: Service- Auftrag: Serien- Nr.: Kältemittel: □ teilweise	s- Nr.: □ nein	Name:
I. Kompressor Kontrolle des Ölstandes	-	☐ teilweise	□ nein	Name:
Kontrolle des Ölstandes	Kältekreis I			
		Kältekreis II	Kältekreis III	Kältekreis IV
Filtertrockner auf T prüfen in K				
Verflüssigungstemperatur in °C				
Verdichtungsendtemperatur in °C				
Verdampfungstemperatur in °C				
Überhitzung am Verdichter in K				
Öldifferenzdruck (falls vorhanden)				
Prüfung der Öldifferenzdruckschalter (falls vorl	anden)			
Überprüfen der Hochdruckschalter aus/ein in b	ar			
Überprüfen der Niederdruckschalter aus/ein in	bar			
Kontrolle der Kurbelwannenheizung				
Stromaufnahme in Ampere L1, L2, L3				
II. Wassergek./luftgekühlter Verflüssiger	Kältekreis I	Kältekreis II	Kältekreis III	Kältekreis IV
13 Verflüssigungsdruckregelung auf Funktion	orüfen 🗆			
14 Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. s	iubern 🗆			
15 Überprüfen der Riemenantriebe				
16 Überprüfen der Kältemittelfüllung				
·				
18 Stromaufnahme der Lüftermotoren unter V	ollast L1,L2,L3			
III. Kühler/Verdampfer	Kältekreis I	Kältekreis II		
Wassertemperatur in °C ein/aus			Kältekreis III	Kältekreis IV
			Kaltekreis III	Kältekreis IV
Kaltwasserpumpen auf Funktion prüfen (Drehi	ichtung) \square		Kaltekreis III	Kältekreis IV
Kaltwasserpumpen auf Funktion prüfen (Drehi Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A	chtung)			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A	5.			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul	ern 🗆			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä	ern 🗆			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern	ern 🗆			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä	ern 🗆 mmen			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine	ern mmen			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit	ern			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säuk Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit	ern			
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säuk Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit Überprüfen auf Rostschäden	ern		Caltekreis III	Kältekreis IV
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säul Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit Überprüfen auf Rostschäden V. Schalt- und Regelgeräte	ern	Kältekreis II Kältekreis II	Kältekreis III	Kältekreis IV
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säuk Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit Überprüfen auf Rostschäden V. Schalt- und Regelgeräte Steuerung auf Funktion prüfen	ern	Kältekreis II Kältekreis II	Kältekreis III Kältekreis III	Kältekreis IV
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säuk Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit Überprüfen auf Rostschäden V. Schalt- und Regelgeräte Steuerung auf Funktion prüfen Überprüfen der Sicherheitseinrichtungen	ern	Kältekreis II Kältekreis II Kältekreis II	Kältekreis III Kältekreis III	Kältekreis IV
Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säuk Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskä Überprüfen der Filter, ggf. erneuern Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern IV. Gesamte Kältemaschine Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit Überprüfen auf Rostschäden V. Schalt- und Regelgeräte Steuerung auf Funktion prüfen	ern	Kältekreis II Kältekreis II	Kältekreis III Kältekreis III	Kältekreis IV
	Öldifferenzdruck (falls vorhanden) Prüfung der Öldifferenzdruckschalter (falls vorh Überprüfen der Hochdruckschalter aus/ein in b Überprüfen der Niederdruckschalter aus/ein in b Kontrolle der Kurbelwannenheizung Stromaufnahme in Ampere L1, L2, L3 II. Wassergek./luftgekühlter Verflüssiger 13 Verflüssigungsdruckregelung auf Funktion p 14 Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. s 15 Überprüfen der Riemenantriebe 16 Überprüfen der Kältemittelfüllung 17 Kühlmedium in °C ein/aus (falls erforderlich) 18 Stromaufnahme der Lüftermotoren unter Vo	Öldifferenzdruck (falls vorhanden) □ Prüfung der Öldifferenzdruckschalter (falls vorhanden) □ Überprüfen der Hochdruckschalter aus/ein in bar Überprüfen der Niederdruckschalter aus/ein in bar Kontrolle der Kurbelwannenheizung Stromaufnahme in Ampere L1, L2, L3 II. Wassergek./luftgekühlter Verflüssiger Kältekreis I 13 Verflüssigungsdruckregelung auf Funktion prüfen □ 14 Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säubern □ 15 Überprüfen der Riemenantriebe □ 16 Überprüfen der Kältemittelfüllung □ 17 Kühlmedium in °C ein/aus (falls erforderlich) 18 Stromaufnahme der Lüftermotoren unter Vollast L1,L2,L3	Öldifferenzdruck (falls vorhanden) □ Prüfung der Öldifferenzdruckschalter (falls vorhanden) □ Überprüfen der Hochdruckschalter aus/ein in bar Überprüfen der Niederdruckschalter aus/ein in bar Kontrolle der Kurbelwannenheizung Stromaufnahme in Ampere L1, L2, L3 □ II. Wassergek./luftgekühlter Verflüssiger Kältekreis I 13 Verflüssigungsdruckregelung auf Funktion prüfen □ 14 Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säubern □ 15 Überprüfen der Riemenantriebe □ 16 Überprüfen der Kältemittelfüllung □ 17 Kühlmedium in °C ein/aus (falls erforderlich) 18 Stromaufnahme der Lüftermotoren unter Vollast L1,L2,L3	Öldifferenzdruck (falls vorhanden) Prüfung der Öldifferenzdruckschalter (falls vorhanden) Überprüfen der Hochdruckschalter aus/ein in bar Überprüfen der Niederdruckschalter aus/ein in bar Kontrolle der Kurbelwannenheizung Stromaufnahme in Ampere L1, L2, L3 II. Wassergek./luftgekühlter Verflüssiger Kältekreis I Kältekreis II Kältekreis III 13 Verflüssigungsdruckregelung auf Funktion prüfen 14 Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säubern 15 Überprüfen der Riemenantriebe 16 Überprüfen der Kältemittelfüllung 17 Kühlmedium in °C ein/aus (falls erforderlich) 18 Stromaufnahme der Lüftermotoren unter Vollast L1,L2,L3

Wichtig: Erfolgt die Inbetriebnahme nicht durch unseren Werkskundendienst, muss das vorliegende, leserlich ausgefüllte Inbetriebnahmeprotokoll nach






Wartungs/Inbetriebnahmeprotokoll

erfolgte	ig: Erfolgt die Inbetriebnahme nicht durch unseren Werkskunden r Inbetriebnahme - zur Aufrechterhaltung aller Gewährleistungsan Im Falle von Geltendmachung eines Gewährleistungsanspruches be	sprüche – an 089 – 32	67 05 555 gefaxt o	der an airblue@sw	egon.de geschickt
Durchfü	hrung der: ☐ IBN ☐ Insp	□Wtg			
	ungsort der Anlage: hpartner/Telefon: ischine:		Datum.: Service- Auftrag: Serien- Nr.: Kältemittel:	s- Nr.:	
Das Ma	aschinenpersonal war bei der Wartung/Inbetriebnahme anwesen	d: □ja	□ teilweise	□ nein	Name:
	I. Kompressor	Kältekreis I	Kältekreis II	Kältekreis III	Kältekreis IV
1	Kontrolle des Ölstandes				
2	Filtertrockner auf T prüfen in K				
3	Verflüssigungstemperatur in °C				
4	Verdichtungsendtemperatur in °C				
5	Verdampfungstemperatur in °C				
6	Überhitzung am Verdichter in K				
7	Öldifferenzdruck (falls vorhanden)				
8	Prüfung der Öldifferenzdruckschalter (falls vorhanden)				
9	Überprüfen der Hochdruckschalter aus/ein in bar				
10	Überprüfen der Niederdruckschalter aus/ein in bar				
11	Kontrolle der Kurbelwannenheizung				_
12	Stromaufnahme in Ampere L1, L2, L3				
	II. Wassergek./luftgekühlter Verflüssiger	Kältekreis I	Kältekreis II	Kältekreis III	Kältekreis IV
13	13 Verflüssigungsdruckregelung auf Funktion prüfen				
14	14 Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säubern				
15	15 Überprüfen der Riemenantriebe				
16	16 Überprüfen der Kältemittelfüllung				
17	17 Kühlmedium in °C ein/aus (falls erforderlich)				
18	18 Stromaufnahme der Lüftermotoren unter Vollast L1,L2,L3	Wältelmeie I	Wälteleneie II	1/2/4 a long i a 111	Kältalaaia IV
10	III. Kühler/Verdampfer	Kältekreis I	Kältekreis II	Kältekreis III	Kältekreis IV
19	Wassertemperatur in °C ein/aus				
<u>20</u> 21	Kaltwasserpumpen auf Funktion prüfen (Drehrichtung) Stromaufnahme der Pumpenmotoren in A				
22	Lamellen auf Verschmutzung prüfen, ggf. säubern				
23	Lamellen auf Beschädigung prüfen, evtl. auskämmen				
24	Überprüfen der Filter, ggf. erneuern				
25	Überprüfen der Isolierung, evtl. nachbessern				П
	IV. Gesamte Kältemaschine	Kältekreis I	Kältekreis II	Kältekreis III	Kältekreis IV
26	Überprüfen auf kältemittelseitige Dichtigkeit				
27	Überprüfen auf wasserseitige Dichtheit				
28	Überprüfen auf Rostschäden				
	V. Schalt- und Regelgeräte	Kältekreis I	Kältekreis II	Kältekreis III	Kältekreis IV
29	Steuerung auf Funktion prüfen				
30	Überprüfen der Sicherheitseinrichtungen				
31	Magnetventile auf Funktion prüfen				
32	Leistungsregelung auf Funktion prüfen				
33	Strömungswächter auf Funktion überprüfen				
Bemerk Die ordi Ort	ung: nungsgemäße Prüfung der Wartungs-/Inbetriebsnahmeposition Datum	en bestätigt	Unterschrift des	Service-/Inbetriebr	ahmetechnikors
Oit	Datain		ontersenint des	Jei vice-/ilibetilebl	iai ii ii Cte Ci ii ii Nei S
Einweis	ung/Abnahme erfolgte: Untersch	nrift der eingewiesen	en Person	Unterschrift de	es Kunden





Notizen





Swegon Germany GmbHCarl-von-Linde-Straße 25, 85748 Garching-Hochbrück
Tel. +49 (0) 89 326 70 - 0, Fax +49 (0) 89 326 70 - 140 info@swegon.de, www.swegon.de